Gebruikshandleiding

Dash Cam voor auto’s

CCT-1230MK2



FR
Cet appareil, ses cordons et ses accessoires sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. De batterij in dit apparaat dient er alleen voor dat de opname correct wordt opgeslagen. Het is niet ontworpen om alleen op batterijen te werken, aangezien de capaciteit klein is.

2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur van het product is -15°C tot +60°C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Het apparaat is niet waterdicht.
8. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

9. Alleen gebruiken met bijgeleverde 12 V autoadapter.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Productoverzicht



1. LCD-scherm
2. Omhoog/Demp
3. Menu
4. OK/Aan/Uit
5. Modus
6. Omlaag
7. Reset
8. Lens
9. Mic
10. Nachtlichten
11. SD-kaartsleuf
12. USB Type-C Port

1. Opladen

Sluit de camera aan op de autolader via de USB-poort.

2. De camera in-/uitschakelen

Als de camera is aangesloten op de autolader, dan zal deze automatisch met de auto inschakelen.

Indien niet aangesloten in de auto, ga dan a.u.b. als volgt te werk: Druk

lang op de toets OK/Aan/Uit om de camera in te schakelen.

Druk nogmaals lang op de toets OK/Aan/Uit om de camera uit te schakelen.

3. Video-opname

Als de camera is aangesloten op de autolader, dan zal de video-opname automatisch starten. En stoppen wanneer u de auto uitschakelt.

Als de camera niet is aangesloten op de autolader, druk dan op de toets OK/Aan/Uit nadat de camera is ingeschakeld om de video-opname te starten. Druk vervolgens nog een keer op de toets OK/Aan/Uit om de video-opname te stoppen.

4. Foto’s nemen

Nadat de camera is ingeschakeld, druk kort op de Modustoets om de fotomodus te openen.

Druk vervolgens kort op de toets OK/Aan/Uit om een foto te nemen.

5. Afspelen

Nadat de camera is ingeschakeld, druk kort op de Modustoets om de afspeelmodus te openen en druk vervolgens kort op de toets OK/Aan/Uit om de opgenomen video af te spelen.

6. Video-instelling

Druk in videomodus kort op de Menutoets om de videospecificaties in te stellen en druk vervolgens nog een keer kort op de Menutoets om de tweede menupagina te openen.

7. Foto-instelling

Nadat de camera is ingeschakeld, druk kort op de Modustoets om de fotomodus te openen en druk vervolgens kort op de Menutoets om de fotospecificaties in te stellen.

8. Specificaties

LCD-schermgrootte	2,4 inch
Optionele taal	Deens-Duits-Spaans-Frans- Italiaans-Nederlands-Pools-Portugees-Fins-Noorwegen-Engels- Zweeds
Videoresolutie	1920*1080P geïnterpoleerd; 1280*720P, 640*480 VGA
Fotoformaat	5M, 3M, 2M, VGA
Formatteren	AVI, JPG
Weergavehoek	60 graden
Opslag	Micro SD-kaart Maximum 32GB
Voeding	12V autolader

9. Probleemoplossing:

Voor problemen tijdens normale gebruiksomstandigheden, probeer a.u.b. de oplossingen hieronder:

- Ik kan geen foto's en opnames maken

  Controleer of de Micro SD-kaart voldoende vrije ruimte heeft of vergrendeld is

- "bestandsfout" tijdens weergave van foto's of video's

  Onvoltooide bestanden wegens een opslagfout in de SD-kaart; formatteer a.u.b. uw SD-kaart

- Zwart beeld bij opname van lucht- of waterscènes

  Scènes met een groot contrast zullen de automatische belichtingsfunctie van de camera beïnvloeden; u kunt de belichtingswaarde corrigeren in de instellingsmodus.

- De kleur is niet perfect op bewolkte dagen en in buitenverlichting

  Stel de functie "witbalans" in op automatisch

- Kruisende streepinterferentie in het beeld

  Dit ligt aan een verkeerde "lichtfrequentie"; stel het a.u.b. in op 50Hz of 60Hz op basis van de lokale voedingsfrequentie


- Aanrijding

Herstart de camera via "RESET".

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

denver

denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen

dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Waarschuwing: lithiumbatterij binnen

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP