

TUINFONTEIN MET LED
CAT. NR.: 21268
GEBRUIKSAANWIJZING



Lees alle instructies voor montage aandachtig door.

Pak alle onderdelen uit het pakket om te controleren of er geen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

1. LIJST MET ONDERDELEN:

1 pomp met 8 m snoer	1 transformator met 2 m snoer	1 fontein-bovenstuk met pvc-buis	1 fontein-voetstuk met LED-licht
			

2. MONTAGEHANDLEIDING FONTEIN:

- Haal het product uit de doos, zet het voetstuk van de fontein op de grond en plaats het bovenstuk op het voetstuk.
- Bevestig de stekker van de LED-lampen aan de pomp en schroef ze goed vast zoals weergegeven in figuur 1.



Figuur 1

- Trek de pvc-buis eruit om de deze op de pomp aan te sluiten zoals weergegeven in figuur 2.



Figuur 2

- Plaats de pomp in de tank en druk hem voorzichtig omlaag. Zorg er daarbij voor dat de zuignappen stevig vast komen te zitten.
- Vul de tank met schoon water en controleer het waterpeil vanuit de achteropening om er zeker van te zijn dat de pomp volledig is ondergedompeld.
- Sluit de pomp op de transformator aan zoals weergegeven in figuur 3.



Figuur 3

- Sluit de transformator aan op een goede voeding

Opmerking: De getoonde diagrammen zijn alleen ter illustratie.

3. WAARSCHUWING:

- 1). Overschrijd nooit de op de pomp weergegeven spanning. Gebruik een geschikte stroombron zoals aangegeven op het pomplabel.
- 2). Haal altijd de stekker van de pomp uit het stopcontact voordat u begint met onderhoud of werkzaamheden aan de pomp of fontein.
- 3). De pomp moet volledig in water zijn ondergedompeld om goed te functioneren en om te voorkomen dat de pomp wordt oververhit.
- 4). Schakel dit product niet uit en gebruik het product niet als enig onderdeel lijkt te zijn beschadigd of abnormaal werkt.

4. AFVALVERWIJDERING

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 37 36 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 15.10.2013