

## NL – HONDEN-ROLLIJN MET LICHT EN KAKZAK

### WAARSCHUWING

- De lijn is geschikt voor honden t/m 2,5 kg, dit maximaal gewicht mag niet worden overschreden
- Let erop dat de honden-rollijn niet in contact komt met vingers, handen of andere lichaamsdelen en deze ook niet omwikkelt, om verbrandingen of snijwonden te vermijden.
- Houd de lijn nooit aan de honden-rollijn vast.
- Gebruik de lijn niet als de honden-rollijn beschadigd of gerafeld is.
- Rol de lijn langzaam op, zodat de haak niet uw gezicht of uw ogen kan schenden:
- De honden-rollijn is geen speelgoed en dient buiten bereik van kinderen te worden gehouden.
- Gebruik de honden-rollijn niet bij ongehoorzame of oncontroleerbare honden.
- Gebruik de honden-rollijn niet om uw hond aan een vaststaand object vast te binden: laat uw hond nooit onbeheerd achter:
- Gebruik alleen maar de aangegeven batterijen
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik nooit alkaline-, standaard- en oplaadbare batterijen door elkaar:
- Als een batterij uitloopt/lekt, mag deze niet meer worden gebruikt en dient direct bij het batterijafval worden afgegeven.
- Leg de batterijen uit het apparaat verwijderen.
- Neem de batterijen uit het apparaat als u het apparaat gedurende langer tijd niet gebruikt.

### PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN:

- Open het batterijvakje en plaats terwijl u rekening houdt met de polen van de batterijen, twee nieuwe AA-batterijen. Sluit het batterijvakje.

### VERWISSELEN VAN DE KAKZAKROL:

- Schroef het deksel van het hondenkakzak-vak open (tegen de klok in).
- Neem de lege rol eruit en plaats de volle rol. Schroef het deksel weer dicht. Het vak is geschikt voor de standaard-kakzakjesrollen.
- Het deksel van het hondenkakzak-vak beschikt in het midden over een rekbare knop. Hiermee kunt u de in het vakje bevindende zakkenrol draaien, om steeds een zakje via de opening te kunnen nemen.

### INTREKKEN EN BLOKKEREN VAN DE LIJN:

- De lijn rolt automatisch op en uit.
- Om de lijn te blokkeren, drukt u op de rolstop-knop en schuift deze zachtjes naar beneden. Zo wordt de lijn in de betreffende positie geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen is het voldoende om de rolstop-knop weer naar boven te schuiven. **Let erop dat de lijn langzaam oprolt, om verwondingen te vermijden.**

