

**CIGA-Horloge
HANDLEIDING
Art. nr.: 23399**



TIJD INSTELLEN:

1. Trek de kroon uit en draai deze om de tijd in te stellen.
2. Duw de kroon terug om de tijd te starten wanneer de tijd is ingesteld.

Batterijtype: SR626SW.

LET OP:

Om uw horloge te laten werken moet u de stop verwijderen die tussen het horloge en de kroon is aangebracht. Stel de gewenste tijd in en **duw de kroon terug**.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3

EURO
tops

40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur
voorbehouden.

© 11.10.2013