

Chère cliente, cher client,

nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter cet **arbre fleuri à DEL**. Si vous avez des questions sur le produit, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.service-shopping.de

Remarques générales

- Ce produit sert de décoration en intérieur. Ce n'est pas un jouet !
- Le produit est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale. Utilisez le produit uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.



Consignes de sécurité

- ATTENTION** : Il y a risque d'asphyxie ! Gardez le matériel d'emballage loin des enfants et des animaux.
- Branchez le produit uniquement à une prise électrique installée selon les règles en vigueur et comportant des contacts protégés. Après le branchement, la prise doit aussi être bien accessible. Le tension du secteur doit correspondre aux données techniques du produit. Utilisez uniquement des câbles de rallonge corrects dont les données techniques correspondent à celles du produit.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation branché ne soit pas une cause de trébuchement. Ne laissez pas pendre le câble par-dessus le bord de tables ou de plans de travail de cuisine. Quelqu'un pourrait s'y accrocher et faire tomber le produit.
- Veuillez disposer le câble de sorte que celui-ci ne soit pas plié, écrasé ou ne soit pas en contact avec des surfaces brûlantes.
- Avant chaque mise en service, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Lorsque le produit, le câble ou la prise électrique présentent des dommages visibles, le produit ne doit pas être utilisé.
- Si le produit devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service après-vente en cas de dommages.
- Débranchez la fiche de la prise électrique,
 - lorsque vous n'utilisez pas le produit,
 - avant un orage,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous souhaitez retirer la fiche électrique de la prise électrique, tirez toujours la fiche et jamais le câble.
- Ne touchez jamais le produit, le câble ou la prise électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur, comme par exemple, des plaques chauffantes, des fours, des cheminées ou des bougies allumées.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à de forts chocs.
- Utilisez le produit uniquement dans des pièces sèches et fermées. Ne convient aux pièces humides, comme par exemple des salles de bains.
- Assurez-vous que le produit n'est pas humide et qu'il ne peut pas tomber dans l'eau. Pour le nettoyage, époussetez le produit avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez essuyer les saletés plus importantes avec un chiffon humecté.
- Si le produit devait être défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service après-vente en cas de dommages.

Dispositions de la garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, par un dommage ou par des tentatives de réparation par un tiers. Ceci est aussi valable pour l'usure normale.

Contenu de la livraison

- 1 arbre fleuri à DEL avec bloc-secteur et têtes fleuries

Avant la première utilisation

1. Déballez toutes les pièces. Vérifiez si la livraison est complète et si elle ne comporte aucun dommage de transport. Si vous deviez constater des dommages de transport, n'utilisez pas les articles (!) mais adressez-vous immédiatement au service après-vente.
2. Conservez l'emballage pour ranger le produit si vous ne l'utilisez pas.
3. Les branches et le tronc de l'arbre fleuri sont pliables. Pliez-les avec précaution.
4. Plantez les têtes fleuries fournies sur les DEL.
5. Branchez la fiche cinch de l'arbre fleuri sur le bloc-secteur.

Utilisation

1. Placez l'arbre fleuri sur une surface plate et stable.
2. Branchez le bloc-secteur à une prise correctement installée pour allumer les DEL.
3. Débranchez le bloc-secteur de la prise électrique pour éteindre les DEL.

Nettoyage et rangement

- Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon à poussière.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Rangez le produit hors de portée des enfants et des animaux dans un endroit sec, protégé contre les rayons directs du soleil.

Données techniques

Tension d'entrée :	230 - 240 V ~ / 50 Hz
Tension de sortie :	24 V ~ / 150 mA / 3,6 VA
Indice de protection :	IP20
Numéro de modèle	
Arbre fleuri :	YF8056A-IP20-2-48
Adaptateur :	MAI-2400100



Élimination



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Il est recyclable. Triez les matières.

Éliminez le produit en respectant l'environnement. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères. Éliminez-le dans un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques usés. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.