

23970 Taschen- und Beuteltragehilfe / Anse porte-sacs / Tassen- en zakken-draaghulp

DE Taschen- und Beuteltragehilfe

Gebrauchsanweisung:

1. Fassen Sie einige Einkaufsstüben mit dem YOKE Shopper zusammen und verhindern Sie so, dass sich die Griffe in Ihre Hände einschneiden.
2. Drücken Sie den Knopf, um die gewünschte Länge des Tragegurtes herauszuziehen, bis er mit einem hörbaren „Klick“ fixiert ist.
3. Tragen Sie Ihre Einkäufe auf der Schulter oder quer über den Körper – Ihre Hände bleiben dabei frei!

Maximale empfohlene Belastung: 7 kg bei Frauen, 10 kg bei Männern (HSE-Richtlinie)

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de

in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at

in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retouradresse.

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min..

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

FR Anse porte-sacs

Mode d'emploi:

1. Accrochez vos sacs sur le crochet en plastique du YOKE Shopper pour empêcher que les poignées coupent dans vos mains.
2. Pressez le bouton orange pour régler la longueur de la bandoulière jusqu'à ce qu'elle soit fixée avec un „Clic“.
3. Portez vos courses sur votre épaule ou en diagonale sur votre corps. Vos mains restent libres.

Poids maximal recommandé: femmes 7 kg, hommes 10 kg (directive HSE)

Pour des renseignements techniques veuillez contacter

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

NL Tassen- en zakken-draaghulp

Gebruiksaanwijzing:

1. Bindt een paar boodschappentassen met de YOKE-shopper bij elkaar en verhinder dat de grepen in uw handen snijden.
2. Druk de knop in om de gewenste lengte van de draagriem eruit te trekken, totdat deze met een duidelijke “klik” gefixeerd is.
3. Draag uw boodschappentassen op uw schouder of diagonaal over het lichaam – uw handen blijven hierbij vrij!

Maximale geadviseerde belasting: 7 kg bij vrouwen, 10 kg bij mannen (HSE-richtlijnen)

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen

in Nederland: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



© 23.01.2014