

4. Technische Daten

Tragkraft x Teilung:	Max. 5 kg x 1 g
Abmessungen Waage:	165 mm x 220 mm x 19 mm
Abmessungen Display:	82 mm x 103 mm x 25 mm
Batterien Waage / Display:	5 x 1,5V AAA (im Lieferumfang enthalten)

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

5. Garantie

ADE garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln auf Grund Material- oder Fabrikationsfehler durch Reparatur oder Austausch. Im Garantiefall bitte Waage, mit Rechnungsbeleg unter Angabe des Reklamationsgrundes, an Ihren Händler zurückgeben.



CE-Konformität
Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EG

Hinweis: Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen z.B. bei Betreiben eines Funkgerätes in unmittelbarer Nähe der Waage kann eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggfls. ist ein Wiedereinschalten erforderlich.

Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung:

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Hinweis:



Diese Zeichen finden Sie auf Batterien:

- Li = Batterie enthält Lithium
- Al = Batterie enthält Alkali
- Mn = Batterie enthält Mangan

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten:



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Mit freundlichen Grüßen

ADE (GmbH & Co.)

ADE

Modell Cosma / KE 1403 mit portalem Funk-Display

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Inbetriebnahme.....Seite 2
2. Bedienung.....Seite 2
3. Fehlermeldungen.....Seite 3
4. Technische Daten.....Seite 4
5. Garantie.....Seite 4



TARA
ZUWIEGE-
FUNKTION



**ABSCHALT-
AUTOMATIK**



**BATTERIE-
ANZEIGE**



GEWICHT

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses qualitativ hochwertigen Produkts der Firma ADE entschieden haben. Sie haben eine Waage mit höchstem technischem Standard und von bewährter Qualität erworben.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren sie dann gut auf, damit Ihnen diese Informationen bei Bedarf immer wieder zur Verfügung stehen.

1. Inbetriebnahme

Einlegen der Batterien:

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Waage und an der Rückseite des portablen Displays. Legen Sie jeweils die mitgelieferten Batterien (2 x 1,5V AAA Waage und 3 x 1,5V AAA Display) ein. Bitte achten Sie auf die richtige Polung der Batterien (+/-).

Sicherheitshinweise:



Bitte achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf die Waage oder das portable Display fallen, da diese ansonsten Schaden nehmen könnten.



Reinigen Sie die Waage und das Display nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel. Nicht unter Wasser tauchen. Alle Kunststoffteile sollten direkt nach dem Kontakt mit Fett, Gewürzen, Essig und anderen stark gewürzten und eingefärbten Lebensmitteln gereinigt werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Zitronensäure.

2. Bedienung

Nachdem Sie die Batterien im portablen Display eingelegt haben, erscheint in der oberen Hälfte des Displays die Anzeige der Uhrzeit und in der unteren Hälfte die Raumtemperatur.

Ändern Gewichtseinheiten:

Zum Ändern der Gewichtseinheit drücken im Sie im Uhrzeitmodus für ca. 3 Sekunden die S/S MODE-Taste unten im Display. In der Anzeige erscheint „unit“ und blinkend die derzeitige eingestellte Gewichtseinheit „g“ oder „lb: oz“. Durch Drücken der SEC-▲- oder der MIN-▼-Taste können Sie zwischen den Gewichtseinheiten (g <-> lb: oz) wechseln. Achten Sie bitte darauf, dass die Waage immer auf die für Sie maßgebliche Gewichtseinheit eingestellt ist.

Ändern der Temperaturanzeige °C / °F

Zum Ändern der Temperaturanzeige drücken Sie im Uhrzeitmodus für ca. 3 Sekunden die S/S MODE-Taste unten im Display. In der Anzeige erscheint „unit“ und blinkend die derzeitige eingestellte Gewichtseinheit „g“ oder „lb: oz“. Drücken Sie nun erneut die S/S MODE-Taste. Das Symbol der Temperaturanzeige und ein kleines Thermometer blinken. Durch Drücken der SEC-▲- oder der MIN-▼-Taste können Sie zwischen den Temperaturanzeigen (°C <-> °F) wechseln.

Einstellen Uhrzeit:

Zum Einstellen der Uhrzeit drücken Sie für ca. 3 Sekunden die S/S MODE-Taste und dann noch 2 Mal die S/S MODE-Taste, bis im oberen Teil des Displays die 24 h- oder 12 h-Anzeige blinkt. Drücken Sie die SEC-▲- oder der MIN-▼-Taste um die gewünschte Anzeige einzustellen und drücken dann erneut die S/S MODE-Taste. Nun blinkt die Stunden-Anzeige. Drücken Sie die SEC-▲- oder der MIN-▼-Taste um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie erneut die S/S MODE-Taste und die Minuten-Anzeige blinkt. Drücken Sie die SEC-▲- oder der MIN-▼-Taste um

die gewünschte Minuteneinstellung vorzunehmen. Drücken Sie zum Bestätigen die SET-Taste. Die Einstellung der Uhrzeit ist beendet.

Kurzzeitmesser / Timer (bis 99 Min. 59 Sek.)

Vorwärtszählen (Stoppuhrfunktion):

Drücken Sie im Uhrzeitmodus kurz 2 Mal die S/S MODE-Taste um die Zeitmessung (Stoppuhr) zu aktivieren. Drücken Sie erneut die S/S MODE für Pause oder Wiederanlauf. Durch gleichzeitiges Drücken der SEC-▲- und MIN-▼-Taste bei Stillstand, können Sie die Stoppuhr wieder auf 00:00 zurücksetzen. Durch ca. 3 sekundenlanges Drücken der S/S MODE-Taste gelangen Sie wieder zurück in den Uhrzeitmodus.

Rückwärtszählen (Timerfunktion):

Drücken Sie im Uhrzeitmodus kurz die S/S MODE-Taste um den Timer zu aktivieren. Drücken Sie die SEC-▲- oder der MIN-▼-Taste um die gewünschte Alarmzeit einzustellen (bei anhaltendem Drücken im Schnelldurchlauf). Nach Eingabe der gewünschten Alarmzeit berühren Sie zum Bestätigen erneut die S/S MODE-Taste. Der Zeitmesser läuft und nach Ablauf ertönt für ca. 60 Sekunden ein lauter Piepton. Stoppen des Pieptons durch Berühren einer Taste. Während des Ablaufs kann die Timer-Funktion jederzeit durch Berühren der S/S MODE-Taste gestoppt und/oder wieder in Gang gesetzt werden. Durch gleichzeitiges Drücken der SEC-▲- und MIN-▼-Taste bei Stillstand, können Sie den Timer wieder auf 00:00 zurücksetzen. Durch ca. 3 sekundenlanges Drücken der S/S MODE-Taste gelangen Sie wieder zurück in den Uhrzeitmodus.

Hinweis: Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start des Timers oder der Stoppuhrfunktion keine weitere Handlung vorgenommen wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus, die Timer- oder Stoppuhrfunktion bleibt aktiviert.

Wiegen:

Stellen Sie die Waage auf einen festen und ebenen Untergrund. Nach ca. 2 sekundenlangem Berühren der TARE-Taste auf der Wiegeplattform leuchtet diese auf und die Waage schaltet sich automatisch ein. Nachdem sich die Waage stabilisiert hat erscheint im portablen Display je nach Einstellung "0 g" oder "0: 00 lb: oz". Die Waage ist nun zum Wiegen bereit.

Hinweis: Wird nach dem Einschalten der Waage ein Gewicht im Display angezeigt, berühren Sie die TARE-Taste, um die Waage auf Null zu setzen.

Zuwiege-(Tara-)Funktion:

Durch Berühren der TARE-Taste können Sie die Waage auf "0 g" setzen. Stellen Sie z.B. eine Schüssel auf die Wiegeplattform, berühren die TARE-Taste und setzen somit die Waage wieder auf "0 g" (Display-Anzeige TARE). Dieser Vorgang lässt sich bis zum Erreichen der Gesamtkapazität der Waage (5 kg) beliebig oft wiederholen. Nach dem Abnehmen des Wiegeguts wird das Gesamtgewicht als Minuswert angezeigt.

Automatisches Abschalten der Waage:

Wenn sich das angezeigte Gewicht innerhalb von ca. 30 Sekunden nicht verändert, schaltet sich die Waage automatisch aus und das Display kehrt zur Zeit- / Temperaturanzeige zurück.

3. Fehlermeldungen

- | | | |
|------|---|--|
| „Lo“ | = | Anzeige Batterien leer - Bitte ersetzen Sie die Batterien mit dem für Ihre Waage vorgesehenen Batterietyp (5 x 1,5V AAA). |
| „OL“ | = | Überlastanzeige – Max. Kapazität der Waage von 5 kg wurde überschritten. Nehmen Sie sofort die Last von der Waage, da ansonsten die Wägezelle Schaden nehmen könnte. |