

## EP199

1. [MODE]-knop
2. [SET]-knop (instellen)
3. [12/24 HR]-knop (12/24 uur)
4. [▲] [AL ON OFF]-knop
5. [▼]-knop
6. [BACKLIGHT]-knop (achterverlichting)
7. [EMERGENCY !]-knop (wekkersignaal)
8. Volumeknop (OFF ...MAX)
9. Afstemknop
10. Inklapbare hendel
11. FM-antenne
12. [LIGHT]-knop (verlichting)
13. Kompas
14. AM/FM-keuzeknop
15. Batterijkeuzeknop: oplaadbare batterij (dynamo) / gewone batterij
16. Opvouwbare zwengel (voor dynamo)
17. 6V DC-IN ingangconnector
18. Batterijklep
19. Binnenvak voor oplaadbare batterij
20. Lamp
21. Volledig-geladen indicator
22. Bezig-met-laden indicator
23. Oortelefoonaansluiting
24. [RESET]-knop

### BATTERIJEN INSTALLEREN

Schroef de klep van het batterijvak los en installeer als volgt de batterijen:

#### 1. DIGITALE KLOK:

##### 2 knopbatterijen van het type "AG13" (1,5V) (bijgeleverd)

Plaats de twee knopbatterijen in het batterijvak van de klok en let daarbij goed op de polariteit.

#### 2. RADIO en LAMP:

##### A. 1 oplaadbare batterij van het type "Ni-MH" (2,4V) (bijgeleverd) (voor de dynamo en de netadapter)

Schroef het deksel van het binnenste batterijvak open en steek de stekker van de batterij in de ingangconnector. Sluit het deksel van het binnenste batterijvak en zet de schroeven weer vast.

##### B. 3 batterijen van het type "AA" (1,5V) (niet bijgeleverd)

Plaats de batterijen in het batterijvak en let daarbij goed op de polariteit.

#### DIGITALE KLOK:

##### A. KLOK INSTELLEN

1. Houd de [SET]-knop 1 seconde lang ingedrukt om de instelmode in te schakelen. De instelvolgorde is: Hour (uur) > Minute (minuten) > Year (jaar) > Month (maand) > Date (dag). Gebruik [▲] om de instelling te veranderen en [SET] om de instelling te bevestigen. Druk op de [MODE]-knop om de instelmode uit te schakelen.
2. Houd de [SET]-knop 3 seconden lang ingedrukt om de weergave van de maand te laten knipperen en druk op [▲] om de taal te wijzigen.  
U kunt kiezen uit 5 talen: (EN) Engels, (GE) Duits, (IT) Italiaans, (ES) Spaans en (RU) Russisch.

Opmerkingen:

- A. Om het tijdformaat op 12-uur of 24-uur in te stellen gebruikt u de [12/24 HR]-knop terwijl de tijdweergave in de normale stand is.
- B. De automatische kalender loopt van 2003 - 2053.

#### B. WEKKER INSTELLEN

1. Druk één maal op [MODE] om de instelmode van de wekker in te schakelen.
2. Druk één maal op [SET] om de weergave van de tijd te laten knipperen. De instelvolgorde is: Hour (uur) > Minute (minuten). Gebruik [▲] om de instelling te veranderen en [SET] om de wektijd te bevestigen. Druk op de [MODE]-knop om de instelmode uit te schakelen.
3. Gebruik de [▲ / AL ON/OFF]-knop om de wekker ( ) in- en uit te schakelen.

#### **WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJEN:**

- Combineer geen alkaline batterijen met gewone baterijen (koolstof-zink) of oplaadbare baterijen (nikkel hydride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen baterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.

 **LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.**

**Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.**



Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Duitsland