

Lampe à LED et détecteur de mouvement Référence 25733

Notice

- Installez 3 batteries AA (mignon) avec la polarité correcte.
- Choisissez un endroit où la lampe a la plus grande portée possible et où vous pouvez facilement atteindre l'interrupteur Marche/Arrêt (portée : 120 ° avec un radius de 4 m).
- Mettez l'interrupteur sur la position désirée (Off = Arrêt, Auto = senseur est activé, On = article reste allumé toujours).

Fonctionnement

- OFF: La lampe est éteinte.
- Auto: La lampe dispose d'un senseur infrarouge intégré qui réagit à sa chaleur corporelle et active la LED intégrée dès qu'il détecte un mouvement dans la portée. La lumière reste allumée pendant que le mouvement continue. Quand la lampe ne détecte plus de mouvement elle s'éteint après 30 secondes. La lampe dispose aussi d'un senseur crépuscule pour ne pas se déclencher automatiquement pendant la lumière du jour.
- On: La lampe est allumée constamment.

Collecte et traitement

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient réutilisées du mieux possible par le recyclage.

Adresse de service

Eurotops
4, rue de Berne
67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 19 10 60
Fax : 03 88 19 10 59
email : info@eurotops.fr