

5. Technische gegevens

Draagkracht x verdeling: Max. 5 kg x 1 g
Afmetingen: 240 mm x 150 mm 18 mm
Batterijen: 3 x 1,5V AAA

Technische wijzigingen in het kader van verdere ontwikkeling voorbehouden.

6. Garantie

ADE garandeert voor 3 jaar vanaf koopdatum gratis verhelpen van gebreken op basis van materiaal- of fabricagefouten door reparatie of vervanging. Bij garantieclaim weegschaal, met factuur en met opgave van de reden voor de reclamatie aan uw verkoper teruggeven.



CE-conformiteit
Dit apparaat is ontstoord volgens de geldende EG-richtlijn
2004/108/EG.

Opmerking: extreme elektromagnetische invloeden, bijv. het plaatsen van radioapparatuur in de directe omgeving van de weegschaal, kunnen effect hebben op het weergeven van de waarden. Na afloop van de storingsinvloed is het product weer gewoon klaar voor gebruik, evt. moet het opnieuw worden ingeschakeld.

Wettelijke verplichting te wijzen op correct verwijderen van batterijen:

Batterijen behoren niet tot het huishoudelijk afval. Als gebruiker bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen afgeven bij de officiële verzameldepots in uw gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.

Opmerking:



Deze tekens vindt u op batterijen:
Li = batterij bevat lithium
Al = batterij bevat alkali
Mn = batterij bevat mangaan

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten:



Het symbool op het product of zijn verpakking wijst erop dat dit product niet behandeld mag worden als gewoon huishoudelijk afval maar afgegeven moet worden bij een verzameldepot voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie hierover krijgt u bij uw gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak waar u het product hebt gekocht.

Met vriendelijke groeten

ADE (GmbH & Co.)

ADE
germany

Model Mara / KE 1138 Handleiding



Inhoud

1. In gebruik nemen Pagina 2
2. Bediening Pagina 2
3. Korttijdmetertimer Pagina 3
4. Foutmeldingen Pagina 3
5. Technische gegevens Pagina 4
6. Garantie Pagina 4



TARA
DOORWEEG-
FUNCTIE



**AUTOMATISCHE
UITSCHAKELING**



VLOEISTOFFEN



TIMER

Hartelijk dank dat u voor de aanschaf van dit kwalitatief hoogwaardige product van de firma ADE hebt gekozen. U hebt een weegschaal van de hoogste technische standaard en van beproefde kwaliteit gekocht.

Lees deze handleiding voor de eerste keer gebruiken zorgvuldig door en bewaar hem dan goed opdat u desgewenst steeds weer kunt beschikken over deze informatie.

1 In gebruik nemen

Plaatsen van de batterijen:

Open het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van de weegschaal en plaats de meegeleverde batterijen (3 x 1,5V AAA). Let op de juiste richting van plus- en minpool.

Veiligheidsinstructies:



Let er goed op dat geen voorwerpen op de weegschaal vallen omdat de weegschaal anders kan beschadigen.



Reinig de weegschaal alleen met een vochtig doekje. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen. Niet onder water dompelen. Alle kunststof onderdelen van de weegschaal moeten direct na contact met vet, kruiden, azijn en andere sterk gekruide en gekleurde levensmiddelen worden gereinigd. Vermijd contact met citroenzuur.

2. Bediening

Inschakelen van de weegschaal:

Plaats de weegschaal op een stevige en vlakke ondergrond. De weegschaal beschikt over uiterst sensibele sensortoetsen (Sensor Touch). Raak voor het inschakelen van de weegschaal de \odot /Tare-toets aan. Nadat de weegschaal zich heeft gestabiliseerd, verschijnt op het display, al naargelang de instelling, de weergave '0 g' / '0.0 oz' / '0 ml' of '0.0 fl.oz'. De weegschaal is nu klaar om te wegen.

Opmerking: als na het inschakelen een gewicht op het display wordt weergegeven, raakt u de \odot /Tare-toets aan om de weegschaal op nul te zetten.

Veranderen van de gewichtseenheden:

Door draaien van de draaiknop (in de weegmodus) kunt u de landspecifieke gewichtseenheid veranderen (g = gram / oz = ounce / ml = milliliter / fl.oz. = fluid ounce). Let erop dat de weegschaal op de voor u gebruikelijke gewichtseenheid is ingesteld.

Doorweeg-(tara-)functie:

Door aanraken van de \odot /Tare-toets kunt u de weegschaal op '0 g' zetten. Schakel de weegschaal in en plaats bijvoorbeeld een kom op het weegplatform, raak de \odot /Tare-toets aan en zet de weegschaal daarmee weer op '0 g' (als het te tarreren gewicht groter

is dan 600 g, dan verschijnt links onder op het display het TARE-symbool. Deze stap kunt u tot het bereiken van de max. capaciteit van de weegschaal (5 kg) zo vaak u wilt herhalen. Na het wegnemen van het weeggoed wordt het totale gewicht als negatieve waarde weergegeven.

Automatisch / handmatig uitschakelen van de weegschaal:

Wanneer het weergegeven gewicht binnen ca. 10 seconden niet verandert, schakelt de achtergrondverlichting van de weegschaal automatisch uit. Wanneer het weergegeven gewicht binnen ca. 50 seconden niet verandert, schakelt de weegschaal automatisch uit. Door 2 seconden aanraken van de \odot /Tare-toets kunt u de weegschaal na gebruik ook handmatig uitzetten.

3. Korttijdmetr/Timer

Instellen korttijdmetr (Timer):

Druk op de draaiknop om de weegschaal aan te zetten en in de Timer-modus te komen. Op het display verschijnt 'Timer 00:00'. Als u de Timer-functie al eens hebt gebruikt, verschijnt de vorige keer ingestelde tijd. Door ca. 2 seconden de draaiknop in te drukken kunt u de tijdstelling terugzetten op '00:00'. Nu kunt u door draaien van de draaiknop de gewenste tijd instellen. Door naar boven te draaien (met de klok mee) de seconden en door draaien naar onder (tegen de klok in) de minuten. Na instellen van de gewenste tijd drukt u ter bevestiging opnieuw op de draaiknop. De tijdmetr begint te lopen en na afloop klinkt 60 seconden lang een luid piepsignaal. Stoppen van het piepsignaal door aanraken van de \odot /Tare-toets of door op de draaiknop te drukken. Tijdens het aflopen van de ingestelde tijd kan de Timer-functie op elk moment door drukken op de draaiknop worden gestopt en/of voortgezet.

Opmerking: als binnen ca. 10 seconden vóór het starten van de Timer geen verdere handeling wordt uitgevoerd, schakelt de achtergrondverlichting en na ca. 20 seconden de weegschaal automatisch uit.

Omschakelen tussen Timer- en weegmodus:

Als de weegschaal in weegmodus staat, drukt u op de draaiknop om in de Timer-modus te geraken. De weegfunctie wordt gesloten.

Als de weegschaal in Timer-modus staat, raakt u de \odot /Tare-toets aan om in de weegmodus te geraken. Als de Timer geactiveerd werd, loopt de op de Timer ingestelde tijd verder af, tenzij deze door ca. 2 seconden aanraken van de \odot /Tare-toets wordt gestopt en de weegschaal daardoor wordt uitgezet.

4. Foutmeldingen

'Lo' = Weergave batterij leeg - Vervang de batterijen door het voor uw weegschaal bestemde type batterijen (3 x 1,5V AAA).

'-----' = Overbelasting - De max. capaciteit van de weegschaal van 5 kg werd overschreden. Haal onmiddellijk de last van de weegschaal omdat anders de weegcel kan beschadigen.