



Bedankt voor het kopen van de POWERplus® Stork. Deze hoge kwaliteit radio wordt geleverd met een beschermende EVA tasje en een 1W zonnecel, zodat u uw radio kunt opladen door middel van zonne-energie.

1. POWER (aan/uit knop)
2. LEFT (links, zoeken radiostation -)
3. RIGHT (rechts, zoeken radiostation +)
4. VOL- (volume, lager)
5. VOL+ (volume, hoger)
6. SELECT (kiezen)
7. Display
8. PRESET (voorkeur)
9. ALARM
10. SCAN
11. MODE (functie)
12. INFO/MENU
13. Hoofdtelefoon ingang
14. Laadgang (5V)
15. Speaker
16. Antenne
17. Batterij compartiment

## GEbruIKSAANWIJZING

### Batterij

Open het batterijcompartiment en plaats de meegeleverde oplaadbare Li-ion 3.7V batterij of 3 AAA alkaline batterijen (alkaline batterijen niet bijgesloten).

### Opladen van de batterij

Plaats de oplaadbare batterij in het batterijcompartiment. Plaats de bijgeleverde laadkabel in de laadgang (14) en verbind de kabel met een USB lader of USB-poort. De oplaadtijd bedraagt circa 3 uren. Laad de batterij nooit langer op dan 24 uren achter elkaar.

De batterij laadindicator rechtsboven in het display geeft aan.

### Opladen van de batterij met zonne-energie

Plaats de oplaadbare batterij in het batterijcompartiment. Plaats de bijgeleverde laadkabel in de laadgang (14) en verbind de kabel met de USB uitgang van de zonnecel. De oplaadtijd bedraagt circa 6 uren bij opladen in de volle zon. Laad de batterij nooit langer op dan 24 uren achter elkaar. De batterij laadindicator rechtsboven in het display geeft aan.

## BELANGRIJK

Als de radio voor langere tijd niet wordt gebruikt, dan kan de oplaadbare batterij dusdanig ontladen dat deze in een soort van 'slaap-modus' komt. Dit is gebruikelijk bij oplaadbare batterijen. Laad de batterij voor het eerste gebruik voor minimaal 5 uren op door middel van een USB lader of USB poort van uw computer, maar nooit langer dan 24 uren.

### De radio aanzetten

1. Druk de POWER knop in om in DAB / FM functie te komen.
2. Gedurende de DAB / FM functie, druk de POWER knop eenmaal in voor de standby modus en houd de POWER knop ingedrukt om geheel uit te schakelen. In de standby modus verschijnt de tijd en batterij-indicator in de display.

### DAB functie

#### Auto Scan

1. Schuif de antenne uit.
2. Druk op de POWER knop om de radio aan te zetten.
3. De eerste keer dat de radio wordt aangezet, zal automatisch de DAB-functie worden gekozen en zal een scan worden gemaakt van de beschikbare digitale stations. Onderbreek deze scan niet.
4. Druk links of rechts om het gewenste station te kiezen. Het duurt even voordat het nieuwe kanaal wordt gekozen.
5. Druk op SCAN om de beschikbare station opnieuw te scannen.

### FM Radio

1. Druk op de POWER knop om de radio aan te zetten.
2. Druk op MODE om de FM-functie te selecteren.
3. Selecteer het station door op links of rechts te drukken.
4. Of druk op SCAN voor automatisch scannen van de stations.
  - Druk eenmaal op SCAN om naar voren te zoeken.
  - Houd SCAN ingedrukt om naar achteren te zoeken.
5. Verander het volume met de VOL- en VOL+ buttons. In FM-modus, druk SELECT om de audio-modus te selecteren (Mono or Automatisch aanpassen)

### DAB / FM radiostations voorkeuren instellen

U kunt 10 voorkeurstations programmeren in het geheugen.

Een opgeslagen voorkeursstation kan worden verwijderd door een nieuw voorkeursstation op te slaan op deze plaats.

1. In DAB of FM modus, ga naar het gewenste station.
2. Houd PRESET ingedrukt tot de display aangeeft 'Preset Empty' met knipperende 1 - 10 (1 - 10 zijn de voorkeurs positie nummers). Als het voorkeursnummer leeg is, wordt 'Preset Empty' aangegeven. Als een voorkeursstation is opgeslagen, dan wordt de frequentie van het desbetreffende station weergegeven.
3. Druk links of rechts om het gewenste voorkeursnummer te selecteren.
4. Druk SELECT eenmaal om te bevestigen en op te slaan.
5. Om te luisteren naar een voorkeursstation:
  - Druk eenmaal op de PRESET knop.
  - Druk op links of rechts om het gewenste voorkeursstation te selecteren en druk om SELECT om deze te kiezen.

### Het alarm instellen

1. Zet uw radio in de standby modus.
2. Druk op ALARM om Alarm 1 of Alarm 2 (ON (aan) of OFF (uit) knippert) te kiezen.
3. Druk links of rechts om te kiezen tussen ON en OFF (aan en uit). Druk op CONFIRM om te bevestigen.
4. Om de uren in te stellen, druk op links of rechts terwijl de uren knipperen. Druk op SELECT om te bevestigen.
5. Om de minuten in te stellen, druk op links of rechts terwijl de minuten knipperen. Druk op SELECT om te bevestigen

6. Alarm modus; daily (dagelijks), once (eenmaal), weekends (zaterdag en zondag) of weekdays (ma-vr) knippert. Druk links of rechts om de gewenste alarm modus te kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.
7. Alarm type: Beeper 1, Beeper 2, DAB of FM knippert. Druk links of rechts om het gewenste alarm type te kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.
8. Alarm volume knippert, druk links of rechts om het gewenste alarm volume te kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.

### Snooze-functie

1. Als het alarm afgaat, kunt u SELECT indrukken om tijdelijk het alarm te stoppen (zgn. snooze-functie). Het alarm zal over 6 minuten weer afgaan (snooze interval is 6 minuten).
2. De snooze functie zal worden herhaald totdat ALARM of POWER is ingedrukt om alarm te stoppen.

### Terug naar fabrieksinstellingen

In de DAB modus of FM modus, houd de INFO/MENU knop ingedrukt en kies met links of rechts totdat 'factory reset' verschijnt en druk op SELECT om te bevestigen. 'Yes'(ja) of 'No'(nee) knippert en druk op links of rechts om 'Yes' te kiezen en druk op SELECT om te bevestigen.

### Volume

Verander het volume door middel van VOL- of VOL+ button. U kunt een koptelefoon gebruiken met een 3,5mm aansluiting. Plug deze in de aansluiting (13) en de speaker gaat dan uit.

### Buttonvergrendeling

Houd SELECT 5 seconden ingedrukt om de button-vergrendeling te activeren (in display een slot logo). Alle buttons zijn nu vergrendeld. Om de buttonvergrendeling weer of te heffen, houd de SELECT knop opnieuw 5 seconden ingedrukt (slot logo verdwijnt weer uit de display).

## SPECIFICATIE

Speaker:	2 inches, 8 ohm dynamic speaker
Speaker uitgang:	1.2W
Ingangsvoltage:	DC 5V
Stroomvoorziening:	DC 5V oplaadbare batterij
	DC 4.5V (3 x 1.5V AAA alkaline)
Zonnecel:	DC 5V / 1W max. (0.2A max.)
Speelduur volle batterij:	3 uur max. volume / 5 uur halve volume

## BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

1. Laat de batterij(en) niet in het compartiment als de radio voor langere tijd niet gebruikt wordt. Verwijder deze dan om lekkage van de batterij(en) te voorkomen.
2. Niet blootstellen aan extreem hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Plaats de radio bijvoorbeeld niet in badkamers of nabij kachels en radiatoren.
3. Indien de radio niet werkt naar behoren, ga naar de dichtstbijzijnde servicepunt. Probeer de radio niet zelf te maken.

## WAARSCHUWING

Ter voorkoming van brand of elektrische schok, niet blootstellen aan regen, water of hoge luchtvochtigheid. Product niet zelf openmaken; alleen te repareren door servicepunt of gekwalificeerde technicus.

