

DE DST-Uhr mit mehrsprachiger Kalenderanzeige Tempus #11817

Diese Digitaluhr bietet aufgrund ihrer roten LEDs und der Tages- und Monatsanzeige in Worten eine ausgezeichnete Lesbarkeit.

Merkmale:

- DST: automatischer Wechsel von Sommer- und Winterzeit dank des internen Prozessors (am letzten Sonntag im März bzw. Oktober jedes Jahres).
- Tages- und Monatsanzeige in 5 Sprachen möglich: Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch und Spanisch
- Hervorragende Lesbarkeit dank der großen Buchstaben und der kontrastierenden roten LED-Anzeige auf schwarzem Grund
- Dimmerfunktion zwischen 22 Uhr und 7 Uhr morgens
- Einfache Einstellung dank der 3 Tasten auf der Rückseite der Uhr
- Höhe der Zahlen der Uhrzeit- und Datumsanzeige: 3,8 cm
- Höhe der Monats- und Tagesanzeige: 2 cm
- Betrieb mit einer Netzspannung von 220 V (Netzadapter im Lieferumfang enthalten)
- Interne Batterie zur Speicherung der Daten bei Stromausfall (CR2032 mit einer Lebensdauer von 4-5 Jahren)
- Abmessungen: ca. 28 * 4,2 * 28 cm



Inbetriebnahme:

Die Uhr vorsichtig aus ihrer Verpackung nehmen.

Den Adapter an die Uhr anschließen (unten rechts auf der Rückseite) und den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Einstellung:

Dank der im Lieferumfang enthaltenen internen Batterie speichert die Uhr die werksmäßig programmierten Standarddaten: Ihre Uhr zeigt normalerweise die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum an.

Bei normaler Anzeige die Taste A (auf der Rückseite der Uhr) gedrückt halten:

- Die Stundenanzeige blinkt: Anhand der Tasten B oder C die Stunde einstellen, durch einen Druck auf die Taste A bestätigen.
- Die Minutenanzeige blinkt: Anhand der Tasten B oder C die Minuten einstellen, durch einen Druck auf die Taste A bestätigen.
- Das Jahr blinkt: Anhand der Tasten B oder C das Jahr einstellen. Erneut durch einen Druck auf die Taste A bestätigen.



Die Jahresanzeige erscheint an der gleichen Stelle wie die Uhrzeit. Die beiden ersten Zahlen des Jahres sind unbeweglich, die letzten beiden blinken.

Importiert von:

AIC International - 44980 Sainte-Luce-sur-Loire – Frankreich

orium
Vivez à plein temps!

Hinweis: Das Jahr wird bei der normalen Nutzung der Uhr nicht angezeigt, sondern lediglich bei der Einstellung.

- Die Monatsanzeige blinkt: Anhand der Tasten B oder C den Monat einstellen, durch einen erneuten Druck auf die Taste A bestätigen.
- Das Datum blinkt: Anhand der Tasten B oder C das Datum einstellen, durch einen erneuten Druck auf die Taste A bestätigen.
- Die Sprache blinkt: Anhand der Tasten B oder C die gewünschte Sprache (Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch oder Niederländisch) auswählen, durch einen erneuten Druck auf die Taste A bestätigen.



Aufgrund der zuvor getätigten Einstellungen wird der Tag automatisch eingestellt. Achtung: Sollte nicht der richtige Tag angezeigt werden, bedeutet dies, dass das Jahr im 3. Einstellungsschritt nicht korrekt eingegeben wurde. In diesem Fall die oben beschriebenen Schritte wiederholen. Bei einer Unterbrechung der Einstellung von über 30 Sekunden zeigt die Uhr wieder die Uhrzeit an.

Aktivierung/Deaktivierung des DST-Modus

Die Taste B mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Wahl durch einen erneuten Druck auf die Taste B bestätigen.

Bei aktivierter DST-Funktion leuchtet neben der Uhrzeit ein roter Punkt auf. D.h. dass die Uhr am letzten Märzwochenende automatisch zur Sommerzeit, am letzten Oktoberwochenende automatisch zur Winterzeit wechselt.

Zur Deaktivierung der Funktion die Taste erneut mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten und die Wahl mit einem weiteren Druck auf die Taste B bestätigen. Der leuchtende Punkt bei der Stundenanzeige erlischt. Die Einstellung der Sommer-/Winterzeit muss nun manuell erfolgen (Funktion insbesondere für Länder, in denen es keinen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit gibt).

Batteriewechsel:

Die Uhr ist mit einer Knopfzelle CR2032 ausgestattet, damit die gespeicherten Daten bei einem Stromausfall bewahrt werden. Sie hat eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen kann die Batterie ausgetauscht werden.

Dazu den Klinkenstecker aus der Uhr ziehen. Sämtliche Schrauben auf der Rückseite der Uhr entfernen und das Fach auf der Rückseite öffnen. Die gebrauchte Batterie vorsichtig aus der Uhr nehmen und durch eine neue Batterie Typ CR2032 ersetzen, dabei auf die angegebene Polarität achten.

Fehlerbehebung:

Fehler	Mögliche Lösungen
Die Uhr zeigt nicht den korrekten Tag an.	Die Einstellungen überprüfen. Das gespeicherte Jahr muss falsch sein. Die Einstellungen wie oben beschrieben erneut vornehmen.
Die Anzeige der Uhr ist nicht in der gewünschten Sprache.	Die Einstellungen überprüfen. Die gespeicherte Sprache ist nicht korrekt. Die Einstellungen wie oben beschrieben bis zum letzten Schritt erneut vornehmen: Auswahl der Sprache (Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch).

NB: Elektrische oder elektronische Altgeräte können negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern zu einer für diesen Zweck bestimmten Sammelstelle bringen.

Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen ordnungsgemäß entsprechend den lokalen Vorschriften über chemische Abfälle entsorgt werden. Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie sowie der RoHS-Richtlinie; beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die lokalen Gesetze oder Vorschriften.

