

► MEDDELANDEUPPSPELNING ► RADERA ALLA ► MEMO ► TAM PÅ/AV
 ► TAM-INSTÄLLNINGAR (SVARSLÄGE, TAM-SPRÅK, OGM-INSTÄLLNINGAR, FÖRDRÖJ SVAR, INSPELNINGSTID, KOMPRESSION, BASSKÄRM, FJÄRRSTYRD ACC, ÄNDRA PIN)

REGISTRERING AV TELEFON


Observera: Telefon och basstation är för-registrerade. Upp till fem telefoner kan registreras till en basstation. När det gäller för-registrering, är PIN-koden **0000**.

Registrera en telefon

På telefonen: Tryck **MENY/OK**  markera ▼▲ REGISTRERING

Tryck **MENY/OK** , Markera ▼▲ BAS (1-4). Tryck

MENY/OK . Ange en 4-siffrig PIN-kod för basens PIN-kod.

Samtidigt på **Basen:** tryck och håll  **/LOKALISATOR FÖR TELEFON** på basen för att ange registreringsläget.

Efter en kort fördröjning, om registreringen lyckas, hörs ett bekräftelse-pip och telefonens skärm återgår till viloläge med telefonens nya nummer synligt. Basskärmen återgår också till viloläge.

Avregistrering

På telefon: Tryck **MENY/OK** , markera ▼▲ BS-INSTÄLLNINGAR, tryck **MENY/OK** , markera ▼▲ RADERA HS, tryck **MENY/OK**  ange PIN-kod **0000**, tryck **MENY/OK** , markera ▼▲ en av telefonerna du vill avregistrera, tryck **MENY/OK**  för att bekräfta.

INTERCOM

Internt samtal

Tryck **C/STÄNG AV LJUD** . Ange önskat nummer på telefonens knappsats.


OBSERVERA:

Registreras endast en sladdlös telefon till basstationen är interna samtal otillgängliga.

Ringa alla telefoner

Tryck **C/Stäng av ljud** . Ange "9" på knappsatsen.



Överföra ett externt samtal

Tryck **MENY/OK** . Markera ▼▲ INTERCOM, tryck **MENY/OK** .

Ange önskat nummer på telefonens knappsats.

Efter anslutning, avsluta samtalet på telefonen.

Konferenssamtal

Tryck **MENY/OK** , markera ▼▲ INTERCOM, tryck **MENY/OK** .

Ange önskat nummer på telefonens knappsats.

Efter anslutning tryck och håll  tills KONFERENS visas.

OBSERVERA:

En part som lägger på under ett konferenssamtal kommer att lämna den andra parten fortfarande ansluten med det externa samtalet.


TELEFONBOK


Telefonens telefonbok kan lagras upp till 50 namn och nummer i den sladdlösa telefonen och telefonbasen. Varje telefonbokinmatning kan bestå av max 20 siffror för telefonnumret och 12 tecken för namnet. Du kan också markera olika ringsignaler för dina telefonboks-inmatningar.


Telefoninmatningar lagras i alfabetisk ordning efter namn.


Lägga till en ny inmatning

I viloläge:

Tryck **MENY/OK** . Markera ▼▲ TELEFONBOK för att öppna telefonboklistan (eller tömma),

Tryck **MENY/OK**  för att markera LÄGG TILL.

Tryck **MENY/OK**  för att markera NAMN, ange namnet.

Tryck **MENY/OK**  för att markera NUMMER, ange nummer.

Tryck **MENY/OK**  och ▼▲ för att markera önskad ringsignal för din telefonbokinmatning.


Tryck **MENY/OK**  för att spara.

DIREKTMINNE

Din AMPLIDECT295 bas kan också paras som ytterligare telefoner med vissa specifika telefoner/enheter som vår PhotoDECT295 eller EMERGENCY295 som behöver direkta minnesnummer programmerade i basen, och dessa siffror (4 maxi) måste läggas till genom den vanliga teefonen.


På telefonen: Tryck Tryck **MENY/OK** , markera ▼▲ DIREKTMINNE,

Tryck **MENY/OK** , markera ▼▲ M1-M2-M3-M4,

Tryck **MENY/OK** , ange nummer därefter OK.


TELEFONSVARARE

Din telefonbas inkluderar en telefonsvarare som spelar in obesvarade samtal när den är på. Telefonsvararen kan lagra upp till 59 meddelanden inom den maximala inspelningstiden på cirka 15 minuter. Förutom att spela in inkommande meddelanden, kan du spela in minnesanteckningar för andra användare av telefonen.

Tryck  **/SVR AV/PÅ** för att växla telefonsvararen PÅ eller AV.

FJÄRRFUNKTIONER

Om du inte är hemma, kan du ringa telefonsvararen att slå på eller stänga av telefonsvararen och lyssna på dina meddelanden på distans med hjälp av en annan tonvalstelefon.

1. Ringa ett samtal från en tonvalstelefon.
2. När telefonsvararen besvarar samtalet och börjar spela upp OMG, tryck .
3. Ange den 4-siffriga fjärråtkomst PIN-koden (standard PIN-kod är **0000**)
4. Tryck på följande tangenter för att utföra önskad funktion.

tangent	Funktioner	
	Medan meddelandet inte spelas upp	Medan meddelandet spelas upp
2		Radera uppspelningen av det aktuella meddelandet
4		Upprepa uppspelningen av det aktuella meddelanden från början Tryck två gånger för att hoppa bakåt till föregående meddelande.
5	Spela upp meddelandet	
6		Hoppa framåt för att spela upp nästa meddelande
7	Sätt på telefonsvararen	
8		Stoppa uppspelningen av aktuellt meddelande
9	Stäng av telefonsvararen	
*	Ange den 4-siffriga fjärråtkomst PIN-koden	

OBSERVERA:

När telefonsvararens minne är fullt och svarsläget befinner sig i SVR & SPELA IN, kommer svarsläget ändras till att SVARA ENDAST automatiskt.

Den ändras till läget SVR & SPELA IN automatiskt när en del meddelanden raderats.

Du kan inte radera nya meddelanden innan de har avlyssnats.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Grundläggande information	
Giltigt område	Inomhus: 50 m Utomhus:300 m
Telefonens driftstid	Standby-tid: 100 timmar Samtalstid: Cirka 10 timmar.
RF-parameter	
Frekvens	1.88 GHz till 1.9GHz
Nb-kanaler	10
Strömförsörjning	
Bas	Ineffekt 100-240V 50/60Hz; uteffekt 6V; 450mA adapter
Laddare	Ineffekt 100-240V 50/60Hz; uteffekt 6V; 450mA adapter
Telefon	2.4V ; 500mAH laddningsbart NiMH batteripack

UNDERHÅLL

Rengör ytan med en mjuk, luddfri trasa. Använd inga rengöringsmedel eller lösningsmedel.

GARANTI

Från det ögonblick du införskaffar din Geemarc produkt, garanterar Geemarc den i två år. Under denna tid, är alla reparationer eller byten (på eget gottfinnande) gratis. Stöter du på problem kontakta vår hjälplinje eller besök vår webbsida på **www.geemarc.com**.

Garantin täcker inte olyckor, vårdslöshet eller bräckage av eventuella delar. Produkten får inte manipuleras eller plockas isär av någon som inte är en auktoriserad Geemarc-representant.

Geemarc-garantin begränsar inte på något sätt dina juridiska rättigheter.

VIKTIGT: KVITTOT ÄR EN DEL AV GARANTIN OCH MÅSTE SPARAS OCH VISAS UPP VID ETT GARANTIANSPRÅK.

DEKLARATIONER:

CE-direktiv

Geemarc Telecom SA försäkrar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i radio- och teleterminalutrustning 2014/53/UE och i synnerhet artikel 3 avsnitt 1a, 1b och avsnitt 2. Telefonen fungerar inte om linjeströmmen är lägre än 18 mA.

CE-försäkran om överensstämmelse kan läsas på **www.geemarc.com**

Elanslutning: Apparaten är utformad att uteslutande fungera med 230V 50Hz. (Klassad som "farlig spänning" enligt EN 60950 standard). Enheten har inte en integrerad på/av-knapp. För att stänga av apparaten, koppla ur strömadaptern.

När du installerar apparaten, se till att eluttaget är lättåtkomligt.



Telefonanslutning:

Spänningar som föreligger på telekommunikationsnätet klassificeras TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) i enlighet med EN60950-standarderna.

Återvinningsdirektiv

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har införts för produkter som i slutet av sin livslängd återvinnas på bästa sätt.

När produkten inte längre används, kassera den inte med ditt vanliga hushållsavfall. Använd ett av följande alternativ för kassering:

-  - Avlägsna batterierna och kasta dem i lämplig WEEE-behållare.
-  Kassera produkten i en lämplig WEEE-behållare.
- Eller, lämna in den gamla produkten till återförsäljaren. Köper du en ny, bör de acceptera det.

Respekterar du dessa instruktioner garanterar du människors hälsa och miljöskydd.



För produktsupport och hjälp besök vår webbplats på **www.geemarc.com**

Email : **kundendienst@geemarc.com**



QUGAMPLIDECT295_Swedish_A3_V1.0