

ELEKTRONISCHE ULTRASONE OMHEINING

Art.nr. 35 718

GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENINGS – EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om de mogelijkheden volledig te kunnen benutten en om foute bediening/gebruik te vermijden! bewaar deze gebruiksaanwijzing om het later nog eens te kunnen nalezen.



INLEIDING:

Eenvoudige aanwending. 6 alkaline batterijen er in leggen (type "C") en het toestel op een plaats neerzetten met onbelemmerd zicht op het te beschermende areaal. Met beide justeerknoppen kan de frequentie en de gevoeligheid /distantie worden ingesteld. De ingebouwde bewegingssensor verwekt een hoogfrequente toon en verjaagt dieren, die het beschermde areaal zijn binnengedrongen. Ultrasonische geluiden zijn voor mensen niet te horen.

Functioneren:

- Sterk ultrasonische geluiden schrikken dieren af.
- Dieren mijden de plaats wegens het voor hun onaangename geluid.
- In tegenstelling tot de permanent emitterende toestellen wordt het geluid alleen geactiveerd, als een dier het ressort binnendringt. Zo kunnen dieren niet aan het geluid wennen en de afweereffect wordt verhoogd.

Kenmerken:

De elektronische ultrasonische omheining is gemaakt van duurzaam, weerbestendig materiaal en zo ontworpen, dat u er lang plezier van zult hebben.

INSTALLATIE:

Batterijen inleggen:

- Open de deksel van het batterijvak. ATTENTIE! Druk niet op de luidspreker of sensor.
- Leg er 6 stuks alkaline batterijen type „C“ in. .
- Sluit het deksel van het batterijvak.
- Na ca. 60 seconden verschijnt 2 seconden lang een rood licht.(LED) de ultrasonische omheining is nu startklaar.

- Mocht het licht niet verschijnen, controleer dan of de batterijen er correct inzitten resp. vervang ze door nieuwe.

TIP: Zorg ervoor dat de pakking goed vast zit in het batterijcompartiment alvorens de batterijklep te sluiten.

Plaatsen:

- Plaats de elektronische ultrasone omheining zodanig, dat de voorkant op het te beschermende areaal gericht is.
- In de grond bevestigen: steek eerst de pin in de grond, bevestig dan de dierenverjager.
- Bevestiging aan de muur: markeer de positie met behulp van de bij levering inbegrepen sjabloon..
- **ATTENTIE:** maximale montagehoogte 30 cm!
- Draai de schroeven er in en houdt ca. 4mm afstand van de muur.
- Hang de dierenverjager op de schroefkoppen.

Instelling:

- "Sens"-knop (boven): gevoeligheid–distantie instelling. Door de knop met de wijzers van de klok mee te draaien wordt de effectiviteit groter.
- Knop maximaal naar rechts draaien om kleine dieren af te weren.
- "Freq."-knop: (onder): frequentie-instelling. Frequentieverhoging door de knop met de wijzers van de klok mee te draaien.
- Knopinstelling: links: afweer van kleine dieren zoals muizen, kleine knaagdieren, in het midden: van middelgrote dieren, zoals katten, honden enz.; rechts afweer van grote dieren, zoals grote honden, dassen, wilde zwijnen, beren enz.

Technische gegevens:

Stroomvoorzorging:	6 alkaline batterijen type "C"
Levensduur batterijen:	tot ca. 2000 activiteiten (10 per dag = ca. 200 dagen)
Infrarode sensorhoek:	80 °
Detectorreikwijdte :	6 – 7 meter afhankelijk van de grootte van de dieren(hoe groter het dier, des te groter de reikwijdte)
Sensor- activeringstijd:	ca. 60 seconden
Rode LED:	dierenafweer functioneert.
Activeringsduur:	3 seconden
Frequentie:	10 – 50 kHz
Waterbestendig	

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

 Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan.
Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.