

GEBRUIKSAANWIJZING



Voor opname: Verplaats alstublieft de knop naar de "AAN" positie en wacht ongev. tien seconden voordat u gaat opnemen.

Uitzetten: Na het opnemen, wacht 5 seconden met het uitschakelen omdat firmware (software van USB flash drive) tijd nodig heeft om te lopen. Na 5 seconden, druk op de knop aan de linkerkant, en dan zal het stoppen met opnemen.

Afspelen: Na de opname, aansluit op de computer om af te spelen (formaat: WAVE).

Als de USB wijzigingen systeemparemeters beveelt, klik dan op "Nee".

Maak jack: USB 2.0 (USB2.0 interface, ondersteuning win98 of daarboven, driver is niet nodig, ikan worden gebruikt als USB aansluiting).

Notities:

- Als batterij laag is, zal het piloot lampje snel knipperen.
- Tijdens het opladen, knippert het lampje normaal.
- Na het opladen, knippert het piloot lampje niet meer.
- Het kan worden gebruikt voor meer dan 5 uur na opladen.
- 4GB



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk
Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland
Gemaakt in de VRC

