

Funkarmbanduhr im Bahnstationsdesign

Bedienungsanleitung

I. Funktion

- Funkempfang des DCF-Signals
- Betrieb mit 3 V CR 1620

II. Funktionstasten



- Taste A (zur Einstellung)
- Krone ohne Funktion
- Taste B (manueller Funkempfang)

III. Inbetriebnahme

Die Funkempfangsfunktion wird automatisch abgeschaltet, wenn die Uhr mehr als 3 Tage keinen Funkempfang hatte.

Deshalb drücken und halten Sie die Taste B für die Dauer von 3 Sekunden und starten Sie damit den Funkempfang. Leben Sie jetzt die Uhr ab, damit diese ungestört das Funksignal empfangen und verarbeiten kann.

Dass die Uhr Kontakt zum Signal hat oder empfängt wird durch die Stellung des Sekundenzeigers angezeigt.



Der Sekundenzeiger steht auf 29 Minuten – Empfang aktiviert.



Der Sekundenzeiger steht auf 31 Minuten – gute Empfangsmöglichkeit.

Die Einstellung der Uhr auf die DCF-Zeit benötigt 3 – 7 Minuten. Während dieser Zeit sollte die Uhr nicht bewegt werden.

Nach dem Empfang der Uhrzeit und der Einstellung auf die richtige Zeit können Sie abfragen, ob der Empfang erfolgreich war oder nicht. Hierzu drücken und halten Sie die Taste B während 3 Sekunden, dann stellt sich der Sekundenzeiger wie folgt:



erfolgreicher Empfang

nicht erfolgreich empfangen

Im Falle eines nicht erfolgreichen Empfangs wiederholen Sie den manuellen Empfang und positionieren die Uhr an einer anderen Stelle.

Die Uhrzeit wird durch die Funkuhr automatisch täglich 3.00, 4.00 und 5.00 Uhr empfangen bzw. abgeglichen.

Sie können die vorgenannte Funktion auch verwenden, wenn kleinere Zeitabweichungen z.B. der Sekunden auftreten sollten.

IV. Kompletter Neueinstellung der Uhr bei großen Zeitabweichungen

Es besteht immer die Möglichkeit, dass die Uhr eine völlig andere Uhrzeit anzeigt oder die Batterie gewechselt wurde.

Hier ist wie folgt zu verfahren:

1. Die Uhr hat einen Referenzpunkt, von dem aus jede Funkuhr das Zeitsignal hochrechnet – das ist die 12:00 Uhr – Position. Drücken und halten Sie die beiden Tasten A und B gleichzeitig für den Zeitraum von 7 Sekunden. Die Uhr geht in den Schnellgang – alle Zeiger bewegen sich. Wenn der Schnellgang läuft haben Sie entsprechend der Stellung der Zeiger die Möglichkeit, die Zeiger in Uhrzeigerichtung oder entgegen der Uhrzeigerichtung laufen zu lassen, um die Zeit der Einstellung abzukürzen. Dazu betätigen Sie kurz die Taste A und dann wieder die Taste B – die Zeiger laufen in der entgegengesetzten Richtung.
2. Vor der 12:00 Uhr Position halten Sie die Zeiger durch Druck auf Taste B an und stellen dann durch wiederholtes Drücken der gleichen Taste schrittweise alle Zeiger auf 12:00.
3. Nun legen Sie die Uhr ohne Betätigung einer weiteren Taste zum Empfang der Uhrzeit ab – innerhalb von 3 – 7 Minuten stellt sich die Uhr auf die richtige Uhrzeit ein.

V. Einstellung Sommer-/Winterzeit

Die Uhr wird mit der Einstellung „automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit“ geliefert.

Sie können diese Funktion aber ein- oder ausschalten.

1. Drücken und Halten Sie die Tasten A und B für 3 Sekunden – der Sekundenzeiger läuft auf eine Minute nach 12.00 Uhr.
2. Drücken Sie nun die Taste A und der Sekundenzeiger stellt sich wie folgt:



Automatische Sommer-/Winterzeit

Sommerzeit eingestellt

Sommerzeit ausgestellt

Betätigen Sie nun die Taste A und Sekunde und Uhrzeit laufen normal weiter.

VI. Einstellung der Weltzeiten

Es besteht die Möglichkeit, die Weltzeit manuell einzustellen. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

1. Betätigen Sie wie unter V. Punkt 1 beschrieben die Tasten A und B gleichzeitig. Jetzt bedeutet die Stellung der Sekunde eine Minute nach 12.00 Uhr, dass die Zeitzone Europa eingestellt ist, also die DCF-Uhrzeit.
2. Sie können nun durch wiederholtes Drücken der Taste B die Zeitzone um jeweils eine Stunde vorwärts einstellen. Sie haben 24 Schritte = 24 verschiedene Zeiten.
3. Bitte beachten Sie, dass Sie bei manueller Einstellung der Zeitzone diese wieder **auf Europa zurückstellen, d.h. Sekunde eine Minute nach 12.00 Uhr – dies erfolgt nicht automatisch.**

Altgeräte-Entsorgungshinweis



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.

Batterie-Rücknahme



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ oder einem der chemischen Symbole Cd (=Batterie enthält Cadmium), Hd (=Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.

Konformität:

Hiermit erklärt die Firma Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung

Länder in denen R&TTE Anforderungen erfüllt sind:

Alle Länder der EU, Schweiz und Norwegen



erhalten Sie auf Anfrage bei info@eurotime.eu

Funkarmbanduhr in Guide Station Ontwerp Gebruiker

I. Functie

- Radio-ontvangst van het DCF-signaal
- Werking met 3V CR2016

II. Functietoetsen A (terminating) kroon zonder functietoets B (handmatige radio-ontvangst)

III. Inbedrijfstelling

De radio-ontvangst functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de klok meer dan 3 dagen hadden geen radio-ontvangst.

Daarom houd de B-knop voor een periode van 3 seconden, en start, zodat de radio-ontvangst. Leven, uit de klok, zodat het kan ontvangen en verwerken ongestoord het radiosignaal.

Dat de klok heeft contact met het signaal of ontvangen wordt aangegeven door de positie van de tweede kant. De tweede hand is op de secondewijzer op 29 minuten - Ontvangst is geactiveerd. 31 minuten - een goede ontvangst mogelijkheden. De instelling van de klok op de DCF-tijd die nodig is 3-7 minuten. Gedurende deze tijd moet de klok niet verplaatst.

Na ontvangst van de tijd en de instelling in de juiste tijd, kunt u opvragen of de ontvangst succesvol is geweest of niet. Hiervoor houdt u de B-knop gedurende 3 seconden, dan verhoogt de tweede hand als volgt: succesvolle receptie niet succesvol ontvangen

In het geval van een mislukte ontvangst herhalen de handleiding te ontvangen en de positie van de klok op een andere locatie.

De tijd wordt automatisch dagelijks ontvangen of aangepast 3,00 4,00 en 5,00 klok door de radio klok.

U kunt de eerder genoemde functie zelfs wanneer kleinere tijdsverschillen bv gebruiken de tweede moet gebeuren.

IV. Compleet resetten van de klok met grote tijdvariaties

Er is altijd de mogelijkheid dat de klok wordt een heel ander tijdstip of de batterij is vervangen.

Hier gaat u als volgt:

1. De klok heeft een referentiepunt, extrapoleren van waaruit elke kloksignaal, de tijd - dat is met 00:00 uur - positie. Houd de twee knoppen A en B tegelijkertijd voor de periode van 7 seconden. De klok gaat in overdrive - alle handen bewegen. Als de overdrive lopen heb je de mogelijkheid om de aanwijzer overeenkomt met de positie van de handen te laten bewegen met de klok mee of tegen de klok in om de periode van aanpassing te verkorten. Voor dit doel, drukt u op de A-knop en vervolgens op de B-knop - de handen bewegen in de tegenovergestelde richting.
2. Voorafgaand aan de 00:00 uur positie u de aanwijzer houdt met de toets B en

vervolgens door herhaaldelijk op dezelfde toets stappen elke hand tot 12:00 uur. 3. Zet nu de klok zonder bediening van een andere toets om de tijd te ontvangen of - binnen 3-7 minuten draait de klok op de juiste tijd.

V. instellen van zomer / wintertijd

De klok wordt geleverd met de "automatische conversie zomer / wintertijd." U kunt deze functie in- of uitschakelen maar.

1. Houd de A en B-knoppen 3 seconden - de tweede hand beweegt op één minuut na 00:00 uur.
2. Druk nu op de knop A en de tweede hand is als volgt: Automatische zomer Summertime Summertime uitgegeven ingesteld wintertijd nu druk op de knop A en de tweede keer en blijven normaal werken.

VI. De World tijden instellen

Het is mogelijk om de wereld tijd handmatig instellen. Om dit te doen, gaat u als volgt te werk:

1. Handelen als gelijktijdig beschreven onder punt V. 1 van de A- en B-knoppen. Nu is de positie van de tweede minuten na 00:00 uur, de tijdzone Europa wordt ingesteld, zodat de DCF-tijd.
2. U kunt de tijdzone een uur vooruit nu ingesteld door op de B-knop. Je hebt 24 stappen = 24 verschillende tijden.
3. Houd er rekening mee dat met handmatige instelling van de tijdzone dit Reset terug naar Europa, dwz Tweede minuut na 00:00 uur - dit gebeurt niet automatisch.

WEEE Verwijdering Instructies Apparaten horen niet in het huisvuil. Als consument bent u wettelijk verplicht om afval terug te keren in het afval vervoerders publiek. Batterij back-Batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te keren, bijvoorbeeld, naar openbare verzamelplaatsen of winkels waar batterijen worden verkocht. Verontreinigd batterijen zijn met het teken "overgestoken Vuilnisbak" of een van de chemische symbolen Cd (= batterij bevat cadmium), Hd (= batterij bevat kwik) of Pb (= batterij bevat lood).

Conformiteit: Hierbij het bedrijf Euro Time Horloges Vertriebs-GmbH, Schweinfurt Str. 24, 97337 Dettelbach dat de producten in overeenstemming met de essentiële eisen en de bepalingen van Richtlijn 1999/5 / EG. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteitsverklaring is op verzoek verkrijgbaar bij info@eurotime.eu