











Lees deze bedieningsinstructies goed door, voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Houd met name de veiligheidsinstructies in acht.

I. BEDOELD GEBRUIK

De versnipperaar is alleen geschikt voor het versnipperen van papier, creditcards en CD's/DVD's. Elk ander gebruik of elke andere modificatie zal men onjuist achten en gaat gepaard met substantieel risico op ongelukken.

II. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



- Zorg altijd dat men losse objecten zoals bijvoorbeeld kleding, dassen , juwelen , haar  en alle andere kleine objecten ver van de invoergleuf houdt om letsel te vermijden.
- Haal de stekker uit het stopcontact, als de documentversnipperaar gedurende lange tijd niet gebruikt wordt om schade en letsel te vermijden.
- Verwijder alle paperclips  en nietjes, voordat men het papier insteekt. Hoewel het apparaat wel nietjes kan verknippen, wordt het niet aangeraden. Dit om schade en letsel te vermijden.
- Zorg altijd dat u uw vingers en handen ver van de invoergleuf houdt om ernstig letsel te vermijden .
- Steek u vingers niet door de centrale opening van de CD, wanneer u deze in de eenheid steekt. Dit om ernstig letsel te vermijden.
- Men dient het apparaat zo dicht mogelijk op te stellen bij een makkelijk toegankelijk stopcontact om het gevaar te vermijden over het snoer te struikelen.
- De documentversnipperaar moet altijd gedeactiveerd worden en men moet de stekker uit het stopcontact halen, voordat men het apparaat verplaatst, transporteert en schoonmaakt en voordat men de afvallemmer leegmaakt om het gevaar van letsel te vermijden.
- Leeg de afvallemmer frequent. Anders kan de versnipperaar vastlopen.
- Laat de documentversnipperaar niet alleen, voor het geval kinderen  of huisdieren dichtbij zijn. Als men niet goed met het apparaat omgaat, bestaat het risico op letsel.
- Open nooit de kast om ernstig letsel te vermijden, raadpleeg in het geval van problemen de locatie van de leverancier, waar u dit apparaat hebt aangeschaft of bel onze hotline.
- Men mag niet met het apparaat werken met een beschadigd stroomsnoer om elektrische schokken of kortsluiting te vermijden.
- Maak de druipladen en de papiersnijder schoon met een licht vochtige doek en mogelijk een mild schoonmaakmiddel. Sproei niet direct in de invoergleuf om schade te vermijden .
- Lees de handleiding aandachtig voordat u de machine bedient .

- Alleen voor gebruik binnen.

Opmerking: Voor optimale resultaten en om de machine te beschermen raden we de gebruiker aan om deze 2 minuten te gebruiken en vervolgens 60 minuten te rusten.

III. DE DOCUMENTVERSNIPPERAAR INSTELLEN

- Steek eerst de verzamellade (voor CD's/DVD's) in de afvalmand.
- Bevestig de documentversnipperaar stevig op de afvalmand. **Tijdens het proces zorgt u ervoor dat u niet uw vinger klemt tussen de bovenrand van de afvalmand en de versnipperaar.**

Belangrijke opmerking:

Zorg ervoor dat de documentversnipperaar goed op de mand is bevestigd. Om te zorgen dat de CD/creditcard goed in de binnenste afvallade blijft vallen, kijkt u of de constructie goed heeft plaatsgevonden.

- Steek de hoofdstekker in een standaard 230-240 volt AC stopcontact.

IV. DE DOCUMENTVERSNIPPERAAR STARTEN

Belangrijke opmerking:

dit apparaat is ontworpen alleen om gebruikt te worden voor privé gebruik in omsloten ruimten en voor kort werken, niet langer dan twee minuten. Gebruik de documentversnipperaar niet voor commerciële toepassingen en ook niet buitenshuis. Onjuist gebruik brengt het risico op ongelukken met zich mee.

De schuifschakelaar bevindt zich aan de bovenkant van de eenheid en kan worden ingesteld op drie (3) posities.

- **POSITIE AUTO**

Het versnipperwerk begint automatisch, zodra het papier dat versnipperd moet worden in de invoergleuf wordt gestoken. Als de versnipperhandeling voltooid is, zal het apparaat automatisch inactief worden.

- **POSITIE REV** (twee functies)

1. Een papierstoring oplossen. In dit geval wordt de richting van de versnipperhandeling omgedraaid, voordat de werkcyclus eindigt om de versnippermessen vrij te maken. Als u besluit dat er te veel papier ingestoken is en de versnipperhandeling wordt merkbaar langzamer, zet dan onmiddellijk de schakelaar in deze positie, ook in het geval dat papier per ongeluk ingestoken wordt.
2. CD's/DVD's en creditcards versnipperen: Steek een aparte CD/DVD of creditcard in de speciale invoergleuf op de versnipperaar.

- **POSITIE OFF**

Om de afvalmand te legen of wanneer het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt wordt, zet u de schakelaar op **OFF** en **verbreekt de verbinding van het apparaat met de elektrische lijn om het risico op letsel te vermijden.**

V. CAPACITEIT VAN DE DOCUMENTVERSNIPPERAAR

De toepassing versnipperd tot 5 vellen papier (DIN A4, 80g). De papierbreedte kan tot 21,8cm omvatten. Wanneer men kleine papierformaten zoals brieven of reçu's van creditcards versnipperd, steek deze dan in het midden van de versnippergleuf.



Zorg ervoor dat nooit meer dan de boven genoemde maximale hoeveelheid in de versnipperaar wordt ingestoken. Anders kan het apparaat

VI. APARTE VERSNIPPERAAR VOOR CD/DVD/CREDITCARD

Steek CD/DVD/creditcard in:

- Open de veiligheidsdeur op de invoeropening voor CD's/DVD's/creditcards.
- Steek de kaart in het midden boven de invoeropening voor CD's/DVD's/creditcards. U kunt slechts één creditcard per keer doorknippen. **Doe dit altijd met de brede kant naar voren in de opening voor CD's/DVD's/creditcards. Anders wordt de magnetische strip niet vernietigd.**



- Gegeven dat dergelijke materialen altijd het risico lopen dat splinters ontstaan, houdt u uw gezicht op een aanvaardbare afstand, wanneer u een CD/DVD/creditcard insteekt. Dit om ernstig letsel te vermijden.
- Steek geen vinger in de centrale opening van de schijf, wanneer u deze in het apparaat steekt, is er gevaar op letsel!

VII. BESCHERMING TEGEN PAPIERSTORINGEN EN OVERBELASTING

De toepassing is uitgerust met een bescherming tegen overbelasting van de motor. Om de machine goed te beschermen raden we u aan deze op deze manier te bedienen: werk 2 minuten en dan rust u 60 minuten. Onder de volgende condities is de huidige invoer naar de motor van de eenheid onderbroken:

- continu werken met de documentversnipperaar op maximale capaciteit gedurende een langere periode, bijvoorbeeld langer dan twee minuten zonder onderbreking.
- De versnipperaar capaciteit wordt overschreden, bijvoorbeeld meer dan 5 vellen papier (80g) in één handeling insteken of in het geval dat het papier niet in de lengte ingestoken is in de invoergleuf.

Onder de boven vermelde condities wordt de automatische bescherming tegen overbelasting actief, waarna de huidige invoer naar het apparaat onderbroken wordt. In een dergelijk geval neemt u de volgende stappen:

- haal de stekker uit het stopcontact om het risico van ernstig letsel te vermijden en wacht op zijn minst 60 minuten, tot de bescherming tegen overbelasting gereset is. Scheur nu te veel papier van de bovenkant van de versnipperaar of verwijder het.
- Doe de stekker weer in het stopcontact en stel de schakelaar in de positie REV in. Trek het resterende papier uit de versnippermessen. Daarna zet u de schakelaar opnieuw in de positie AUTO. Indien nodig, herhaalt u deze stap.
- Met de schakelaar in de positie AUTO en een open invoergleuf kunt u nu doorgaan met het versnipperproces.

VIII. TECHNISCHE GEGEVENS

- Soort versnippering: knippen strip
- Capaciteit versnipperen: 5 pagina's DIN A4 (80g), 1 CD/DVD of creditcard
- Inputvoltage: 230-240V ~ 50 Hz, 0,6A

IX. SCHOONMAKEN



- **GEVAAR!** Haal de stekker uit het stopcontact voordat men schoonmaakt. Het risico bestaat op elektrische schokken!
- **WAARSCHUWING!** De messen van het apparaat zijn bijzonder scherp! Gevaar van letsel!

- Leeg de druipladen regelmatig. Maak de druipladen en de papiersnijder schoon met een licht vochtige doek en mogelijk een mild schoonmaakmiddel.
- Verwijder eventueel residu in de snij-openingen met een geschikt object. **Zorg ervoor dat als men schoonmaakt de stekker niet in het stopcontact zit om letsel te vermijden.**

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.

Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.

Op de markt gebracht door **EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD**