

## DE

- 1.) Werkseinstellung des Codes: „1-2-3-1“. **Bei jedem Tastendruck ertönt ein Piepton!**
- 2.) Einstellen eines individuellen Codes: „1“ für 2 Sek. gedrückt halten bis ein Piepton ertönt. Innerhalb von 5 Sek. den alten Code eingeben. Wenn die Eingabe korrekt ist, ertönt der Piepton 3x kurz nacheinander, wenn falsch nur 2x. Jetzt sofort innerhalb von 10 Sek. einen neuen vierstelligen Code eingeben. Der Code ist akzeptiert, wenn danach der Piepton 3x kurz nacheinander ertönt. Sonst Vorgang wiederholen. Wenn die Batterie herausgenommen wird, stellt sich der Code automatisch auf „1-2-3-1“ zurück.
- 3.) Alarm scharfschalten: „2“ für 2 Sek. halten bis ein Piepton ertönt. Nach 5 Sek. ist der Alarm scharf geschaltet.
- 4.) Alarm abschalten: Code eingeben. Wenn korrekt, ertönt der Piepton 3x kurz nacheinander. Wurde viermal ein falscher Code eingegeben, wird die Funktion der Tasten „1-2-3“ für 3 Min. gesperrt.
- 5.) Alarmsignal: Wird der Alarm ausgelöst, ertönt das Alarmsignal 5x. Wird der Alarm dann innerhalb von weiteren 5 Sek. wieder ausgelöst, ertönt das Alarmsignal 15 Sek. lang.
- 6.) Alarm-Auslösesensibilität: Es gibt 3 Stufen, die durch Drücken von „3“ verändert werden können. Nach jeweils 2 Sek. drücken kommen Sie in die nächste Stufe, ausgehend von der derzeit eingestellten Stufe. Werkseitig ist Stufe 2 voreingestellt.  
Stufe 1: Sehr sensibel (1 Piepton) → Stufe 2: mittel sensibel (2 Pieptöne) → Stufe 3: wenig sensibel (3 Pieptöne)
- 7.) Batterie-Warnung: 1x pro Minute ertönt ein Piepton wenn die Batterie schwach ist. **Wenn die Batterie herausgenommen wird, stellt sich das Schloss automatisch auf die Werkseinstellung zurück. Der Code ist demnach „1-2-3-1“ und die Auslösesensibilität auf Stufe 2 eingestellt.**

## EN

- 1.) Factory code setting: “1-2-3-1”. **There is a beeping sound whenever you press a button.**
- 2.) Changing the code: To change the code press “1” for 2 seconds until you hear a beep. Enter the old code within 5 seconds. If it is correct, you will hear 3 beeps and 2 beeps if it is wrong. Enter your new 4-digit code within 10 seconds and you will hear 3 short beeps to confirm the new code has been accepted. If not, repeat the process. Whenever the battery is removed, the code resets to the factory setting code of “1-2-3-1”.
- 3.) Arming the alarm: Press “2” for 2 seconds. You will hear the beep if successful and the alarm will be armed 5 seconds after the beep.
- 4.) Disarming the alarm: Just enter your 4-digit code and you will hear 3 short beeps to confirm it is correct. The key pad will be locked for 3 minutes if you enter the wrong code 4 times in a row, and will resume 3 minutes later.
- 5.) Alarm signal: When triggered the alarm will sound 5 times. If it is triggered, again within the next 5 seconds, it will sound continuously for 15 seconds.
- 6.) Alarm sensitivity: You can adjust the movement sensitivity level – this determines how much movement is required to trigger the alarm. Press “3” for 2 seconds and you will hear a beep. Depending on which setting you are in, it will take you to the next level. The preset factory setting is level 2.  
Level 1: High sensitivity (1 beep) → Level 2: Medium sensitivity (2 beeps) → Level 3: Low sensitivity (3 beeps)
- 7.) Battery warning: 1 BEEP per minute if the battery is low. **Whenever the battery is removed, the lock will reset back to the factory setting. Then the code is reset to “1-2-3-1” and the alarm sensitivity to level 2.**

## CZ

- 1.) Nastavení kódu na závodě: „1-2-3-1“. **Při každém stisknutí tlačítka se ozve pípnutí!**
- 2.) Nastavení individuálního kódu: stisknout „1“ a podržet tlačítko stisknuté po dobu 2 vteřin, dokud nezazní pípnutí. V průběhu 5 vteřin zadat starý kód. Pokud je zadání správné, zazní 3 x po sobě krátké pípnutí, pokud je zadání nesprávné, zazní pípnutí pouze 2x. Nyní okamžitě, během 10 vteřin zadat nový čtyřmístný kód. Kód je přijat, pokud poté zazní krátké 3 x po sobě pípnutí. Jinak postup opakovat. Pokud se vyjme baterie, nastaví se kód automaticky zpět na „1-2-3-1“.
- 3.) Zapnout alarm: podržet po dobu 2 vteřin „2“, dokud se neozve pípnutí. Po 5 vteřinách je alarm zapnutý.
- 4.) Vypnout alarm: Zadání kódu. Pokud je správný, zazní krátce, 3 x po sobě pípnutí. Pokud se vícekrát zadá nesprávný kód, bude funkce tlačítek „1-2-3“ na 3 min. zablokována.
- 5.) Výstražný signál: Pokud se spustí alarm, zazní 5 x výstražný signál. Pokud se potom během dalších 5 vteřin spustí znovu alarm, zazní 15 vteřin dlouhý výstražný signál.
- 6.) Citlivost pro spuštění alarmu: Jsou k dispozici 3 stupně, které se mohou měnit stisknutím „3“. Stisknutím po každých 2 vteřinách se dostanete na další stupeň po stupni, který jste nastavili. Na závodě se přednastaví stupeň 2.  
Stupeň 1: velmi citlivý (1 pípnutí) → Stupeň 2: středně citlivý (2 pípnutí) → Stupeň 3: málo citlivý (3 pípnutí)
- 7.) Baterie - varování: 1x za minutu zazní pípnutí, pokud je baterie slabá. **Pokud se baterie vyndá, nastaví se zámek automaticky zpět na tovární nastavení. Kód je potom „1-2-3-1“ a citlivost pro spuštění je nastavena na stupeň 2.**

## SVK

- 1.) Výrobné nastavenie kódu: „1-2-3-1“. **Pri každom stlačení tlačidla zaznie pípnutie!**
- 2.) Nastavenie individuálneho kódu: 2 sekundy podržte stlačené „1“, kým nezaznie pípnutie. Do 5 s zadajte starý kód. Keď je zadanie správne, zaznie 3x krátke pípnutie za sebou, keď je nesprávne, tak len 2x. Teraz ihneď do 10 s zadajte nový štvormiestny kód. Kód je prijatý, keď potom zaznie 3x za sebou krátke pípnutie. Inak proces zopakujte. Keď sa vyberie batéria, kód sa automaticky znovu nastaví na „1-2-3-1“.
- 3.) Nastavenie alarmu: „2“ sekundy podržte „2“, kým nezaznie pípnutie. Po 5 s je alarm nastavený.
- 4.) Vypnutie alarmu: Zadajte kód. Keď je správny, zaznie 3x za sebou krátke pípnutie. Ak sa zadá štyrikrát nesprávny kód, funkcia tlačidiel „1-2-3“ sa na 3 min zablokuje.
- 5.) Signál alarmu: Keď sa spustí alarm, zaznie signál alarmu 5x. Ak sa potom alarm znovu spustí do ďalších 5 s, zaznie signál alarmu na 15 s.
- 6.) Citlivosť spustenia alarmu: Existujú 3 stupne, ktoré sa môžu zmeniť stlačením „3“. Vždy po 2 s stlačenia sa dostanete do ďalšieho stupňa, vychádzajúc zo stupňa, ktorý ste nastavili. Z výroby je prednastavený stupeň 2.  
Stupeň 1: Veľmi citlivý (1 pípnutie) → Stupeň 2: stredne citlivý (2 pípnutia) → Stupeň 3: málo citlivý (3 pípnutia)
- 7.) Výstraha batérie: 1x za minútu zaznie pípnutie, keď je batéria slabá. **Keď sa vyberie batéria, zámok sa automaticky nastaví na výrobné nastavenie. Kód teda je „1-2-3-1“ a citlivosť spustenia je nastavená na stupeň 2.**

## HU

- 1.) A kód gyári beállítása: „1-2-3-1“. **Minden egyes gombnyomáskor sipszó hallható!**
- 2.) Az egyéni kód beállítása: Az „1“-et tartsa 2 másodpercig lenyomva, amíg sipszó hallatszik. 5 másodpercen belül adja meg az új kódot. Ha a megadás megfelelő, akkor a sipszó 3x röviden egymásután szólal meg, ha hibás, akkor csak 2x. Ekkor azonnal 10 másodpercen belül adjon meg egy négyjegyű új kódot. A kódot elfogadta a berendezés, ha utána a sipszó 3x röviden egymásután megszólal. Különböző műveletet ismételje meg. Ha az elemeket kiveszi, a kód automatikusan visszaáll „1-2-3-1“-re.
- 3.) Riasztás élesítése: A „2“-t nyomja 2 másodpercig, amíg sipszó hallatszik. 5 másodperc elteltével a riasztás élesítve van.
- 4.) Riasztás kikapcsolása: adja meg a kódot. Ha megfelelő, akkor a sipszó 3x röviden egymásután szólal meg. Ha negyedszer is helytelen kódot ad meg, akkor az „1-2-3“ gomb működését 3 percre zárolja a berendezés.
- 5.) Vészjelzés: ha riasztás történik, akkor a vészjelzés 5x hallatszik. Ha aztán további 5 másodpercen belül ismét riasztás történik, a vészjelzés 15 másodpercig hallatszik.
- 6.) A riasztás bekapcsolási érzékenysége: 3 fokozat van, amelyek a „3“ megnyomásával módosíthatók. Minden 2 másodpercnyi nyomva tartás után a következő fokozatba lép, arról a fokozatról indulva, amelyet beállított. Gyárilag a 2. fokozat van beállítva.  
1. fokozat: nagyon érzékeny (1 sipszó) → 2. fokozat: közepesen érzékeny (2 sipszó) → 3. fokozat: kevésbé érzékeny (3 sipszó)
- 7.) Elem-figyelmeztetés: percenként 1x megszólal a sipszó, ha az elem gyenge. **Ha az elemet kiveszi, a zár automatikusan visszaáll a gyári beállításra. A kód szerinti „1-2-3-1“, és a bekapcsolási érzékenység a 2. fokozaton áll.**

## SVN

- 1.) Tovarniška nastavitev kode: „1-2-3-1“. **Ob vsakem pritisku tipke se zasliši pisk!**
- 2.) Nastavitev individualne kode: „1“ držite pritisnjeno za 2 sek, dokler ne zaslišite piska. V 5 sekundah vnesite staro kodo. Če je vnos pravičen, se oglasijo 3x kratki piski zapored, če je napačen, le 2x. Zdaj morate takoj vnesti v 10 sekundah novo štirimestno kodo. Koda je sprejeta, če se po vnosu oglasijo 3x kratki piski zapored. Sicer morate postopek ponoviti. Ko boste odstranili baterijo, se bo koda samodejno ponastavila na „1-2-3-1“.
- 3.) Aktiviranje alarma: za 2 sek. pritisnite „2“, dokler se ne oglasijo piski. Po 5 sek. je alarm aktiviran.
- 4.) Izklop alarma: vnesite kodo. Če je pravilna, se bo 3x zapored oglasil kratki pisk. Če ste kodo vnesli štirikrat napačno, bo funkcija tipk „1-2-3“ zaprta za 3 min.
- 5.) Alarmni signal: če se sproži alarm, se bo alarmni signal oglasil 5x. Če bo takrat v naslednjih 5 sek. še enkrat sprožen alarm, se bo alarmni signal oglašal 15 sek.
- 6.) Občutljivost sprožitve alarma: obstajajo 3 stopnje, ki jih s pritiskom „3“ lahko spremenite. Po vsakem pritisku, dolgem 2 sek., pridete v naslednjo stopnjo, izhajajoči iz stopnje, ki ste jo nastavili. Tovarniško je prednastavljena stopnja 2.  
Stopnja 1: zelo občutljivo (1 pisk) → Stopnja 2: srednje občutljivo (2 piska) → Stopnja 3: manj občutljivo (3 piski)
- 7.) Opozorilo za baterijo: če je baterija slaba, se 1x na minuto oglasijo piski. **Če odstranite baterijo, se ključavnica samodejno ponastavi na tovarniško nastavitev. V tem primeru je koda „1-2-3-1“, občutljivost sprožitve alarma pa nastavljena na stopnjo 2.**

**PL**

- 1.) Ustawienie fabryczne kodu: „1-2-3-1”. **Każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszy sygnał dźwiękowy!**
- 2.) Ustawianie indywidualnego kodu: przytrzymać „1” przez 2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W ciągu 5 sekund wprowadzić stary kod. Jeżeli wprowadzenie jest poprawne, rozlegną się 3 dźwięki krótko po sobie, w przypadku błędu - tylko 2 dźwięki. Teraz w ciągu 10 sekund wprowadzić nowy czterocyfrowy kod. Kod jest zaakceptowany, jeżeli następnie rozlegną się krótko po sobie 3 dźwięki. W przeciwnym razie powtórzyć proces. Po wyjściu baterii kod ustawia się automatycznie z powrotem na „1-2-3-1”.
- 3.) Uzbijanie alarmu: Przytrzymać „2” przez 2 sekundy, aż rozlegnie się dźwięk. Po 5 sekundach alarm jest uzbrojony.
- 4.) Wyłączenie alarmu: Wprowadzić kod. Jeżeli kod jest poprawny, rozlegną się 3 dźwięki kolejno po sobie. W razie ponownego wprowadzenia błędnego kodu funkcja przycisków „1-2-3” jest blokowana na 3 minuty.
- 5.) Sygnał alarmu: Po wyzwoleniu alarmu rozlega się 5-krotnie sygnał alarmowy. Jeżeli w ciągu kolejnych 5 sekund zostanie ponownie wyzwolony alarm, rozlega się sygnał alarmowy o długości 15 sekund.
- 6.) Czulość wyzwolenia alarmu: Dostępne są 3 poziomy regulowane naciśnięciem „3”. Każde naciskanie przez 2 sekundy powoduje przejście na kolejny poziom, począwszy od ustawionego poziomu. Fabrycznie ustawiono stopień 2.

Poziom 1: bardzo czuły (1 sygnał dźwiękowy) → Poziom 2: średnio czuły (2 sygnały dźwiękowe) → Poziom 3: mało czuły (3 sygnały dźwiękowe)

- 7.) Ostrzeżenie o baterii: W przypadku słabej baterii rozlega się jeden sygnał dźwiękowy 1 raz na minutę. **Po wyjściu baterii zamek powraca automatycznie do ustawień fabrycznych. Zgodnie z tym obowiązuje kod „1-2-3-1” i czulość wyzwolenia na poziomie 2.**

**TR**

- 1.) Fabrika ayarı codu: „1-2-3-1”. **Her tuca basmanızla bip sesi yükselir.**
- 2.) İstenecek kodu ayarla: bir veya iki saniye tucu basık tutunus, bip sesi ikinci kez gelene kadar. 5 saniye içinde eski kodu girin. Giriş doğruysa art arda 3 kez bip sesi gelir, eğer yanlış ise sadece 2 kez bip sesi gelir. On saniye içinde yeni dört haneli kodu Beş saniye içinde girin. 3 kez art arda bip sesi gelirse, kod kabul edilmişdir. Aksi takdirde, işlemi tekrarlayın. Pili çıkartırsanız, kod otomatik olarak „1-2-3-1” geri ayarlanır.
- 3.) Alarm kurmak: „2” basın 2 saniye boyunca tucu tut, bip sesi gelene kadar. Beş saniye sonra Alarm kurulmuşdur.
- 4.) Alarm kapatmak: kodunu girin. Kod doğru bir şekilde verilmiş ise, 3 kez bip sesi gelir. Dört kez yanlış kod girilirse, butonlar „1-2-3” 3 dakika için bloke edilir.
- 5.) Alarm signali: Alarm tetiklendiğinde, alarm signali 5 kez çalar. 5 saniye içinde alarm tekrar tetiklenirse, alarm signali 15 saniye boyunca çalar.
- 6.) Alarmı hassasiyeti: 3 kademelidir, “3” tucuna basarak değiştirilebilir. İki saniye tuca basmayla bir sonraki aşamaya gelirsiniz. Fabrika ayarında Alarmı hassasiyeti 2. Kademe.

1. Kademe = yüksek hasas (1 bip) → 2. Kademe = orta hasas (2 bip) → 3. Kademe = düşük hasas (3 bip)

- 7.) Batarya Uyarılar: Pili düşük olduğunda dakika başına 1 kez bip sesi çıkarır. **Pili çıkartırsanız, kod otomatik olarak „1-2-3-1” geri ayarlanır ve Alarmı hassasiyeti 2. Kademe olur.**

**RU**

- 1.) Заводской код: „1-2-3-1”. **При нажатии на любую клавишу раздается сигнал!**
- 2.) Настройка индивидуального кода: в течение 2-х сек удерживать в нажатом положении „1”, до тех пор, пока не раздастся сигнал. В течение 5 секунд ввести старый код. Если введено правильно, друг за другом прозвучат три коротких сигнала, если неправильно - только два. Сразу же после этого в течение 10 секунд ввести новый четырехзначный код. Код принят, если после этого друг за другом прозвучат три коротких сигнала. В противном случае повторить процесс. Если убрать батарею, то код устанавливается автоматически „1-2-3-1”.
- 3.) Включение сигнализации: в течение 2-х сек удерживать в нажатом положении „2”, до тех пор, пока не раздастся сигнал. Через 5 секунд сигнализация снова срабатывает, то сигнал тревоги звучит 15 секунд.
- 4.) Отключение сигнализации: ввести код. Если введено правильно, друг за другом прозвучат три коротких сигнала. Если введен неправильный код, то функция клавиш „1-2-3” блокируется на 3 мин.
- 5.) Сигнал тревоги: При срабатывании сигнализации раздается сигнал тревоги 5 раз. Если в течение следующих 5 секунд сигнализация снова срабатывает, то сигнал тревоги звучит 15 секунд.
- 6.) Чувствительность к срабатыванию сигнализации: Существует три уровня, которые можно изменять при нажатии клавиши „3”. При нажатии на клавишу в течение 2х секунд происходит перевод на следующий уровень, в зависимости от того, какой установлен. Заводские настройки - установлен уровень 2.

Уровень 1: очень чувствительный (1 сигнал) → Уровень 2: средне-чувствительный (2 сигнала) → Уровень 3: не очень чувствительный (3 сигнала)

- 7.) Батарея - предупреждающее сообщение: при слабом заряде батареи 1 раз в минуту раздается сигнал. **Если убрать батарею, то замок автоматически устанавливается на заводские настройки. Соответственно, код “1-2-3-1”, уровень срабатывания сигнализации - уровень 2.**

**IT**

- 1.) Impostazione di fabbrica del codice: „1-2-3-1”. **Ogni volta che si preme un tasto, si sente un bip!**
- 2.) Impostazione di un codice personalizzato: tenere premuto „1” per 2 sec., fino a che non si sente un bip. Entro 5 sec. immettere il vecchio codice. Se il codice immesso è corretto, si sentono 3 bip in sequenza, se è errato solo 2. Entro 10 sec. inserire il nuovo codice a quattro cifre. Il codice è accettato se dopo l'immissione si sentono 3 bip in sequenza. Altrimenti, ripetere l'immissione. Se si estrae la batteria, il codice viene automaticamente resettato su „1-2-3-1”.
- 3.) Attivare l'allarme: tenere premuto „2” per 2 sec., fino a che non si sente un bip. Dopo 5 sec., l'allarme è attivo.
- 4.) Disattivare l'allarme: inserire il codice. Se corretto, si sentono 3 bip in sequenza. Dopo quattro inserimenti errati del codice, la funzione dei tasti “1-2-3” è bloccata per 3 min..
- 5.) Segnale allarme: se scatta l'allarme, si sente il segnale 5 volte. Se l'allarme scatta di nuovo entro 5 sec., l'allarme suona per 15 sec.
- 6.) Sensibilità di intervento allarme: esistono 3 livelli modificabili premendo “3”. Dopo una pressione per ca. 2 sec. si arriva al livello successivo, a partire dal livello impostato. In fabbrica è predefinito il livello 2.

Livello 1: molto sensibile (1 bip) → Livello 2: sensibilità media (2 bip) → Livello 3: bassa sensibilità (3 bip)

- 7.) Avviso batteria: Se la batteria è scarica, si sente un bip al minuto. **Se si estrae la batteria, il lucchetto si reimposta automaticamente sulle impostazioni di fabbrica. Il codice sarà pertanto „1-2-3-1” e la sensibilità di intervento sarà impostata sul livello 2.**

**ES**

- 1.) Ajuste del código de fábrica: „1-2-3-1”. **Cada vez que pulse un botón, se emitirá un pitido.**
- 2.) Cambiar el código: Para cambiar el código, presione „1” durante 2 segundos hasta que escuche un pitido. Ingrese el código antiguo en 5 segundos. Si es correcto, escuchará 3 pitidos y 2 pitidos si es incorrecto. Introduzca su nuevo código de 4 dígitos en 10 segundos y escuchará 3 pitidos cortos para confirmar que se ha aceptado el nuevo código. Si no, repita el proceso. Cuando se retira la batería, el código se restablece al código de ajuste de fábrica de „1-2-3-1”.
- 3.) Armar la alarma: Pulse „2” durante 2 segundos. Usted escuchará el pitido si tiene éxito la operación y la alarma será armada en 5 segundos después del pitido.
- 4.) Desactivar la alarma: Introduzca su código de 4 dígitos y oirá 3 pitidos cortos para confirmar que es correcto. El teclado se bloqueará durante 3 minutos si introduce el código incorrecto 4 veces seguidas, y se reanudará 3 minutos después.
- 5.) Señal de la alarma: Cuando se dispara la alarma sonará 5 veces. Si se activa, de nuevo en los próximos 5 segundos, sonará continuamente durante 15 segundos.
- 6.) Sensibilidad de la alarma: Puede ajustar el nivel de sensibilidad de movimiento - esto determina cuánto movimiento es necesario para activar la alarma. Pulse „3” durante 2 segundos y escuchará un pitido. Dependiendo del ajuste en el que se encuentre, le llevará al siguiente nivel. El ajuste predeterminado de fábrica es de nivel 2.

Nivel 1: Alta sensibilidad (1 pitido) → Nivel 2: Sensibilidad media (2 pitidos) → Nivel 3: Baja sensibilidad (3 pitidos)

- 7.) Advertencia de la batería: 1 PITIDO por minuto si la batería está baja. **Siempre que se retire la batería, el candado volverá al ajuste de fábrica. A continuación, el código se restablece a „1-2-3-1” y la sensibilidad de la alarma es de nivel 2.**

**F**

- 1.) Réglage par défaut du code: „1-2-3-1”. **Lors de chaque pression sur une touche un bip retentit!**
- 2.) Saisir un code personnalisé: Appuyer sur „1” pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Saisir dans les 5 secondes l'ancien code. Lorsque la saisie est correcte, le bip retentit 3x brièvement, si celui-ci est incorrect, il ne retentit que 2x. A présent, saisir un nouveau code à quatre chiffres dans les 10 secondes. Le code est accepté si ensuite le bip retentit 3x brièvement. Sinon recommencer la procédure. Lorsque la batterie est retirée, le code revient automatiquement au code par défaut „1-2-3-1”.
- 3.) Programmer l'alarme: Appuyer pendant 2 secondes sur „2” jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Après 5 secondes, l'alarme est programmée.
- 4.) Arrêter l'alarme: Saisir le code. Si celui-ci est correct, le bip retentit 3x brièvement. Si un code incorrect a été saisi, la fonction des touches „1-2-3” est bloquée pendant 3 minutes.
- 5.) Signal d'alarme: Lorsque l'alarme est déclenchée, le signal d'alarme retentit 5x. Si l'alarme est réactivée dans les 5 secondes qui suivent, le signal d'alarme retentit pendant 15 secondes.
- 6.) Sensibilité de déclenchement de l'alarme: Il existe 3 niveaux qui peuvent être modifiés en appuyant sur „3”. En appuyant à chaque fois pendant 2 secondes sur le niveau pré-réglé de l'alarme, vous passez au niveau suivant. Le niveau 2 est pré-réglé par défaut.

Niveau 1: Très sensible (1 bip) → Niveau 2: Moyennement sensible (2 bips) → Niveau 3: Moins sensible (3 bips)

- 7.) Avertissement concernant la batterie: Un bip retentit 1x par minute lorsque la batterie est faible. **Si vous retirez la batterie, le cadenas revient automatiquement au réglage par défaut. Le code est donc „1-2-3-1” et la sensibilité de déclenchement revient au niveau 2.**