



Länge

*length
longuer
lengte*

120 cm

Kabel Ø

*cable
câble
kabel*

12/ 7 mm

Zubehör

*assecory
asseciores
toebahren*

**LED-
Beleuchtung**

POINT-Helmig GmbH
Hammermühle 13
51491 Overath
Deutschland
www.pointbike.de



Art.-Nr.: 120 250 01

Modell: ZL72

**PROFI
SERIE**

**SECURITY[®]
plus**

Zahlen-Kabelschloss ZL72

**10.000
einstellbare
Zahlen-
kombinationen**



Ø 12mm



Art.-Nr.: 120 250 01

Modell: ZL72



(D) Erstmaliges Öffnen

Stellen Sie die Ziffern **0 0 0 0** an der Markierung ein, dann lässt sich der Verschlussbolzen **(A)** leicht aus dem Schloss herausziehen.

Kombination ändern

Öffnen Sie das Schloss und drehen Sie den Sockel **(B)** in Pfeilrichtung um 90°. Stellen Sie die gewünschte Zahlenkombination **(C)** ein und drehen Sie den Sockel **(B)** wieder zurück in die Ausgangsposition.

Schließen

Stecken Sie den Verschlussbolzen **(A)** in den Sockel **(B)**. Dann verstellen Sie die Kombination der Zahlen, Ihr Schloss ist nun verschlossen.

(GB) The first time open

Set the numbers **0 0 0 0** on the marking, the lock bolt **(A)** can be pulled out of the lock easily.

Changing the combination

With an open lock turn the socket **(B)** in arrow direction by 90°. Set your desired combination **(C)** and turn back the socket **(B)** to its initial position.

Locking

Insert the locking bolt **(A)** into the socket **(B)**. Then change the combination of the numbers, your lock is locked now.

(F) Première ouverture

Définir les numéros **0 0 0 0** sur le marquage, le pêne de serrure **(A)** peut être retiré de la serrure sans difficultés.

Changement de la combinaison

Avec un cadenas ouvert tourner la douille **(B)** dans le sens de la flèche de 90°. Réglez la combinaison souhaitée **(C)** et tourner la douille **(B)** à la position de départ.

Clôture

Insérer le pêne de serrure **(A)** dans la douille **(B)**. Puis changer la combinaison des numéros, votre serrure est verrouillée maintenant.

(NL) Open voor de eerste keer

Stel de cijfers **0 0 0 0** op de markering, het slot bout **(A)** kan worden getrokken gemkkelijkt uit het slot.

Verandering van het combinatie

Met een open slot draai de slot socket **(B)** in richting van de pijl 90°. Stel het gewenste cijfercombinatie **(C)** en draai de slot socket **(B)** terug naar de startpositie.

Sluiten

Steek de slot bout **(A)** in de slot socket **(B)**. Verander dan de combinatie van de nummers, uw slot is nu vergrendeld.

Batteriehinweise

Batteriewechsel

Ziehen Sie das Batteriefach **(D)** vorsichtig aus der Halterung. Ersetzen Sie die entladenen Batterien durch Neue. Achten Sie auf die Polarität. Danach setzen Sie das Batteriefach wieder ein.

Sicherheit

Nur Lithium-Batterien vom Typ CR 927, 3 Volt verwenden. Batterien nicht erhitzen oder ins Feuer werfen. Batterien keiner Feuchtigkeit aussetzen.

Batterien nicht kurzschließen, Explosionsgefahr

Entsorgung

Bitte werfen Sie defekte oder entladene Batterien nicht in den Hausmüll. Bringen Sie die verbrauchten Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle.