

Sender
Art. no.: 41510
Bedienungsanleitung

DE



Transmetteur
Art. no.: 41510
Manual d'instruction

FR



Zender
Art. no.: 41510
Handleiding

NL



STROMVERSORGUNG: Legen Sie zwei AA-Batterien ins Batteriefach ein.

EINSTELLUNG DES SENDERS

1. Funksignal: Blinkt, wenn Daten an das Display gesendet werden.
 2. Stellen Sie den Kanalschalter auf den gewünschten Übertragungskanal (1, 2 oder 3).
 3. TX-Taste: Drücken und erzwingen das Signal zu empfangen.
 4. Drücken Sie die UP-Taste, um den am Sender eingestellten Kanal auszuwählen.
- Hinweise: Stellen Sie die Wetterstation von Geräten fern, die magnetische Felder wie z.B. Mobiltelefone, Fernseher usw. erzeugen.

Übertragung: 30m RF 433.92MHz

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware in Gebrauch genommen wurde oder durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvordie Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch | Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.
© 15.08.2018

PUISSANCE: Insérer deux piles AA dans le compartiment des piles.

SETTING THE TRANSMITTER

1. Indicateur de signal sans fil: clignote lorsque des données sont envoyées à l'unité d'affichage.
2. Régler le commutateur de chaîne sur la chaîne de transmission souhaitée (1, 2 ou 3).
3. Bouton TX: Appuyer dessus et forcer pour recevoir le signal.
4. Appuyer sur le bouton UP pour sélectionner la chaîne définie sur le transmetteur.

Remarques: Placer la station météo à l'écart des équipements générant des champs magnétiques tels que les téléphones portables, les téléviseurs, etc.

Transmission: 30m RF 433.92MHz

VIKTIG!

Le retour est exclu si le produit a été utilisé ou a des défauts à cause d'un usage anormal.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 15.08.2018

ENERGIE: Plaats twee AA batterijen in het batterijcompartiment.

DE ZENDER INSTELLEN

1. Draadloze signaalindicator: Knippert wanneer gegevens naar de weergave-eenheid worden verzonden.
2. Zet de kanaalschakelaar op het gewenste transmissiekanaal (1, 2 of 3).
3. TXknop: Druk op en forceer om het signaal te ontvangen.
4. Druk op de UP knop om het kanaal te selecteren dat op de zender is ingesteld.

Opmerkingen: Plaats het weerstation uit de buurt van apparatuur die magnetische velden genereert, zoals mobiele telefoons, televisies enz.

Transmissie: 30m RF 433.92MHz

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen gebruikt zijn of door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afval-verwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 15.08.2018

Sender
Art. no.: 41510
Bruksanvisningen



EFFEKT: Insert two AA batteries battery compartment.

SETT SENDEREN

- 1.Trådløs signalindikator: Blinker når data sendes til skjermenheten.
- 2.Still kanalbryteren på ønsket overføringskanal (1, 2 eller 3).
- 3.TX-knapp: Trykk og tving for å motta signalet.
- 4.Trykk på UP-knappen for å velge kanalinnstillingen på senderen.

Merknader: Plasser værstasjonen vekk fra utstyr som genererer magnetfelt
r som mobiltelefoner, TV osv.

Overføring: 30m RF 433,92MHz

OPPMERKSOMHET!

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er benyttet eller
skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en
miljøvennlig måte ved å kaste den riktig avfallsbeholder for resirkulerbart
materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet
og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta
dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske
apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale
myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland

**EURO
tops**

Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...
I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen
som er oppgitt på fakturaen.

© 15.08.2018

Transmitter
Art. no.: 41510
Instruction Manual



POWER: Insert two AA batteries battery compartment.

SETTING THE TRANSMITTER

- 1.Wireless Signal Indicator: Flashes when data is being sent to the display unit.
- 2.Set the channel switch to the desired transmission channel (1, 2 or 3).
- 3.TX Button: Press and force to receive the signal.
- 4.Press the UP button in main unit to select the channel set on the transmitter.

Notes: Place the weather station away from equipment that generates
magnetic fields such as mobile phones, televisions etc

Transmission: 30m RF 433.92MHz

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were used or damaged
because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an
environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable
waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if
you want to separate. The device and the batteries must not be
thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for
used electrical and electronic devices. For more information you can
consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

**EURO
tops**

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile
phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return
address stated on your invoice.

© 15.08.2018