

Plasma Feuerzeug "Sliding Arc" – 44083



Verlängerungsstange: Ziehen Sie die Stange nach vorne, um die Höhe von 29 cm auf 77,5 cm zu verlängern.

Betriebsanzeige: Nur wenn die Betriebsanzeige leuchtet, kann das Feuerzeug funktionieren.

USB-Ladesteckplatz

Sicherheitsschalter: Schalten Sie den Knopf in eine beliebige Position, bis die Betriebsanzeige leuchtet, um das Feuerzeug zu aktivieren.

Verwendungszweck:

Halten Sie den Ein- / Ausschalter gedrückt, um das Feuerzeug einzuschalten. Das Feuerzeug wird nach ca. 7 Sekunden automatisch ausgeschaltet oder Sie lassen einfach Ihren Finger los, um es jederzeit auszuschalten.

Aufladen:

1. Wenn die Betriebsanzeige blinkt, ist der Akku fast leer. Bitte laden Sie das Feuerzeug auf.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Feuerzeug und dem DC 5V-USB-Adapter. (USB-Kabel befindet sich unter dem Inlay)
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED blau. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, erlischt die LED.
4. Mit eingebauter 3,7V 170mAh Lithium Batterie. Die Ladezeit dauert 0,5-1 H.

Warnung:

1. Verwenden Sie es nicht zum Aufladen.
2. Bitte überladen Sie den Akku nicht.
3. Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.
4. Setzen Sie es nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
5. Berühren Sie das Stromkabel nicht mit Ihrem Finger.
6. Reinigen Sie die Asche und den Staub rechtzeitig.
7. Es ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 1/07/2019

Briquet électrique "Sliding Arc" - 44083



- **Barre extensible:** Tirez la barre pour l'étendre de 29cm à 77,5cm.
- **Indicateur d'énergie:** Le briquet ne fonctionne que lors l'indicateur est allumé.
- **Port de charge USB**
- **Commutateur de sécurité:** Tournez le commutateur vers une position aléatoire jusqu'à ce que l'indicateur d'énergie soit allumé pour démarrer le briquet.

Usage: Appuyez longuement sur le commutateur on/off pour démarrer le briquet. Le briquet s'éteint automatiquement après environ 7 secondes ou relâchez votre doigt pour l'éteindre à tout moment.

Charge:

1. Lorsque l'indicateur d'énergie est clignotant, cela signifie que la batterie est faible, veuillez recharger le briquet.
2. Connectez le câble USB avec le briquet et l'adaptateur 5V DC USB (le câble USB se trouve dans le creux).
3. La lumière LED lors de la charge est bleue, elle s'éteindra si le briquet est chargé pleinement.
4. La durée de charge sera de 0,5 à 1 heure avec la batterie lithium insérée 3,7V 170mAh.

Attention:

1. Ne pas l'utiliser lors de la charge.
2. Évitez la surcharge.
3. Ne pas le submerger dans aucun liquide.
4. Ne pas l'exposer sous soleil pendant une longue période.
5. Ne touchez pas le file électrique avec votre doigt.
6. Dépoussiérez la saleté à temps.
7. Ce n'est pas un joujou, gardez-le loin des enfants.

VIKTIG !

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr





Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

©1/07/2019

Plasma-aansteker "Schuifboog" - 44083



-  **Uitbreidingsbalk:** trek de balk naar voren om de hoogte uit te breiden van 29 cm
-  **Stroomindicator:** alleen als de stroomindicator brandt, kan de aansteker werken.
-  **USB opladen slot**
-  **Veiligheid schakelaar:** zet de knop in een willekeurige positie totdat de stroomindicator brandt om de aansteker te activeren.

Gebruik: Druk lang op de aan / uit-schakelaar om de aansteker in te schakelen. Aansteker wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 7 seconden of laat gewoon je vinger los om op elk moment uit te schakelen.

Oplaad:

1. Wanneer de stroomindicator knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Laad de aansteker dan op.
2. Sluit de USB-kabel aan met de aansteker en de DC 5V USB-adapter. (USB-kabel bevindt zich onder de inlay)
3. Tijdens het opladen is het LED-lampje blauw. Als deze volledig is opgeladen, gaat de LED uit.
4. Met ingebouwde 3,7V 170mAh lithiumbatterij. Het duurt 0,5-1H oplaadtijd.

Waarschuwing:

1. Gebruik het niet tijdens het opladen.
2. Laad de batterij niet te veel op.
3. Dompel het niet onder in een vloeistof.
4. Stel het niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht.
5. Raak de elektrische draad niet met uw vinger aan.
6. Reinig as en stof op tijd.
7. Het is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 1/07/2019

Plasma-lysere "Skyvebue" - 44083



- **Forlengelsesbøyle:** Trekk stangen fremover for å forleng høyden fra 29cm til 77,5cm.
- **Strømindikator:** Bare når strømindikatorlampen lyser, kan lyset fungere.
- **USB ladespor**
- **Sikkerhetsbryter:** Slå knappen til en hvilken som helst posisjon til at strømindikatorlampen lyser for å aktivere tenneren.

Bruk: Trykk lenge på av/på-bryteren for å slå på tenneren. Lyseren vil bli slått av automatisk etter omtrent 7 sekunder, eller bare slipp fingeren for å slå av når som helst.

Lading:

1. Når strømindikatoren blinker, betyr det at batteriet er lavt. Vennligst lad opp lyseren.
2. Koble USB-kabelen med lysere og DC 5V USB-adapter. (USB-kabelen er under innlegget)
3. Når det lades, er LED-lampen blå. Når den er fulladet, slår LED-lampen av.
4. Med innebygd 3,7V 170mAh litiumbatteri. Det tar 0,5-1 timers ladetid.

Advarsel:

1. Ikke bruk den når du lader.
2. Ikke overlad batteriet.
3. Dyp det ikke inn i væske.
4. Ikke utsett det under direkte sollys i lang tid.
5. Ikke berør den elektriske ledningen med fingeren.
6. Rengjør ask og støv i tid.
7. Det er ikke et leketøy. Hold det vekk fra barn.

OPPMERKSOMHET !

Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland

EURO
tops

Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 1/07/2019

Extendable Lighter – 44083



- **Extension bar:** pull the bar forward to extend the height from 29cm to 77.5cm.
- **Power indicator:** only when the power indicator light is on, can the lighter work.
- **USB charging slot**
- **Safety switch:** switch the button to any position till the power indicator light is on to activate the lighter.

Usage: Long press the on/off switch to turn on the lighter. Lighter will be automatically off after about 7 seconds or just release your finger to turn off at any time.

Charge:

1. When the power indicator is flashing, it means the battery is low. Please recharge the lighter.
2. Connect the USB cable with the lighter and DC 5V USB adapter. (USB cable is under the inlay)
3. When charging, the LED light is blue. If fully charged, LED will turn off.
4. With built in 3.7V 170mAh Lithium battery. It will take 0.5-1H charging time.

Warning:

1. Do not use it when charging.
2. Please don't over charge the battery.
3. Do not submerge it into any liquid.
4. Do not expose it under direct sunlight for long period of time.
5. Do not touch the electric wire with your finger.
6. Clean the ash and dust in time.
7. It is not a toy. Keep it away from children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway	tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 1/07/2019