

LED/COB Taschenlampe

Art.nr.:44097

Bedienungsanleitung



Betrieb:

1. Drehen Sie die Endkappe gegen den Uhrzeigersinn zum Öffnen.
2. Legen Sie die Batterie ein und stellen Sie sich sicher, dass der Pluspol „+“ in der richtigen Position steht.
3. Setzen Sie die Endkappe wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
4. Drücken Sie den Knopf an der Endkappe, um das Licht einzuschalten. 4 Die Modiwerdenumgeschaltet: 100% ON-Kopfleuchte ~ 50% ON-Kopfleuchte ~ 100% ON-COB ~ COB-Strobe.
5. Mit Clip auf der Rückseite.

Batterie: 1x AA Batterie (nicht enthalten)

Warnung!

1. Gucken Sie nicht direkt auf das Licht, da es Ihre Augen schädigen kann.
2. Die Batterie muss mit der korrekten Polarität eingelegt werden.
3. Die verbrauchte Batterie soll aus dem Produkt entfernt werden.
4. Entfernen Sie bitte die Batterie, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.12.2020 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.

Mini lampe de poche COB**Réf.:44097****Mode d'emploi****Opération:**


1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le bouchon d'extrémité.
2. Insérez la batterie et veillez à ce que le pôle positif "+" soit placé dans la bonne position.
3. Replacez le bouchon d'extrémité et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Appuyez sur le bouton sur le bouchon d'extrémité pour allumer la lumière. 4 les modes seront changés : lampe frontale 100% ON ~ lampe 50%ON ~ COB 100% ON ~ COB stroboscopique
5. Avec puce au dos.

Pile: 1x pile AA (exclue)**Avertissement!**

1. Ne regardez pas directement la lumière, au cas où cela pourrait endommager les yeux.
2. La pile doit être insérée avec la bonne polarité
3. La pile épuisée doit être retirée du produit.
4. Enlevez la pile lorsque le produit n'est pas utilisé

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.12.2020 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.

Mini COB zaklamp

Art.nr.:44097

Handleiding



Operatie:

1. Draai tegen de klok in om de eindkap te openen.
2. Doe de batterij in en zorg ervoor dat de positieve pool "+" in de juiste positie is geplaatst.
3. Zet de eindkap terug en draai hem met de klok mee.
4. Druk op de knop op de eindkap om het licht aan te doen.
4 modiwordengeschakeld: 100% AAN hoofdlicht ~ 50% AAN hoofdlicht ~ 100% AAN COB ~ COB strobe.
5. Met clip aan de achterkant.

Batterij: 1x AA batterij (exclusief)


Let op!

1. Kijk niet rechtstreeks naar het licht omdat dit uw ogen kan beschadigen.
2. Batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst.
3. De lege batterij moet uit het product worden verwijderd.
4. Verwijder de batterij wanneer het product niet in gebruik is.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of  bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.12.2020 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.

GB

Mini COB Torch Art. no.:44097 Instruction Manual



Operation:

1. Turn anti-clockwise to open the end cap.
2. Insert battery and ensure “+” positive pole are placed in right position.
3. Replace the end cap and turn clockwise.
4. Press the button on the end cap to turn the light on. 4 modes will be switched: 100% ON head light ~ 50% ON head light ~ 100% ON COB ~ COB strobe
5. With clip on the back.

Battery: 1x AA battery (exclude)

Warning!

1. Do not look at the light directly as this can damage your eyes.
2. Battery must be inserted with the correct polarity.
3. Exhausted battery should be removed from the product.
4. Remove battery when product is not in use.

DISPOSAL :

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland	071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020262 1958 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.12.2020 Only for private use and for the use described.