

Sturmleuchte mit Flammeneffekt - Art. Nr. 44242

Gebrauchsanleitung



1. Sturmlicht oberer Ring 2. Batteriefach 3. Lichtschalter

Beleuchtungsmodi

1. Tanzende Flamme - AUS
2. Konstante Beleuchtung - AUS
3. Slow Fade-Beleuchtung – AUS

Betriebsanweisungen

1. Das Produkt wird mit 3 Alkalibatterien der Größe 1,5 V D (nicht mitgeliefert) betrieben. Bereiten Sie die Batterien vor dem Gebrauch vor.
2. Nehmen Sie die Elemente aus der Verpackung und entfernen Sie vorsichtig alle Schutzvorrichtungen.
3. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Produkts leicht durch Drücken der Schnalle, die sich auf der Batterieabdeckung befindet.
4. Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach.
5. Decken Sie den Batteriefachdeckel leicht ab.
6. Es gibt 3 Beleuchtungsmodi für dieses Sturmlicht. Schalten Sie das Licht durch Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn ein, um den Modus "Tanzende Flamme" zu aktivieren. Schalten Sie es aus durch Drehen des Schalters gegen den Uhrzeigersinn aus. Schalten Sie es wieder ein, um den Modus "Konstante Beleuchtung" zu aktivieren, und schalten Sie es wieder aus; Schalten Sie es wieder ein und aktivieren Sie den Slow Fade-Beleuchtungsmodus und schalten Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn wieder aus.
7. Jeder Beleuchtungsmodus verfügt zusätzlich über eine Dimmerfunktion. Sie können die Helligkeit des Lichts durch Drehen des Schalters einstellen.

Warnung

1. Kinder unter 6 Jahren sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
2. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Oberfläche, von der es leicht herabfallen kann (Glas-Bruchgefahr).
3. Halten Sie das Gerät von Feuer und Wasser fern und vermeiden Sie das Eintauchen des Geräts in Wasser, um Explosionen und Leckagen zu vermeiden.
4. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
5. Niemand außer professionellen Technikern sollte versuchen, das Produkt zu zerlegen, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 17.06.2019