

Stormlight avec l'Effet de Flamme - Réf. 44 242 Manuel d'utilisateur



1. anneau supérieur de stormlight 2. boîte de batterie 3. commutateur de lumière

Mode d'Éclairage

1. Flamme frétilante - OFF
2. Éclairage constant - OFF
3. Éclairage baissé au ralenti - OFF

Mode d'Emploi

1. Alimenté par 3 pcs 1,5V taille D alcaline batterie (non fournie). Préparez la batterie avant l'usage.
2. Sortez le produit de la boîte et enlevez avec prudence toutes protections.
3. Ouvrez la boîte de batterie au bas du produit en poussant légèrement l'agrafe suivant l'indication sur le couvercle de la boîte de batterie.
4. Mettez les batteries dans la boîte de batterie avec la polarité correcte.
5. Remettez le couvercle de la boîte de batterie lentement.
6. Il existe 3 modes d'éclairage. Allumez par tourner le commutateur dans le sens horaire pour le mode de Flamme frétilante et éteignez par tourner le commutateur dans le sens anti-horaire; allumez de nouveau pour le mode d'Éclairage constant et éteignez de nouveau; allumez pour le mode d'Éclairage baissé au ralenti et éteignez de nouveau.
7. Chaque mode d'éclairage possède le fonctionnement de variation, vous pouvez ajuster la luminosité par tourner le commutateur.

Avertissement

1. Enfant moins de 6 ans ne doit utiliser ce produit qu'avec la supervision d'adulte.
2. Ne placez pas ce produit sur une surface de laquelle il est facile de tomber.
3. Éloignez le produit du feu, de l'eau et empêchez le produit d'être immergé dans l'eau afin d'éviter l'explosion, la fuite.
4. Sortez la batterie si elle n'est pas utilisée pour une longue période.
5. Personne à part le technicien qualifié ne doit tenter de démonter le produit pour éviter d'endommager le produit.

VIKTIG !

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 17.06.2019