

Mode d'emploi de l'article 860-39:

Le bouton situé sur le boîtier de piles sert à régler les différentes fonctions ainsi que le minuteur automatique. Une fois allumé, l'article s'éteint au bout de 6 h et s'allume à nouveau automatiquement au bout de 18 h. (6h marche / 18h arrêt)

La fonction chaser sur le boîtier de piles a 8 réglages :

1. Combinaison de toutes les fonctions
2. Séquence de points lumineux dirigés vers l'avant
3. Les points se dirigent vers le haut et se rejoignent jusqu'à ce que le cierge soit complètement illuminé
4. Séquence de points lumineux clignotants dirigés vers l'avant
5. Séquence de points lumineux clignotants dirigés vers l'arrière
6. Séquence simultanée de points lumineux dans la tige et la couronne jusqu'à illumination complète
7. Séquence lente de points lumineux dirigés vers l'avant
8. Lumière continue
9. Arrêt

Changement de piles :

1. Ouvrir le boîtier en tournant
2. Le support de pile peut être retiré du boîtier
3. Placer les piles dans le support en respectant la polarité !
4. Réinsérer le support dans le boîtier
5. Fermer le boîtier