

Gebruiksaanwijzing voor artikel 860-39:

Aan de batterijbox zit een knop en met deze knop stelt u de verschillende functies van het artikel in. Ook de timer wordt automatisch ingeschakeld. Als het artikel wordt ingeschakeld gaat het 6 uur branden en schakelt het na 18 uur weer automatisch in. (6 uur aan/18 uur uit)

De chaserfunctie op de batterijbox heeft 8 functies:

1. Combinatie van alle functies
2. Voorwaarts lopend licht
3. Het licht loopt naar boven en verzamelt zich daar tot het artikel volledig verlicht is
4. Voorwaarts lopend knipperlicht
5. Achterwaarts lopend knipperlicht
6. Het licht loopt gelijktijdig door de kop en de staaf, totdat alle lichtpunten verlicht zijn
7. Langzaam voorwaarts bewegend licht
8. Continue branden
9. Uit

De batterijen vervangen:

1. Open de batterijbox
2. De batterijhouder kan uit de kop van de batterijbox worden verwijderd
3. Plaats de batterijen in de houder en let op de juiste polariteit!
4. Klik de batterijhouder er weer in
5. Schroef de box weer dicht