

WZ 1400 - Bedienungsanleitung

Reinigungsbürste mit 4 verschiedenen Köpfen

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Betrieb durch 4 Typ AA-Batterien (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Drücken Sie die schwarzen Knöpfe vorne und hinten im unteren Teil der Bürste und entfernen Sie den Bürstenboden, indem Sie ihn abziehen.
3. Legen Sie die 4 Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach ein.
4. Schließen Sie den Bürstenboden wieder und achten Sie darauf, dass er richtig eingedrückt ist.

NUTZUNG DER REINIGUNGSBÜRSTE

1. Halten Sie die graue Taste gedrückt, um das Gerät vorübergehend einzuschalten, oder drücken Sie den grauen Schalter nach oben, um es dauerhaft einzuschalten.
2. Bewegen Sie die Bürste langsam über den Bereich, den Sie reinigen/polieren möchten.
3. Lassen Sie die graue Taste los oder drücken Sie die graue Taste wieder nach unten, um das Gerät auszuschalten.
4. Nach dem Gebrauch den Reiniger ausspülen und Restablagerungen vom Bürstenkopf entfernen.

BÜRSTENKÖPFE AUSTAUSCHEN

1. 4 austauschbare Bürstenköpfe sind enthalten
2. Halten Sie die Bürste zu sich hin, drehen Sie den austauschbaren Bürstenkopf nach rechts und entfernen Sie ihn.
3. Wählen Sie einen anderen Bürstenkopf aus und drücken Sie den Bürstenkopf nach unten auf die elektrische Bürste.
4. Drehen Sie den Bürstenkopf nach links, um ihn zu fixieren.

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Reinigungsbürste ist kein Spielzeug.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Testen Sie die Bürstenköpfe vor Gebrauch an einem kleinen Teil der zu reinigenden Fläche, um sicherzustellen, dass keine Kratzer entstehen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.

- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

