

Art. 47469 NL

JOCCA
HOME & LIFE

Ref: 1473



Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL



atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.



JOCCA
HOME & LIFE

ACCU-TONDEUSE

GEFELICITEERD MET UW AANKOOP

Hartelijk dank voor uw vertrouwen bij de aankoop van dit product. Wij weten zeker dat het u zal bevallen.

atencionalcliente@jocca.eu

OVERZICHT:

1. Opzetstukken:

-1.1. = 13 – 15 mm

-1.2. = 10 – 12 mm

-1.3. = 7 – 9 mm

-1.4. = 4 – 6 mm

2. Olie (voor het smeren van het mesje)

3. Reinigingsborstel

4. Mesje

5. Aan-uitschakelaar

6. Snoer en stekker

VEILIGHEIDSADVIEZEN

-Deze adviezen zijn heel belangrijk, lees ze nauwkeurig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar ze voor raadpleging in de toekomst.

- JOCCA is niet aansprakelijk voor inadequaat gebruik van het product of voor andersoortig gebruik, dat niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven wordt.
- Dit artikel is alleen geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat niet buiten gebruiken. Beschermen tegen zon, regen, sneeuw etc., omdat deze weersinvloeden de functies van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de 8 jaar, door personen met een lichamelijke of geestelijke beperking of door personen met weinig ervaring, mits een veilige omgang gegarandeerd kan worden en de bestaande risico's goed uitgelegd worden of wanneer er onder toezicht mee gewerkt wordt. Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen onder 8 jaar zonder toezicht van een volwassene plaatsvinden.
- Het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar bewaren.
- Het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen houden.
- Mocht uw apparaat in het water gevallen zijn of met andere vloeistoffen in contact gekomen zijn, gebruik het apparaat dan niet en probeer het apparaat niet te repareren. Breng het naar de technische dienst van JOCCA.
- Voor uw veiligheid en voor het juist functioneren van het apparaat dient u altijd originele reserveonderdelen en toebehoren van JOCCA te gebruiken.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warme gashaard of elektrische haard. Plaats het ook niet in de buurt van een warme oven of magnetron.
- Raak nooit het mesje aan en voorkom contact met de huid, omdat het scherp is.
- Gebruik nooit de of als de kamtanden beschadigd zijn, aangezien dit schade kan veroorzaken.
- Gebruik de tondeuse niet bij huiduitslag.
- Als u het haar van uw huisdier wilt scheren, moet u weten dat deze tondeuse alleen bedoeld is voor het knippen en bijwerken van haar.

OPMERKING OVER DE BATTERIJ

- Gooi batterijen alleen weg bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.
- Wilt u het apparaat weggooien, denkt u er dan aan om eerst de batterijen te verwijderen.
- Houd het batterijvak uit de buurt van vuur of hitte.
- Gooi batterijen niet in het vuur en stel het bedieningselement niet bloot aan direct zonlicht.
- Als de batterij lekt, mag u deze nooit direct met uw handen aanraken.
- Het apparaat dient bij het verwijderen van de batterij van de adapter te worden gehaald.
- De batterij moet veilig worden verwijderd voor afvalverwerking.

BEDIENING & REINIGING

1. Steek de oplaadkabel in het apparaat en in een stopcontact. De felgekleurde led geeft nu weer dat het apparaat opgeladen wordt.
Let op: zorg ervoor, dat het apparaat tijdens het laden uitgeschakeld is.
Opmerking:
wij adviseren het apparaat 8 uur lang op te laden, voordat het voor het eerst gebruikt wordt.
2. Kam de te snijden haren eerst grondig door.

3. Kies een van de opzetstukken en steek dit op het apparaat: druk de opzetbehuizing vervolgens stevig aan tot u een klik hoort. De opzet dient nu stevig op het apparaat te zitten.

Opmerking:

er zijn opzetstukken voor 4 – 6 mm, 7 – 9 mm, 10 – 12 mm en 13 – 15 mm. Op de opzetstukken staat altijd de minimale lengte, zo vindt u snel de opzet voor de gewenste lengte.

4. Schakel het apparaat in door de aan-uitschakelaar te verschuiven.

5. Plaats de tondeuse langzaam en voorzichtig op het haar om te scheren.

6. Schakel het apparaat vervolgens weer uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

-Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddel dat het apparaat kan beschadigen. Gewoon afnemen met een vochtig doekje.

-Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

-Reinig het apparaat na elk gebruik om te voorkomen dat vet en vuilresten zich ophopen.

TECHNISCHE GEGEVENS

220-240V 50/60Hz 15W

2.4V (2 x AAA 1.2V 600mAh)

NI-MH-batterij (nikkel-metaalhydride)

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2014/35/EU met betrekking tot laagspanning en richtlijn

2014/30/EU met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

MILIEUBESCHERMING - RICHTLIJN 2012/96 / CE

Dit product is ontworpen en gemaakt met hoogwaardige onderdelen en materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Als u een symbool met een doorgestreepte afvalbak op een product ziet, betekent dit, dat het product aan de Europese richtlijn 2012/96/EG voldoet. U dient zich over het recyclingsysteem voor elektrische en elektronische producten in uw woonplaats te laten informeren. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi dit soort gebruikte producten niet weg in het huishoudafval. Een zorgvuldige recycling van het gebruikte product zal bijdragen aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen.



Verpakking

Dit symbool betekent dat de verpakking recyclebaar is en in de juiste container weggegooid kan worden.



Elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool betekent dat het apparaat niet in het huishoudafval weggegooid mag worden. In plaats daarvan dient u het elektrische apparaat bij het plaatselijke afvaldepot af te geven. Door de juiste afvalverwerking kunnen onderdelen van het apparaat hergebruikt worden en wordt het milieu niet belast.

TECHNICAL FILE HAIR CLIPPER SET 1473	
Brand	JOCCA
Model Number (TYP)	1473
Material	PC, ABS
Blade Materials	AISI 420J2 Titanium Coated
Voltage	220-240V
Frequency	50/60Hz
Power	15W
Product Size	50 x 182 x 45,7 mm
Product Weight	195 gr
Power cord Characteristics	H03VVH2-F 2x0.5mm ²
Power cord Length	180 cm
Battery characteristics	Ni-Mh 2.4V (2x AAA 1,2V) 600mAh
Battery life	750 cycles
Charging time	8 hours
Working time	30-45 minutes
Ingress Protection Rating	Not waterproof
Charger Indicator	Yes, Red LED
Insulation class	Class II
Motor RPM	5000 + 500 RPM
Noise Level (dB)	At 50 cm, below 65dB
Blade	Detachable for easy cleaning

Accessories	4 guide combs (4-6mm, 7-9mm, 10-12mm and 13-15mm) Cleaning brush Oil bottle Power cord
Harmonized standards	EN60335-1 EN60335-2-8 EN62233 EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3
Applicable Directives	LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU ROHS 2015/863/EU
Imported in Europe from	QUALIMAX INTERNATIONAL, S.L. CIF: B50152461 C/ Tarraca 12, Pol. PlaZa, 50197 Zaragoza - Spain



JOCCA provides you with a 24 h service
writing to: atencionalcliente@jocca.eu
Visit us in www.jocca.co.uk/shop

JOCCA
HOME & LIFE



www.jocca.es

QUALIMAX INTERNATIONAL S.L. C/Tarraca, 12 (Pol.Plaza) 50197 ZARAGOZA, Spain

