

DE

Magische Osterküken - 48702

Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Batteriesperrfolie.

Dieses magische Küken hat zwei Metallsensoren an der Unterseite. Wenn Sie es auf Ihre Handflächen legen und die Sensoren mit Ihrer Haut in Berührung kommen, wird es piepsen.

Wichtige Hinweise:

- ✧ Reiben Sie Ihre Hände zunächst warm. Wenn das Küken keinen Ton von sich gibt, tragen Sie etwas Handcreme auf oder besprühen Sie Ihre Hände mit Wasser.
- ✧ Waschen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.
- ✧ Halten Sie es von Kindern unter 3 Jahren fern, da sie es sonst verschlucken könnten.
- ✧ Entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- ✧ Leistung: 2x1.5V LR41 Zelle. Batteriegewicht ca. 0.5g/pc

Eurotops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 3, 40764 Langenfeld, Deutschland

FR

Poussin magique de Pâques – 48702

Veuillez retirer le film d'arrêt de la batterie avant utilisation.

Ce poussin magique possède deux capteurs métalliques sur le fond. Lorsque vous le posez sur la paume de vos mains et que les capteurs entrent en contact avec votre peau, il gazouillera.

Notes importantes :

- ✧ Frottez-vous les mains pour les réchauffer dans un premier temps. Appliquez de la crème pour les mains ou vaporisez de l'eau sur vos mains si le poussin ne fait pas de bruit.
- ✧ Ne le lavez pas ou ne le plongez dans aucun liquide.
- ✧ Placez-le hors de portée des enfants de moins de 3 ans au cas où ils l'avaleraient.
- ✧ Débarrassez-vous des piles conformément au guide du gouvernement local.
- ✧ Alimentation: 2x1.5V LR41 Cellule du bouton. Poids: 0.5g/pc

Eurotops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 3, 40764 Langenfeld, Allemagne

NL

Magische paaskuikens – 48702

Haal voor gebruik het beschermlijpje voor de batterij eruit.

Het magische kuiken heeft twee metalen sensors aan de onderzijde. Wanneer je deze op je handpalm zet en de sensors krijgen contact zal hij tjilpen.

Belangrijke notities:

- ✧ Wrijf je handen eerst warm. Als het kuiken geen geluid maakt, breng dan wat crème aan op je handen, of spray water op je handen.
- ✧ Was het kuiken niet en dompel het niet onder in een vloeistof.
- ✧ Uit de buurt van kinderen houden onder de 3 jaar oud in verband met inslikken.
- ✧ Gooi de batterijen weg volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid.
- ✧ Capaciteit: 2x1.5V LR41 knoopcel. Gewicht: 0.5g/pc

Eurotops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 3, 40764 Langenfeld, Duitsland

GB

Magic Easter Chicks - 48702

Please remove the battery stopper film before use.

This magic chick has two metal sensors at the bottom. When you put it on your palms and the sensors get contact with your skin, it will chirp.

Important notes:

- ✧ Rub your hands warm at first. If the chick doesn't make sound, apply some hand cream or spray some water on your hands.
- ✧ Do not wash it or immerse it into any liquid.
- ✧ Keep it away from children under 3 years old in case they will swallow it.
- ✧ Dispose the batteries according to the guide of the local government.
- ✧ Power: 2pcs 1.5V LR41 button cell. Weight: about 0.5g/pc

Eurotops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 3, 40764 Langenfeld, Germany