



kh-security GmbH & Co. KG
Haidering 17
65321 Heidenrod-Kemel
www.kh-security.de
+49 (0)6124-727980

Mode d'emploi
Handwarmner „Perfect Warm“ - Art.Nr.: 290246

NOTES GENERALES

- Avant la premiere utilisation : retirez soigneusement le chauffe-main de son emballage et verifiez que l'appareil est complet et qu'il n'est pas endommage.
- Cet appareil est destine  chauffer les mains et  servir de banque d'nergie.
- Ce dispositif peut galement tre utilis par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des connaissances limitees en matiere de manipulation ou de deficience des organes sensoriels,  condition qu'ils soient superviss et forms  l'utilisation sre du dispositif et qu'ils soient conscients des dangers encourus.
- Veillez  ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas tre effectus par des enfants.
- L'appareil est rserv  un usage personnel et n'est pas destin  des applications commerciales.
- Ne faites rparer que par des revendeurs agres tous les types de dommages causs  l'appareil.
- Sont exclus de la garantie tous les defauts causs par une mauvaise manipulation, des dommages ou des tentatives de rparation. Cela s'applique galement  l'usure normale.

LES CONSIGNES DE SCURIT

- Gardez le matiere d'emballage hors de porte des enfants et des animaux domestiques. Il y a un risque d'touffement !
- Tenez-vous loin de l'eau. N'utilisez pas cet appareil  proximit de baignoires, de douches, d'viers ou d'autres ripients contenant de l'eau.
- Vrifiez toujours que l'appareil n'est pas endommag avant de le mettre en service. Si l'appareil prsente des dommages visibles, il ne doit pas tre utilis.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a mal fonctionn ou s'il est tomb dans l'eau.
- Ne touchez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise avec les mains mouilles.
- N'vitez pas d'objets mtalliques dans l'appareil pour viter les chocs lectriques.
- Le chauffe-main se recharge pendant l'opration. Tenez l'appareil loign des objets inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil si des gaz inflammables sont prsents dans l'air.
- Gardez une distance suffisante par rapport aux sources de chaleur telles que les plaques chauffantes ou les fours.

LES INSTRUCTIONS RELATIVES  LA BATTERIE ET AU CHARGEMENT

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le chargement. Veillez  retirer le chargeur lorsqu'il est compltement charg.
- Le chauffe-main ne doit pas tre utilis pendant le processus de chargement.
- Les voyants lumineux clignotent en bleu pendant le processus de chargement. Les trois voyants lumineux sont allums en bleu de faon continue lorsque l'appareil est compltement charg.
- Si la batterie a fuit, vitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec l'acide de la batterie. En cas de contact avec l'acide des batteries, rincez immdiatement les zones touches avec beaucoup d'eau propre et consultez immdiatement un mdecin.
- Ne dmontez pas la batterie, ne la jetez pas au feu, ne la plongez pas dans un liquide et ne la court-circuitiez pas.
- Les piles n'ont pas leur place dans les mains des enfants. Ne laissez jamais les piles ouvertes, elles risquent d'tre avales par des enfants ou des animaux domestiques.
- Pour obtenir la capacit de charge maximale, il est important de charger compltement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la premiere fois.
- Ne chargez jamais la batterie qu'avec un cable USB appropri.
- N'enroulez jamais le cable USB autour de l'appareil pendant le chargement ou aprs l'utilisation, car cela pourrait endommager le cable de chargement.
- Assurez-vous que le cable USB n'est pas comprim, pli ou plac sur des bords tranchants et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Un bloc d'alimentation USB standard est ncessaire pour charger l'appareil via une prise lectrique. Cela n'est pas inclus dans le champ d'application de la livraison.

OPRATIONS : Chauffe-main

- Remarque: Pour obtenir les meilleures performances, chargez compltement le chauffe-main avant
1. Appuyez sur le bouton multifonction pendant quelques secondes. Les voyants lumineux commencent  s'allumer en rouge. L'appareil dmarre automatiquement le processus de chauffage.
 2. Appuyez  nouveau sur le bouton multifonction pour passer d'un niveau de chaleur  l'autre. (voir point „DONNES TECHNIQUES“)
 3. Pour teindre l'appareil, appuyez deux fois de suite sur le bouton multifonction. Les tmoins lumineux s'teignent et l'appareil s'arrte.
 4. Si vous appuyez  nouveau sur le bouton multifonction et le maintenez enfonc en mode chauffe-main, l'appareil passe en mode Powerbank.

OPRATIONS : Powerbank

1. Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour activer le Powerbank.
 2. Connectez maintenant l'appareil souhait au chauffe-main pour le charger via la connexion de sortie USB.
 3. Pour teindre l'appareil, appuyez deux fois de suite sur le bouton multifonction. Les tmoins lumineux s'teignent et l'appareil s'arrte.
 4. Si vous maintenez le bouton multifonction enfonc en mode Powerbank, l'appareil passe en mode de rchauffement des mains.
- Remarque: Le temps de chargement dpend de la capacit de la batterie de l'appareil  charger. L'appareil ne convient pas pour charger des tablettes informatiques et des ordinateurs portables plus grands. Comparez la capacit de l'appareil  tre charg avec celle du chauffe-main.

LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension : 3.7V batterie lithium
- Capacit : 4000mAh
- Type de batterie : 18650 rechargeable
- Dure de charge : environ 3-4 heures
- Tension de charge : DC 5V
- Sortie : 5V
- Temps de fonctionnement :
 - Stade de fonctionnement Bas (1 tmoins lumineux) environ 30 °C (environ 7 heures)
 - Stade de fonctionnement Moyen (2 tmoins lumineux) environ 37 °C (environ 3-4 heures)
 - Stade de fonctionnement Elev (3 voyants lumineux) environ 50 °C (environ 2,5 heures)

DISPOSAL

- Le symbole  gauche indique qu'on ne peut pas jeter les batteries d'accumulateurs avec les ordures mnagres  la fin de leur cycle de vie. La prsence de symboles supplmentaires sous le signe de la poubelle barre indique que la batterie contient du plomb, du cadmium ou du mercure. En tant que consommateur, vous tes tenu de remettre tous les types de batteries d'accumulateurs aux centres de recyclage appropris.
- Le symbole  gauche indique qu'on ne peut pas jeter ce produit avec les ordures mnagres  la fin de son cycle de vie. En tant que consommateur, vous tes tenu de remettre tous les appareils lectriques et lectroniques aux centres de recyclage appropris pour les anciens appareils lectriques.
- Avant le recyclage, veuillez retirer les batteries d'accumulateurs.



Gebbruksaanwijzing
Handwarmner „Perfect Warm“ - Art.Nr.: 290246

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Voor de eerste gebruik : haal de handwarmer voorzichtig uit de verpakking en controleer het apparaat op volledigheid en beschadiging.
- Dit apparaat is bedoeld voor het verwarmen van de handen en als een vermogensbank.
- Dit hulpmiddel mag ook worden toegevoerd door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte kennis van de omgang met of aanastang van zintuigen, mits zij onder toezicht staan en getraind zijn in het veilig gebruik van het hulpmiddel en zich bewust zijn van de gevaren die ermee gepaard gaan.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het apparaat is alleen voor persoonlijk gebruik en is niet bedoeld voor commercile toepassingen.
- Haat alleen geautoriseerde dealers alle soorten schade aan het apparaat repareren.
- Uitgesloten van de garantie zijn alle defecten die voortvloeien uit de verwerking, schade of pogingen tot reparatie. Dit geldt ook voor normale slijtage.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Blijf uit de buurt van water. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere containers met water.
- Controleer het apparaat altijd op schade voordat u het in gebruik neemt. Als er zichtbare schade aan het apparaat is, mag het niet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het defect is of in het water is gevallen.
- Raak het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan.
- Streek geen metalen voorwerpen in het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
- De handwarmer wordt warm tijdens het gebruik! Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet als er brandbare gassen in de lucht aanwezig zijn.
- Houd voldoende afstand tot warmtebronnen zoals kookplaten of ovens.

BATTERIJ - EN OPLAADINSTRUCTIES

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen. Zorg ervoor dat u de lder verwijdert wanneer deze volledig is opgeladen.
- De handwarmer mag niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- De indicatielampjes knippen blauw tijdens het opladen. Alle drie de controlelampjes branden continu blauw met accuwater volledig is opgeladen.
- Als de accu is uitgeld, vermijd dan contact van huid, open en slijmvlies met het accuwater. In geval van contact met accuwater, spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.
- Demonteer de batterij niet, gooi hem niet in het vuur, dompel hem niet onder in vloeistoffen en maak geen kortsluiting.
- Batterijen horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat de batterijen nooit open liggen, er is een risico dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
- Om de maximale laadcapaciteit te bereiken, is het belangrijk dat u de batterij volledig opklaad voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Laad de batterij alleen op met een geschikt USB-kabel.
- Wikkel de USB-kabel niet om het apparaat heen tijdens het opladen of na gebruik, omdat dit de oplaadkabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt platgedrukt, gebogen of over scherpe randen wordt geplaatst en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Een standaard USB-voedingsaansluiting is nodig om het apparaat op te laden. Via een stopcontact. Dit is niet inbegrepen in de leveringsomvang.

WERKINGEN Handwarmer

- Opmerking: Voor de beste prestaties laadt u de handwarmer voor gebruik volledig op.
1. Druk enkele seconden op de multifunctionele knop. De indicatielampjes beginnen rood te gloeien. Het apparaat start automatisch het verwarmingsproces.
 2. Druk nogmaals op de multifunctionele knop om te schakelen tussen de drie warmte niveaus. (zie punt „TECHNISCHE GEGEVENS“)
 3. Om uit te schakelen, drukt u twee keer kort na elkaar op de multifunctionele knop. De controlelampjes gaan uit en het apparaat gaat uit.
 4. Als u de multifunctionele knop opnieuw ingedrukt houdt in de handwarmerstand, schakelt het apparaat over naar de Powerbank-modus.

WERKINGEN Powerbank


1. Druk en keer op de multifunctionele knop om de Powerbank te activeren.
 2. Sluit nu het gewenste apparaat aan op de handwarmer voor het opladen via de uitgang USB-aansluiting.
 3. Om uit te schakelen, drukt u twee keer kort na elkaar op de multifunctionele knop. De controlelampjes gaan uit en het apparaat gaat uit.
 4. Als u de multifunctionele knop ingedrukt houdt in de Powerbank-modus, schakelt het apparaat over naar de handwarmermodus.
- Opmerking: De oplaadtijd is afhankelijk van de capaciteit van het op te laden apparaat. Het apparaat is niet geschikt voor het opladen van grotere tabletcomputers en laptops. Vergelijk de capaciteit van het op te laden apparaat met die van de handwarmer.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Spanning: 3.7V lithiumionenbatterij
- Capaciteit: 4000mAh
- Type batterij: 18650 oplaadbaar
- Laadtijd: ca. 3-4 uur
- Laadspanning: DC 5V
- Output: 5V
- Werktijd:
 - Bedrijfsmodus Laag (1 controlelampje) ca. 30 °C (ongeveer 7 uur)
 - Bedrijfsmodus Medium (2 controlelampjes) ca. 37 °C (ongeveer 3-4 uur)
 - Bedrijfsmodus Hoog (3 controlelampjes) ca. 50 °C (ongeveer 2,5 uur)

DISPOSAL

- Het symbool aan de linkerkant betekent dat de batterijen aan het einde van hun levenscyclus niet bij het huishoudelijk afval mag worden geworpen. De symbolen, toegevoerd onder de doorsneegeteste vuilnisbak betekend dat de batterij lood, cadmium of kwik bevat. Je bent als consument verplicht om alle soorten batterijen in te leveren bij geschikte inzamelingspunten.
- Het symbool aan de linkerkant betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levenscyclus niet bij het huishoudelijk afval mag worden geworpen. Als consument bent u verplicht om alle elektrische apparaten naar geschikte inzamelingspunten te brengen.
- Verwijder ook de batterijen vooraleer u het apparaat weggooit.



kh-security GmbH & Co. KG
Haidering 17
65321 Heidenrod-Kemel
www.kh-security.de
+49 (0)6124-727980