CAMÉRA EMBARQUÉE POUR VOITURE MODE D'EMPLOI

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ! L'ALLEMAND EST LA LANGUE DU MENU PAR DÉFAUT. POUR FACILITER LES FONCTIONS DE RÉGLAGE, SÉLECTIONNEZ L'ANGLAIS OU VOTRE LANGUE COMME LANGUE DU MENU. VOIR PARTIE III. FONCTIONNEMENT / B. UTILISATION/ RÉGLAGE DES FONCTIONS.

I. DESCRIPTION DU PRODUIT







6



	FONCTIONS DES BOUTONS				
No.	Description	No.	Description		
1	Trou de fixation	10	Bouton menu		
2	Haut-parleur	11	Bouton de sélection DOWN (Bas)		
3	Micro	12	Bouton de sélection UP (Haut)		
4	Prise USB	13	Bouton mode		
5	Emplacement carte mémoire SD/MMC	14	Ecran LCD		
6	Objectif	15	Couvercle de la pile		
7	Led infrarouge (IR)	ACCESSOIRES			
8	Interrupteur marche/arrêt	1x Câble USB, 1x Batterie lithium-ion,			
9	REC/SNAP	1x Adaptateur allume-cigare, 1x Support			

II. INSTALLATION DE LA BATTERIE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:

- Veuillez insérer une carte micro SD (capacité maximale : 32 GB, non fournie).
- Installer la batterie Lithium-ion comme indiqué ci-dessous:



III. FONCTIONNEMENT

A. CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant la première utilisation, veuillez charger votre appareil pendant 6 heures pour une performance optimale.

 Pour charger, connectez le câble USB au port USB de l'ordinateur sous tension ou du chargeur allume-cigare de la voiture après avoir mis le contact.
Remarque: La caméra embarquée enregistrera automatiquement après avoir mis le contact.

Durée de chargement pour une 5 heures (Câble USB), 4 heures (Chargeur de voiture) charge complète:

REMARQUES :

- Pour préserver votre batterie, utilisez l'appareil jusqu'au déchargement total de la batterie et chargez-le à sa capacité maximale lors des 5 premières charges.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger complètement avant utilisation.
- Si la batterie n'a pas assez de charge ou s'il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire, l'appareil sauvegardera d'abord l'enregistrement audio ou vidéo actuel. Ensuite, il s'éteindra automatiquement.
 - **B. UTILISATION**

AL	L	U	Μ	ER	2

Appuyez sur le bouton d'alimentation . Environ 3-4 secondes plus tard, l'icône clignote ; la caméra enregistre automatiquement.

ÉTI	EIN	DF	RE

Appuyez sur le bouton i jusqu'à ce que la caméra embarquée s'éteigne.

ENREGISTREMENT VIDÉO



NE PAS COUVRIR L'OBJECTIF LORSQUE VOUS PRENEZ DES PHOTOS OU ENREGISTREZ DES SÉQUENCES VIDÉOS.

Appuyez sur le bouton . Le voyant sur ce bouton clignote en bleu.

Pour arrêter l'enregistrement : Appuyez à nouveau sur le bouton . Le voyant bleu arrête de clignoter et le fichier enregistré est sauvegardé.

Remarque: Après avoir coupé le contact de la voiture, l'appareil photo s'éteint et enregistre le fichier.

Appuvez	successivement	sur

Α	Photos
Q	Microphone
	Aperçu
	Vidéo

BOUTON MODE

MODE

pour choisir le mode désiré.





1. En mode vidéo ou photo, appuyez successivement sur le bouton **bour** pour activer le

mode vision diurne 👯 ou nocturne 🕓

2. Ensuite, enregistrez des vidéos ou prenez des photos.







5. Appuyez sur 🖤 successivement pour sortir du menu.

<u>Description du menu</u> Dans le menu de l'appareil, le «Mode photo» correspond au « Mode vidéo.

menu vidéo	Mode vidéo	Réglage	
	Résolution	640/ 480/ VGA	
	Horodatage	Activé/ Désactivé	
	Détection de mouvement	Activé/ Désactivé	
	Durée vidéo	Désactivé / 1 min/ 3 min/ 5	
		min	
	Enregistrement sonore	Activé/ Désactivé	

MENU

_	Ensuite, appuyez sur 🔎 pour entrer ei	n mode réglage.	
	Format	Menu suivant	Annuler/ Valider
S	Langue	Anglais/ Français/ etc.	
6	Arrêt automatique	Désactivé/ 1min/	
lĭ		3min/5min	
с С	Réinitialisation du système	Menu suivant	Annuler/ Valider
Z	Fréquence éclairage	50/ 60Hz	
je Fo	Configuration date/ heure	Menu suivant	Régler la date et l'heure d'oprogistromont
AG			UP DOWN
5			avec 🗢 / 🗨
RÉG			(sélection) et (validation).
	USB	Webcam	Webcam/
Ē			Disque
Σ			(Mémoire de la
			caméra)

MENU	Mode caméra (photo)	Réglage
РНОТО	Définition	3M/ 2M/ 1,3M/ VGA

MENU

Ensuite, appuyez sur pour entrer en mode réglage. Veuillez-vous référer au menu de réglage ci-dessus.

	Format	Menu suivant	Annuler/ Valider
<u>S</u>	Langue	Anglais/ Français/ etc.	
	Arrêt automatique	Désactivé/ 1min/	
Ĕ		3min/5min	
<u>່</u> ບ	Réinitialisation du système	Menu suivant	Annuler/ Valider
Z	Fréquence éclairage	50/ 60Hz	
RÉGLAGE FO	Configuration date/ heure	Menu suivant	Régler la date et l'heure d'enregistrement UP DOWN avec •/• (sélection) et • (validation).
MENU	USB	Webcam	Webcam/ Disque (Mémoire de la caméra)



4. Branchez l'appareil au port USB de votre ordinateur. Une fois l'appareil reconnu, vous pouvez visualiser / supprimer / transférer les photos, vidéos et fichiers sonores contenues dans le répertoire DCIM.

V. INSTALLATION DANS LA VOITURE

















Pour régler l'orientation, desserrer la vis noire, choisir l'angle désiré puis la resserrer.

VI. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORMAT VIDÉO	AVI
RÉSOLUTION VIDÉO	640x480
CODAGE VIDÉO	MJPG
FORMAT PHOTO	1920x1440
IMAGE PIXEL	3 M
FORMAT AUDIO	WAV
USB	USB 2.0
SYSTÈMES SUPPORTÉS	Système d'exploitation Windows : Windows XP/Vista/Windows 7 or version ultérieure. Système d'exploitation Macintosh : Mac OS X version10.4.11/10.5.8/10.6.4 ou version ultérieure
TENSION DE CHARGE	5V/ 12V
BATTERIE	Lithium-ion, 150mAh, 3.7V

VII. AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que l'usage prévu.
- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.
- En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

Consignes de sécurité concernant la batterie

ATTENTION :

- •Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entrainer la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
- La batterie ne doit pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement déchargée.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- Ne rebranchez jamais l'appareil après avoir retiré la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.

Pour enlever la batterie, suivre la procédure indiquée dans la partie « Installation de la batterie».



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS-France/ Fabriqué en RPC Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Allemagne