66.6mm

94.5mm

denver

HJB-172

denver.eu

01/2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN RÉCUPÉRATION ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Polymer-Akku.
2. Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
3. Verwenden Sie das Gebläse niemals auf scharfen Gegenständen wie Glasscherben.
4. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
5. Verhindern Sie, dass dieses Produkt herunterfällt, da dies zu schweren Schäden führen kann.
6. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
7. Öffnen Sie niemals das Batteriefach des Produkts. Das Berühren der elektrischen Teile im Inneren kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
8. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasserquellen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
9. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Ein-/Aus-Taste
2. USB-C-Ladeanschluss
3. Digitales Display
4. Luftauslass
5. Kurze Luftblasdüse
6. Taschenlampe
7. Taschenlampenschalter
8. Lange Luftblasdüse

FUNKTIONEN DER BEDIENUNGSTASTEN

Ein-/Aus-Taste
Gedrückt halten: Einschalten
Einmal drücken: Windgeschwindigkeitsstufe L1 bis L5
Zweimal hintereinander drücken: Maximaler Windgeschwindigkeitsmodus
Erneut gedrückt halten: Ausschalten

Taschenlampenschalter
Einmal drücken: Taschenlampe einschalten
Einmal erneut drücken: Taschenlampe aus

Aufladen:
Verwenden Sie zum Laden des Produkts das mitgelieferte USB-C-Ladekabel. Schließen Sie ein Ende des Kabels an eine geeignete Stromquelle und das andere Ende an den USB-C-Ladeanschluss des Produkts an. Während des Ladevorgangs zeigt das Display nacheinander die Zahlen von 0 bis 100 an. Bei Erreichen von 100 ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Wichtiger Hinweis: Das Produkt muss vollständig aufgeladen sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn der Akku des Produkts sehr schwach ist, ist der Blaseffekt nicht so effektiv.

Installation und Betrieb:
Befestigen Sie den Blaskopf am Gebläse, indem Sie ihn an einer bestimmten Stelle am Kopf nach links drehen, bis Sie spüren, dass er einrastet.
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den fünf verschiedenen Windgeschwindigkeiten (L1-L5) zu wechseln.

Drücken Sie zweimal hintereinander, um die maximale Windgeschwindigkeit zu erreichen.

Wenn Sie fertig sind, halten Sie die Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



Hinweis:
1. Der kurze Luftblasaufsatz ist bereits am Gebläse angebracht. Um einen anderen Luftblasaufsatz zu verwenden, lösen Sie bitte den kurzen Aufsatz, indem Sie ihn nach rechts drehen.
2. Die Blasgeschwindigkeit hängt vom Ladezustand des Akkus ab. Daher wird empfohlen, den Akku vor jedem Gebrauch vollständig aufzuladen.

Präzisionswerkzeug für verschiedene Szenarien als Referenz:

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver

Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: HJB-172 und rufen Sie die Seite auf.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 89 22 61 00**
E-Mail: **support.dk@denver.eu**

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barnsteenbeemder 13C-10
1358 CP Almere
The Netherlands

Phone: **0900-3437923**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Auguste y Louis Lumiere, n° 23 - Nave 3
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain:
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1213524 296**
E-Mail: **denver.service@sulfiel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstraße 1
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 979589 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luef Premium Service GmbH
Deutschfeistritz 1
13.Stiftgen

Phone: **+43 1 806 3080**
E-Mail: **denver@luefservice.at**

Poland
Lotthelpcar: Poland sp. z o.o.

ul. Czatachowska 140
42-693 Kalno

Phone: **42 75 30 082**
E-Mail: **denver.service@lotsenepcar.pl**

Godziny pracy: 8 - 18(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP