66.6mm

94.5mm

HJB-172

denver.eu

01/2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER À PROXIMITÉ DU PRODUIT

ou

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : ce produit contient une batterie lithium-polymère intégrée.
2. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. Le produit n'est pas étanche.
3. N'utilisez jamais le soufflleur de poussière sur des éléments tranchants tels que du verre brisé.
4. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
5. Évitez de faire tomber cet article, car cela pourrait causer de graves dommages.
6. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure à cette plage peut affecter le fonctionnement du produit.
7. N'ouvrez jamais le compartiment à piles du produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
8. Ne placez pas cet article à proximité d'une source d'eau et ne l'expose pas à la lumière directe du soleil.
9. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Bouton marche/arrêt
2. Port de chargement USB-C
3. Écran d'affichage numérique
4. Sortie d'air
5. Soufflage d'air court Tête de buse
6. Lampe torche
7. Bouton d'allumage de la lampe torche
8. Soufflage d'air long Tête de buse

FONCTIONS DES TOUCHES DE COMMANDE

Bouton ON/OFF
Appuyer et maintenir enfoncé : mise sous tension
Appuyez une fois : niveau de vitesse du vent L1 à L5
Appuyez deux fois de suite : mode vitesse maximale
Appuyez et maintenez à nouveau enfoncé : mise hors tension

Bouton d'allumage de la lampe torche
Appuyez une fois : lampe torche allumée
Appuyez une nouvelle fois : lampe torche éteinte

Chargement :
Utilisez le câble de recharge USB-C fourni pour recharger le produit. Connectez une extrémité du câble à une source d'alimentation appropriée et l'autre extrémité au port de recharge USB-C du produit. Pendant la recharge, l'écran affiche les chiffres de 0 à 100, indiquant que la recharge est complète lorsque le chiffre 100 est atteint.

Remarque importante : le produit doit être complètement chargé pour fonctionner correctement. Si la puissance du produit est très faible, l'effet de soufflle ne sera pas aussi efficace.
Installation et fonctionnement :
Fixez la tête de soufflage au soufflleur à jet en la tournant vers la gauche à un endroit précis de la tête jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.

Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer par les cinq vitesses de ventilation différentes (L1-L5).

Appuyez deux fois de suite pour obtenir la vitesse maximale.

Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre.



Remarque :
1. La tête de soufflage courte est déjà fixée au soufflleur à jet. Pour utiliser une autre tête de soufflage, détachez la tête de soufflage courte en la tournant vers la droite.
2. La vitesse de soufflage dépend de la charge de la batterie. Il est donc recommandé de charger complètement la batterie avant chaque utilisation.

Outil de précision pour divers scénarios à titre de référence :

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. COPYRIGHT DENVER A/S

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : HJB-172 et accédez à la page.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 41 00**
(Push "1 for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Stadsplein 19, Hoofdstr. 130 IO
3603 HE Maarssen
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.L.
C/ Rio Cabriel, 51 - Pol. Louis Luminare, nº 23 - Nave 16
Paterna Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 900 048 083**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+351 12528202 204**
E-Mail: **denver.service@mellbel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Carl-Zeiss-Straße 6a
64293 Darmstadt

Phone: **+49 851 379589 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Denver Germany Service GmbH
Dieselstraße 1
1230Wien

Phone: **+43 1 906 3085**
E-Mail: **denverqbarservice.at**

Poland
LotMedpar: Poland sp. z o.o.

ul. Czereśniowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 36 002**
E-Mail: **denver.service@lotmedpar.pl**

Godziny pracy: 8 - 14(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
FR
PEP