



Einstellen der Uhrzeit bei der „3-Zeiger-Uhr“:
Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein. Wenn die Krone in die Normalposition zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter.


Instructions | English
“3-Hand Watch”



Setting the time on the “3-hand watch”:

Pull the crown out to the first position. Use the crown to set the desired hours and minutes. When the crown is pushed back to its normal position, the watch automatically resumes running.


Mode d’emploi | Français
« Montre à 3 aiguilles »



Réglage de l’heure de la « montre à 3 aiguilles » :
Tirez la couronne jusqu’à la première position. Réglez les heures et les minutes souhaitées à l’aide de la couronne. Lorsque vous repoussez la couronne en position normale, la montre se remet automatiquement en marche.

Handleiding | Nederlands

“Horloge met 3 wijzers”



De tijd instellen op het “horloge met 3 wijzers”:

Trek de kroon uit naar de eerste stand. Stel met behulp van de kroon de gewenste uren en minuten in. Wanneer u de kroon terugduwt naar de normale stand, loopt het horloge automatisch verder.