

M844E
Art. NR. :52660
PO: 1528/ 1529

MOBIELE VEILIGHEID





Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van onze mobiele kluis. Hiermee kunt u uw waardevolle spullen veilig beschermen. Dankzij de interne beschermende bekleding wordt de inhoud van de kluis beschermd tegen schade tijdens het transport. Je kunt hem overal mee naartoe nemen, of je nu reist, naar het strand gaat of gaat sporten.

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HEM VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. BEWAAR DE HANDLEIDING NIET IN DE MOBIELE KLUIS, ZODAT U DEZE INDIEN NODIG BIJ DE HAND HEBT. ALS U HET AAN EEN DERDE TOEVERTROUWT, GEEF DAN OOK DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR.

PRODUCTOMSCHRIJVING





1. Wiel (x4) voor het instellen van de cijfercombinatie
2. Vergrendelingsklep
3. Gaten voor het insteken van de uiteinden van de bevestigingskabel
4. Hendel voor het resetten en bevestigen van de code (onder de vergrendelklep)
5. Knop om de kabelstopkoppen te ontgrendelen
6. Vergrendelingsgrendel
7. Geleidelijn voor het uitlijnen van de nummers

HET COMBINATIESLOT GEBRUIKEN

Hoe reset ik de code?

1. Bij het eerste gebruik is de standaardcode 0-0-0-0. Draai de vier wieljes, die zich op de vergrendelklep bevinden, naar de positie "0" en open vervolgens de kluis.
2. Duw de resethendel met uw vinger naar links en schuif hem dan naar beneden. De hendel gaat dan van positie "A" naar "B".
3. Draai achtereenvolgens aan de draaiknoppen om de nieuwe cijfercombinatie in te stellen. Opmerking: De cijfers moeten correct uitgelijnd zijn op de geleidingslijn.
4. Zodra je klaar bent met het instellen van de code, gebruik je de punt van je duim of steek je de punt van een schroevendraaier onder de resetknop om deze omhoog te duwen. De knop gaat van de positie "B" naar de positie "A". De ingestelde code is vergrendeld.



Opmerking: We raden u aan dit combinatienummer op te schrijven of er een foto van te maken nadat u de code hebt gereset of een nieuwe code hebt gemaakt. U moet het elke keer opnieuw instellen als u de kluis opent of een reset uitvoert.

Een nieuwe code maken

1. Draai aan de wielen om de code weer te geven om de kluis te openen.
2. Verplaats de reset hendel van positie "A" naar "B".
3. Gebruik de wieljes om de nieuwe code in te stellen.
4. Duw de reset hendel omhoog: van "B" naar "A". De nieuwe cijfercombinatie is nu opgeslagen. De kluis kan alleen met deze cijfercombinatie geopend worden.

BELANGRIJKE OPMERKING, LET OP:


Door de luchtdichtheid van de kluis kan het moeilijk zijn om deze te openen, ondanks de juiste cijfercombinatie. Dit komt inderdaad door de vorming van vacuüm in de kluis, waardoor de deksel en het deksel stevig aan elkaar vastzitten. Om de kluis te openen, geef je gewoon een paar lichte tikjes in het midden van het deksel van de deksel. Hierdoor komt er lucht in de kluis en wordt het vacuüm verbroken en opgeheven.

Vervolgens kan de kluis met de juiste cijfercombinatie worden geopend door de sluitklep te openen.

INSTEKEN EN VERWIJDEREN VAN DE BEVESTIGINGSKABEL

De aanslagkoppen plaatsen


De bevestigingskabel kan aan de rechterkant van de kluis worden geïnstalleerd. De bevestigingskabel heeft aan de uiteinden aan elke kant een stopkop. Steek deze gewoon in de corresponderende gaten (3) op de kluis. Zodra de kabel correct is geplaatst, hoort u een klik die aangeeft dat de kop is vergrendeld.



De aanslagkoppen verwijderen

Eerst moet je de kluis openen en de ontgrendelknop zoeken, die zich aan de rechterkant bevindt.

Terwijl u de ontgrendelknop indrukt in de richting waarin de te verwijderen kabelstopkop is geplaatst, verwijdert u deze. Doe hetzelfde voor de andere kabelstop. Zie de illustraties hieronder.



Dankzij deze stevige bevestigingskabel kan de mobiele kluis overal veilig worden bevestigd (stoelpoot, tafelpoot, enz.).

REINIGING EN ONDERHOUD

- **GEBRUIK GEEN SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF CHEMICALIËN.**
- Reinig met een zachte, droge, pluivrije doek. Gebruik bij vuil een licht vochtige doek en droog deze grondig af.

Geïmporteerd door EML - PRODIS

1, rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois

Frankrijk - qualite2@prodis.net

Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Duitsland