

Tafellamp "Tiffany"

Cat. nr.: 22886




Montagevoorschrift

1. Bevestig de lamp ①
Type lamp: E14. Max. 40W (niet meegeleverd)
2. Plaats de beugel ②
3. Plaats de kap ③
4. Plaats de ring ④
5. Bevestig de piek ⑤

WAARSCHUWINGEN

- De lamp niet vervangen wanneer de stroom is ingeschakeld.
- Uit de buurt houden van vuur, direct zonlicht, hoge temperatuur, vochtigheid en water
- Nooit in de badkamer of wc plaatsen
- Als de stroom lang is ingeschakeld, raak de kap dan niet aan om brandwonden te voorkomen.



AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 27.05.2013