

23096

**D Installations- und Bedienungsanweisung
Tiervertreiber
Art. Nr. 90114**

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben.
Der Tiervertreiber vertreibt Katzen, Hunde und Marder auf sanfte Weise durch einen unangenehmen Ton, der ausgesendet wird. Dieses Geräusch ist für den Menschen nicht hörbar.
Dieses Produkt kann im vor regengeschützten Außenbereich z.B. an Gehwegen und an Zufahrten oder in Gärten und Parks außerhalb von begehbaren Flächen eingesetzt werden.

Lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren sie gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 1 Tiervertreiber mit Solarmodul
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Anschluss	1x LiFe 3,2V 500mAh
Erfassungsbereich	ca. 7m
Frequenz	23 Khz, 83dB

Sicherheits- und Warnhinweise:


- Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung.
- Bevor Sie den Tiervertreiber in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurden. Bei Beschädigungen ist die Inbetriebnahme untersagt.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können.
- Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor.
- Bringen Sie den Tiervertreiber nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).
- Schalten Sie den Tiervertreiber aus, wenn Ihr Haustier im Erfassungsbereich spielt.
- Um die Batterien zu schonen sollte das Gerät ausgeschaltet werden wenn Menschen in dem Erfassungsbereich tätig sind.

Entsorgung:

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.
- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (=Batterie enthält Cadmium), Hg (=Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.
- Batterien dürfen nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden. Ein Kurzschluss kann durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen verhindert werden.

Montage

- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Vor dem Batteriewechsel oder dem Einsatz neuer Batterien das Gerät ausschalten.
- Öffnen Sie an der Rückseite des Tiervertreibers die Batteriefachabdeckung und setzen Sie
- 1x LiFe 3,2V 500mAh in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien wie im Gehäuse („Size +/-) gezeigt. Nach dem Einsetzen der Batterien schließen Sie das Batteriefach.
- Plazieren Sie den Tiervertreiber unter Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise an den gewünschten Ort.
- Schaltpositionen:
- OFF: Das Gerät ist ausgeschaltet
- ON1: Bewegungsmelder an, pulsierender Ton mit Blitzlicht
- ON2: Bewegungsmelder an, Dauerton



Pflege und Wartung:

- Das Produkt muss wenn nötig, von Laub und Verschmutzungen befreit werden. Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.
- Falls das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht im Gebrauch ist, die Batterien entfernen und in trockenen, geschützten Lagerräumen aufbewahren.

