

F : Bougie à LED
fournie en lot de 4
Mode d'emploi

Nous vous félicitons d'avoir acheté cet article JOKA de qualité. Avant d'utiliser l'article pour la première fois, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour toute requête ultérieure.

Mise en service :

Avant la première mise en service, chargez les bougies pendant au moins 8 à 10 heures. Laissez-les ensuite allumées en continu pendant au moins 10 à 15 heures jusqu'à ce qu'elles soient complètement déchargées. Répétez l'opération trois fois. Pour allumer les bougies, mettez l'interrupteur situé dessous sur ON.

Chargement :

Pour charger les bougies, remettez l'interrupteur sur OFF. Branchez le bloc chargeur à l'aide de l'adaptateur réseau et placez les bougies dedans. Un voyant rouge s'allume dès lors que le chargement est en cours. Utilisez uniquement l'adaptateur réseau fourni. Tout autre adaptateur risquerait d'endommager le bloc chargeur et les piles.

Façonnage :

Les bougies sont en cire véritable. Grâce à la technologie à LED, elles se « consomment » en toute sécurité et sans fumer.

Recommandation pour l'élimination :

Tout consommateur est tenu par la loi de remettre les piles usées à un point de collecte. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Retirez les piles rechargeables de l'appareil avant de les recharger. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usées. N'utilisez que des piles de même type ou de type équivalent, comme mentionné. Respectez impérativement la polarité lors de l'insertion des piles. Retirez les piles déchargées de l'appareil. Ne court-circuitez pas les branchements électriques. Ne jetez pas les piles usées au feu : risque d'explosion ou de fuite.

GB: LED candle
in a 4-piece set with charging station
Operating Instructions

Congratulations on purchasing this quality article from JOKA. Before first using it, please carefully read these instructions and keep them for any questions you might have later.

Operating:

Before first use, charge the candles for at least 8-10 hours. Afterwards, they should run without stopping for at least 10-15 hours and be completely charged. Repeat this cycle three times. To turn on the candles, set the operating switch on the bottom to "ON".

Charging:

To charge the candles set the switch to "OFF" again. Connect the main base to the mains adapter and insert the candles. As soon as the charging process starts, a red LED lights up. Please only use the supplied mains adapter, other adapters can damage the main base and the batteries.

Fabrication:

The candles are made of real wax. They "burn" using LED technology but are completely safe and soot-free.

Disposal instructions:

Every consumer is bound by law to dispose of batteries at a collection point. Batteries that are not rechargeable cannot be charged. Rechargeable batteries must be removed from the device before charging. Rechargeable batteries must only be charged with adult supervision. Different types of batteries or old and new batteries should not be used together. Only batteries of the same or equivalent type as mentioned should be used. Batteries must be inserted following the correct polarity. Empty batteries must be removed from the device. The power connection must not be short-circuited. Empty batteries must not be burned as they may explode or leak.

NL: Ledkaars in set van 4
Gebruiksaanwijzing

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct van JOKA. Lees deze handleiding voor het eerste gebruik aandachtig door en bewaar ze voor als u later nog vragen hebt.

Ingebruikname:

Voordat u ze de eerste gebruikt, moet u de kaarsen ten minste 8 – 10 uur opladen. Daarna moet u ze ten minste 10 – 15 uur continu gebruiken zodat ze volledig worden ontladen. Herhaal deze cyclus drie keer. Om de kaarsen in te schakelen, zet u de aan-/uitschakelaar op de onderkant op "ON".

Opladen:

Om de kaarsen op te laden, zet u de schakelaar weer op "OFF". Verbind de laadbasis met de netadapter en zet de kaars erin. Zo gauw het laadproces start, begint er een rode led te branden. Gebruik alstublieft uitsluitend de meegeleverde netadapter, andere adapters kunnen de laadbasis en de accu's beschadigen.

Verwerkingsmethode:

De kaarsen zijn van echte was. Door de ledtechnologie "branden" ze echter volkomen veilig en zonder roet.

Afvoerinstructie:

Iedere gebruiker is wettelijk verplicht om de batterijen bij een inzamelpunt af te geven. Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten voor het laden uit het apparaat worden verwijderd. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Verschillende typen batterijen en oude en nieuwe batterijen mogen niet samen worden gebruikt. Er mogen alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type als aangegeven, worden gebruikt. Batterijen moeten steeds in overeenstemming met de juiste polariteit worden geplaatst. Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd. De stroomaansluitingen mogen niet worden kortgesloten. Lege batterijen mogen niet worden verbrand, omdat deze zouden kunnen exploderen of leeglopen.

