

FR


OUTIL DE PREHENSION AVEC CABLE FLEXIBLE

Réf.25715

MODE D'EMPLOI



- 1) Appuyer et maintenir la tête cylindre (① ci-dessus) pour ajuster la griffe, ce qui permet de soulever des articles non métalliques pesant jusqu'à 0,45 kg
- 2) Appuyer sur le bouton pour activer le LED "Marche/Arrêt" (② ci-dessus)
- 3) La tête aimantée placée sur le sommet soulèvera des articles métalliques pesant jusqu'à 0,45 kg
- 4) Batteries : 3 X LR444 (inclus), référez-vous s'il vous plaît à ③ pour changer la batterie dans la direction de polarité correcte



COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 04.01.2015