

**(F) CONSIGNES DE BRANCHEMENT DE
L'ANTENNE INTÉRIEURE DVB-T ACTIVE**



ZA 8970


CONTENU DE L'EMBALLAGE

<p>Antenne plane FM / UHF / VHF</p>	
<p>Amplificateur/coupleur avec câble antenne Longueur totale : env. 1,4 m</p>	
<p>Adaptateur secteur externe 230 V AC / 6 V DC</p>	

DONNÉES TECHNIQUES

Bande de fréquence / réception	VHF (174~230 MHz, canal 2-12) / .UHF (470~862 MHz, canal 21-69)
Bande de réception	.UHF / VHF / FM
Niveau de sortie	84 dBµV maxi.
Facteur de bruit maxi	1,4 / 1,7 dB (VHF / UHF)
Alimentation électrique	.Fonctionnement sur réseau 230 V~, 50 Hz, 5/6 V DC, 50 mA

POUR TÉLÉVISEURS AVEC TUNER DVB-T INTÉGRÉ



EXEMPLE DE BRANCHEMENT (GAUCHE)

Alimentation électrique via le tuner DVB-T intégré dans le téléviseur

- » Enfoncez le câble de l'antenne dans la prise de l'antenne de l'amplificateur et branchez le câble de l'amplificateur sur la prise de l'antenne de votre téléviseur.
- » Dans le menu de votre téléviseur, activez l'alimentation en courant 5 V pour alimenter en tension l'antenne intérieure via le câble coaxial


EXEMPLE DE BRANCHEMENT (DROIT)

Alimentation en courant via l'adaptateur réseau fourni à la livraison


- » Enfoncez le câble de l'antenne dans la prise de l'antenne de l'amplificateur et branchez le câble de l'amplificateur sur la prise de l'antenne de votre téléviseur.
- » Enfoncez à présent le câble de l'adaptateur réseau dans la prise « DC 6 V » de l'amplificateur ainsi que la fiche secteur dans une prise AC 230 V.
- » Assurez-vous que l'alimentation en courant 5 V est désactivée dans le menu de votre téléviseur.

POUR TÉLÉVISEURS SANS TUNER DVB-T INTÉGRÉ


Branchez l'antenne intérieure comme cela est décrit ci-dessus. Toutefois, branchez bien l'amplificateur directement sur votre récepteur DVB-T et non pas sur votre téléviseur. Veillez également à vérifier si vous avez besoin d'une alimentation en courant 5 V via le récepteur ou si celle-ci doit être désactivée.



RACCORDEMENT DANS DES ZONES AYANT UN SIGNAL DE RÉCEPTION FORT



» Branchez le câble de l'antenne directement dans votre récepteur DVB-T.



» Dans le menu de votre téléviseur, activez l'alimentation en courant 5 V pour alimenter l'antenne intérieure en courant.

REMARQUE Vous pouvez utiliser l'antenne intérieure avec ou sans l'amplificateur selon la puissance du signal dans votre région. Un branchement de l'antenne avec l'amplificateur fourni à la livraison offre la meilleure réception dans la plupart des situations, c'est pourquoi vous devriez d'abord essayer cela. Si vous constatez que vous êtes dans l'impossibilité de recevoir les canaux que vous pouvez recevoir en règle générale, essayez de connecter directement l'antenne à votre téléviseur sans utiliser l'amplificateur.

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

HOTLINE: +49 9101 702 299