


## USB-Lichtbogen-Feuerzeug

Art. Nr.: 27419

### Beschreibung:

- keine Flamme, keine Gase, kein Feuerzeugbenzin, windfest
- Elektrisches Lichtbogenfeuerzeug mit neuer Technologie
- Eingebaute Lithiumbatterie, die über ein (mitgeliefertes) USB-Kabel geladen wird
- Ungefähr 1,5-2 Stunden Ladezeit reichen für bis zu 100 Zündvorgänge
- Unter allen Witterungsbedingungen einsetzbar, Betriebstemperaturbereich -10 bis +50°C
- Material: Zinklegierung mit Gummibeschichtung

### Bedienung:




1. Schieben Sie die Abdeckkappe in die offene Position. Die LED um den Knopf leuchtet auf.
2. Drücken Sie den Knopf, um das Feuerzeug einzuschalten.

**Hinweise:**

1. Drücken Sie den Knopf nicht, wenn die Kappe geschlossen ist.
2. Tauchen Sie das Feuerzeug nicht in Flüssigkeiten.
3. Lassen Sie den Lichtbogen nicht länger als 10 Sekunden eingeschaltet.

### Laden:



1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Feuerzeug und dem Ladegerät.
2. Während des Ladens leuchtet die LED blau. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, geht die LED aus.

**Hinweise:**

1. Benutzen Sie das Feuerzeug nicht, während es lädt.
2. Wenn die Batterie schwach ist, so ist die Funkendauer sehr kurz. Laden Sie die Batterie schnellstmöglich auf.
3. Die Batterie darf nicht überladen werden.

### ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland

**EURO**  
*tops*

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 0180 5306363\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 01 230604312 oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 044 2836125 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.