


Lampe LED pliante

Art. N° : 27975


Manuel d'instructions



Description :

- Tête de lampe ajustable avec 24 LEDs brillantes
- Brillance : 12LM
- Interrupteur a touche tactile pour 3 degrés de brillance : 30%, 50% et 100%
- Design pliant, économisez de l'espace et idéal pour le voyage
- Alimenté par 4 piles AA (non comprises) or par câble USB (inclus)
- Matériel : ABS
- Longueur dépliée : L12.8 x L7.2 x H32 cm
- Longueur repliée : L12.8 x W7.2 x H5 cm
- Poids : 185g

Mise en place des piles:



Ouvrir le couvercle des piles et installer 4 piles 1.5V (non-comprises) en suivant la polarité +/- tel qu'indiqué dans le couvercle et à l'image ci-dessus.

ATTENTION !

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, un fluidifiant ou d'autres produits chimiques dissolvants. Si nécessaire, utilisez pour le nettoyage un chiffon doux et propre.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Cela endommagera le produit.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs, ou des fluctuations brutales de température ou d'humidité.
- Ne modifiez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles déjà utilisées ; n'utilisez pas de piles de types différents.
- Ne mixez pas entre-elles des piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Retirez les piles si vous stockez ce produit pour une longue période.
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Les composants de ce produit nécessitent un traitement spécial.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 15.07.2016