

Fenster-Lichterbaum mit 19 LEDs

Art.-Nr.: 28185

Bedienungsanleitung

Beschreibung:

- mit 19 warm-weißen LEDs
- Metall, mit Goldfarbe überzogen
- GS-Netzteil: Eingang 230 V, 50 Hz
Ausgang 3 V, 350 mA, 1,05 W
- mit 1,5 m Kabel
- Material: Metall
- Größe: 51 x 33 cm



Das Licht wird mittels eines im Netzkabel montierten Schalters ein und aus geschaltet.

WARNHINWEISE:

1. Der Leuchtbaum darf nur in geschlossenen Räumen aufgestellt werden.
2. Feuchte Umgebungen sind zu vermeiden.
3. Die LEDs sind energiesparend und haben eine lange Lebensdauer. Sie können nicht ausgetauscht werden.
4. Reinigen Sie den Leuchtbaum hin und wieder mit einem weichen, trockenen Tuch.
5. Um Schäden zu vermeiden, schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an. Benutzen Sie für diesen Leuchtbaum das richtige Netzteil.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

 Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3

EURO
tops

40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

© 04.08.2016

Arbre illuminé de 19 LEDs pour rebord de fenêtre

Art. N. :28185

Manuel d'instructions

Description :

- Comprend 19 lumières LED douces blanches
- Fini métallique doré
- Transformateur GS : Alimentation 230V/ 50 Hz
Puissance 3V 350mA 1.05W
- Avec câble de 1.5M
- Matériel : Métal
- Taille : 51 x 33 cm



L'éclairage est contrôlé à partir de l'interrupteur marche/arrêt sur le câble de cet arbre

AVERTISSEMENT !!

1. Cet ensemble d'éclairage est pour un usage intérieur seulement
2. Ne pas utiliser dans les endroits humides
3. Les LED conservent l'énergie et sont de longue durée, elles ne sont pas remplaçables
4. Utiliser un linge doux et sec pour nettoyer après l'usage
5. Pour éviter d'endommager, ne pas utiliser le transformateur pour connecter d'autres éclairages mais le transformateur a adéquat convenant à cet éclairage.
6. Ceci n'est pas un jouet et doit être gardé hors de la portée des enfants

VEUILLEZ SVP CONSERVER CE GUIDE POUR FUTURE RÉFÉRENCE !!!

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous

en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 04.08.2016

Lichtboom met 19 leds voor vensterbank

Art.nr.:28185

Instructiehandleiding

Beschrijving:

- Met 19 warmwitte leds
- Metaal met goud beschilderd
- GS-transformator: Input 230V / 50 Hz
Output 3V 350mA 1.05W
- Met 1,5m kabel
- Materiaal: Metaal
- Afmeting: 51 x 33 cm



Het licht wordt geregeld met de aan/uit-schakelaar op het snoer van de lamp.

WAARSCHUWING!

1. Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
2. Gebruik het product niet in een vochtige omgeving.
3. De led is energiebesparend en heeft een lange levensduur, leds zijn niet vervangbaar.
4. Gebruik een zachte en droge doek om schoon te maken na een bepaalde gebruikperiode.
5. Om schade te voorkomen mag de transformator niet worden gebruikt andere licht aan te sluiten. Gebruik de juiste transformator dat bij dit licht past.
6. Dit is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil,

maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur
voorbehouden.

© 04.08.2016

Lampetre med 19 lysdioder for vinduskarm

Artikkelnr.: 28185

Bruksanvisning

Beskrivelse:

- Med 19 varme hvite lysdioder
- Metall med gullmaling
- GS-transformer: Inngang 230 V / 50 Hz
Utgang 3 V 350 mA 1,05 W
- 1,5 m kabel
- Materiale: Metall
- Størrelse: 51 x 33 cm



Lampen styres med strømbryteren på ledningen.

ADVARSEL!

1. Lampesetter er kun beregnet på innendørs bruk.
2. Ikke bruk i fuktige omgivelser.
3. LED-lampen er energibesparende og har lang levetid; lysdiodene kan ikke byttes ut.
4. Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre etter en viss tid med bruk.
5. For å unngå skade må ikke transformatoren kobles til annen lampe. Bruk riktig transformator som er egnet for denne lempen.
6. Dette er ikke et leketøy; den må holdes borte fra barn.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK!

OBS!

Returnering av produktene vil være umulig dersom produktene er brukt eller skadet på grunn av feil bruk.

AVHENDING:

Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.



Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...

I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen. Bruksanvisningen gjenspeiler kun de tekniske forhold som var tilgjengelige under trykkingen. Det tas forbehold om eventuelle endringer i teknologi og utstyr senere.

© 15.05.2017

Ljusträd med 19 LED-lampor för fönsterkarm

Art.nr: 28185

Bruksanvisning

Beskrivning:

- Med 19 varmvita LED-lampor
- Guldfärgad metall
- GS-transformator: Ineffekt 230 V/ 50 Hz
Uteffekt 3 V 350 mA 1,05 W
- Med 1,5 m kabel
- Material: Metall
- Storlek: 51 x 33 cm



Belysningen kontrolleras med en strömbrytare på lampkabeln.

VARNING!!

1. Belysningsenheten är endast avsedd för inomhusbruk.
2. Använd inte under fuktiga förhållanden.
3. LED-lamporna är energibesparande och har lång hållbarhet. LED-lamporna kan inte bytas.
4. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra efter en tids användning.
5. För att undvika skador, använd inte transformatorn för att ansluta annan belysning, använd rätt transformator för denna belysning.
6. Detta är inte någon leksak, och måste vara utom räckhåll för barn.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA BEHOV!!!

OBS!

Produkten kan inte returneras om den är använd eller har skadats på grund av felaktig användning.

AVFALLSHANTERING:

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kasta förpackningsmaterialet i rätt behållare på återvinningsstationen.



Tänk på miljön när du kastar produkten och batterierna. Produkten och batterierna får inte kastas som hushållsavfall. Ta dem till en återvinningscentral för elektronik och elektriska apparater. För mer information kontaktar du din kommun. Ta ur batterierna först.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland



För teknisk support, kontakta
Sverige tkd@eurotops.de

Om du vill returnera produkten vänder du dig till returadressen som anges på ditt kvitto. Bruksanvisningen använder den tekniska informationen som var tillgänglig vid datumet den trycktes. Vi förbehåller oss för ändringar av utrustningen eller teknisk art.

© 15.05.2017

Light Tree with 19 LEDs for Windowsill

Art. N.:28185

Instruction Manual

Description:

- With 19 warm white light LEDs
- Metal with gold painting
- GS transformer: Input 230V/ 50 Hz
Output 3V 350mA 1.05W
- With 1.5M cable
- Material: Metal
- Size: 51 x 33 cm



The light is controlled by the on/off switch on the cord of this light.

WARNING!!

1. The light set is for indoor use only.
2. Do not use it in moisture situation.
3. The LED is energy saving and long life, LEDs are not replaceable.
4. Use soft and dry cloth to clean after a period of using.
5. To avoid damage, do not use the transformer connect to other light, use correct transformer to fit this light.
6. This is not a toy, it is necessary to keep away from children.

PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE!!!

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de

in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at

in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch

in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl

in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.

© 04.08.2016