



Vielen Dank das Sie sich für das POWERplus Stork DAB+FM Radio entschieden haben. Dieses Qualitäts Radio wird mit einem Schutzbeutel und einer 1W Solar Zelle ausgeliefert, die es ermöglicht das Radio über Solar zu laden.

- 1. Power
- 2. Links (Tuning -)
- 3. Recht (Tuning +)
- 4. Volumen -
- 5. Volumen +
- 6. Auswahl
- 7. LCD Display
- 8. Voreinstellung
- 9. Alarm
- 10. Scan
- 11. Modus
- 12. Info Memü
- 13. Kopfhöreranschluss
- 14. DC Ladeport
- 15. Lautsprecher
- 16. Antenne
- 17. Batterie Fach (Rückseite)

Gebrauchsanweisung

Batterie Einsatz

Öffnen Sie das Batterie Fach und fügen Sie, entsprechend der Kennzeichnung, die beigefügte Li-Ionen Batterie ein, oder nutzen Sie 3xAAA Alkaline Batterien, die sich jedoch nicht im Lieferumfang befinden.

Batterie Ladung (nur die beigefügte Li-Ionen Batterie) per USB

Fügen Sie diese, wie oben beschrieben, ein und verbinden Sie das Radio mit dem Verbindungskabel mit dem 5V Eingang und das andere Ende mit einem geeigneten USB Port. Die Ladzeit beträgt ca. 3 Stunden. Laden Sie nicht länger als 24 Stunden. Der Ladeindikator zeigt Ihnen im Display mit einem die vollständige Ladung.

Batterie Ladung über Solar (nur die beigefügte Li-Ionen Batterie)

Verbinden Sie das Verbindungskabel mit dem 5V Eingang (14) und das andere Ende mit dem USB Ausgang der beigefügten Solar Zelle. Die Ladzeit beträgt ca. 6 Stunden bei Optimalbedingungen. Laden Sie nicht länger als 24 Stunden. Der Ladeindikator zeigt Ihnen im Display mit einem die vollständige Ladung.

Wichtig

Falls Sie das Radio längere Zeit nicht benutzen, kann es vorkommen, das sich die Batterie komplett entladen hat. Das muss sich nicht beunruhigen ist vielmehr ganz normal. Vor Erstinbetriebnahme sollten Sie die Batterie konditionieren, d.h. komplett aufladen. Wir empfehlen dazu eine Ladzeit über USB von min. 5 und nicht mehr als 24 Stunden.

Inbetriebnahme:

1. Drücken Sie einmalig Power um in den DAB/FM Modus zu gelangen.
2. Während des DAB/FM Modus drücken Sie einmalig Power um in den Standby Modus zu gelangen. Oder drücken und halten Sie Power um das Gerät auszuschalten. Im Standby Modus wird Ihnen die Zeit und der Batterie Ladezustand im Display angezeigt.

DAB Modus

Auto Scan

1. Richten Sie die Antenne entsprechend aus, um den besten Empfang zu gewährleisten
2. Drücken Sie Power um das Gerät anzuschalten.
3. Während der erstmaligen Inbetriebnahme wird der DAB Modus automatisch gestartet und nach verfügbaren Empfangsstation gesucht. Lassen Sie den Suchmodus durchlaufen.4. Drücken Sie Links < oder Rechts > um die gewünschte Empfangsstation zu wählen. Bemerkung. Sie müssen einen kurzen Moment abwarten damit der gewählte Sender eingestellt wird.
5. Drücken Sie erneut Scan um alle verfügbaren Sender zu suchen.

FM Radio

1. Drücken Sie Power um das Gerät einzuschalten
2. Drücken Sie Mode um die FM Modus zu wählen
3. Wählen Sie die gewünschte Station in dem Sie Links < oder Rechts > drücken.
4. Drücken Sie Scan für die automatische Wahl. Drücken Sie Scan um die nächste Station zu wählen. Halten Sie Scan um Rückwärts zu suchen.
5. Wählen Sie die Lautstärke Volume+ oder Volume-. Im FM Modus, drücken Sie select um den Audio Modus Mono zu wählen.)

DAB/ FM Radio Station Vorwahl

Sie können bis zu 10 Lieblingssender abspeichern oder diese auch löschen und durch andere Sender ersetzen.

1. Im DAB oder FM Modus, stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Halten Sie Present bis das Display „Preset Empty“ durch blinken 1-10 (es sind Ihre vorgewählten Sender) anzeigt. Falls die Sender gespeichert sind wir dies durch die Frequenz angezeigt.
3. Drücken Sie Links < oder Rechts > um die Speicherung einzuleiten.
4. Drücken Sie Select um die Speicherung zu bestätigen.
5. Um die vorgewählten Sender abzuhören, drücken Sie Preset erneut und drücken Sie Links < oder Rechts > um die gewünschten Sender zu wählen. Zur Bestätigung drücken Sie erneut Select.

Alarm Einstellung

1. Setzen Sie das Radio in den Standby Modus.
2. Drücken Sie Alarm, um Stufe 1/Stufe 2 zu wählen (On oder Off wird blinken)
3. Drücken Sie Links < oder Rechts > um zwischen An oder Aus zu wählen. Drücken Sie Select um zu bestätigen.
4. Um die Uhrzeit zu setzen, drücken Sie Links < oder Rechts > das Display wird blinken. Drücken Sie Select um die Minuten einzustellen.
5. Um die Minuten einzustellen, drücken Sie Links < oder Rechts > und das Display wird erneut blinken. Drücken Sie Select um zu bestätigen

6. Alarm Modus: Täglich, einmalig, Wochenende (Samstag/ Sonntag), Wochentag (Mo.-Fr.) blinkt. Drücken Sie Links < oder Rechts > um den gewünschten Alarm Modus zu wählen und bestätigen Sie mit Select.
7. Alarm Typ: Beeper1, FM, DAB Beeper2 blinkt, drücken Sie Links < oder Rechts > um die Einstellung zu bestätigen.
8. Alarm Lautstärke blink, drücken Sie Links < oder Rechts > um die gewünschten Lautstärke zu wählen und drücken Sie anschließend Select um diese zu bestätigen.

Schlaf Funktion

1. Bei Alarm können Sie Select drücken um diesen Temporär auszuschalten. Der Alarm wird in 6 Minuten wieder erneut ertönen (Der Interval beträgt immer 6 Minuten)
2. Der Alarm wird solange ertönen bis der Alarm/Power Knopf gedrückt wird. Auf Werkseinstellung zurückstellenIm DAB oder FM Modus, drücken und halten Sie Info/Menü. Anschließend Links < oder Rechts > und Select um auf Werkseinstellung zurückzustellen. Bestätigen Sie mit Yes um diese einzuleiten und anschließend Select um zu bestätigen.

Lautstärke

Um die Lautstärke einzustellen drücken Sie Volume+ oder Volume-. Falls Sie den Kopfhörer Eingang (13) mit 3.5mm Klinikenstecker nutzen, schaltet sich der Lautsprecher des Radios automatisch aus.

Tastenschutz

Drücken und halten Sie für 5 Sekunden Select um den Tastenschutz zu aktivieren. Im Display wird das Tastenschutz Logo angezeigt und alle Tasten sind deaktiviert. Um die Tasten wieder zu aktivieren drücken und halten Sie Slect für 5 Sekunden (das Tastenschutz Logo wird nicht mehr im Display erscheinen)

Spezifikationen

Lautsprecher: 2 Inch, 8 Ohm Lautsprecher
 Lautsprecher Leistung: 1.2W/Lautsprecher
 Input: DC 5V
 Input Leistung: DC 5V Aufladbare LI-ION Batterie oder DC 4.5V Batterien (3x1,5V AAA)
 Solar Zellen Ausgangsleistung: DC 5V/1W max (0.2A max)
 Betriebsdauer bei voller Batterie: 3 Stunden bei max. Lautstärke / 5 Stunden bei halber Lautstärke.

Hinweise:

1. Entfernen Sie die Batterie/n bei längerem Nichtgebrauch
2. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Platzieren Sie das Gerät nicht in Badezimmern, an Öfen oder Heizungen.
3. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an den Händler Ihres Vertrauens. Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturmaßnahmen durch.

Warnung:

Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Regen, dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Beachten Sie unter Hinweise besonders Punkt 3 und öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst.

