



Das Kabel in den Gurt einlegen und durch den Reißverschluss fixieren. Dann den Gurt über Schulter und Oberkörper führen und per Klickverschluss verschließen. Waschbar bei 40 °C.

Insert the cable into the belt and fix it using the zipper. Then position the belt over shoulder and upper body and close it with the help of the click closure. Washable at 40 °C.

Posez le câble dans la ceinture et fixez-le avec la fermeture éclair. Ensuite, passez la ceinture au-dessus de l'épaule et du torse et fermez-la au moyen de la fermeture à clic. Lavable à 40 °C.

Steek de kabel in de band en bevestig door middel van de rits. Begeleiden dan de riem over zijn schouder en het bovenlichaam en sluit af met een klik sluiting. Wasbaar op 40 °C.