

29603



Imported by - Importé par:

GD import (Genius Ideas & Wellys)

190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France

www.gdimport.com

www.genius-ideas.com

www.wellys-care.com



En France: Emballages, papier, piles, meubles, textiles et articles électriques se recyclent.
Mettez ces éléments dans des poubelles adaptées ou en déchetterie spécialisée.



FR - Éponge "Flexi Brush" - 054660 - version 2016-04-28

Idéal pour nettoyer les vitres, cette éponge douce se manipule facilement. Une longue tête pour un nettoyage plus efficace et plus rapide. Astucieuse, la poignée se déclipse pour essorer l'éponge en un instant.

Utilisation et entretien : Humidifier avec de l'eau savonneuse avant emploi. Après utilisation, rincer à l'eau claire et faire sécher.

Note particulière : Cette éponge a la propriété de durcir lorsqu'elle est très sèche. Lors de sa livraison ou de son stockage elle sèche et durcit. Il convient de la laisser tremper pour qu'elle retrouve sa souplesse.

GB - Sponge "Flexi Brush" 054660

Ideal for cleaning windows, the soft sponge is easy to use. Provided with a long head for more efficiency and faster cleaning. Clever, unclip the handle to squeeze the sponge in an instant.

Use and maintenance: Humidify with soapy water before use. After use, rinse with clear water and dry.

Special note: This sponge becomes very hard when it is dry. When delivered or stored it dries and hardens. It is advisable to soak for it regains its suppleness.

DE - Reinigungsschwamm "Flexi Brush", Art. 054660

Der Reinigungsschwamm mit dem extra breiten Kopf säubert im Nu große Flächen wie Fenster, Türen und Schrankfronten. Durch seinen ergonomischen Griff lässt er sich einfach bedienen und reinigt schnell und effizient. Besonders clever: Klappen Sie den Handgriff nach dem Saubermachen auseinander und wringen Sie den Schwamm aus.

Benutzung und Instandhaltung: Machen Sie den Schwamm vor Verwendung mit Seifenwasser nass. Nach Benutzung mit klarem Wasser ausspülen und trocknen lassen.

Hinweis: Der Schwamm hat die Eigenschaft hart zu werden, sobald er sehr trocken ist. Während Lieferung oder Lagerung trocknet und erhärtet er. Vor Verwendung empfiehlt es sich, den Schwamm in Wasser zu tränken, damit er wieder weich wird.

NL - Spons "Flexi Borstel" - 054660

Ideaal voor het reinigen van ramen, de zachte spons is eenvoudig te gebruiken. Een lange kop voor een effectiever en snellere reiniging. Clever, unclipped het handvat om de spons knijpen in een handomdraai.

Exploitatie en onderhoud: luchtbevochtiger met zeepwater voor gebruik. Na gebruik afspoelen met schoon water en droog.

Speciale opmerking: Deze spons heeft de eigenschap van de verharding als het erg droog. Bij levering of opgeslagen droogt en hardt. Het moet weer de beschikbare weken voor flexibiliteit.

ES - Esponja "Cepillo Flexi" - 054660

Ideal para la limpieza de ventanas, la esponja suave es fácil de usar. Una cabeza larga para una limpieza más eficaz y más rápida. Astuciosa, desenganche el asa para exprimir la esponja en un instante.

Operación y mantenimiento: humidificar con agua y jabón antes de su uso. Después del uso, enjuague con agua limpia y seca.

Nota especial: Esta esponja tiene la propiedad de endurecerse cuando esta seca. Cuando la recibe o durante su almacenamiento, elle se endurece. Conviene dejarla en inmersión para que vuelva a encontrar su flexibilidad.

IT - Spugna "Flexi Brush" - 054660

Ideale per pulire le finestre, la soffice spugna è facile da usare. Una testa lunga per una pulizia più efficace e veloce.-Intelligente, sganciare la maniglia per spremere la spugna in un istante.

Uso e manutenzione: Inumidire con acqua e sapone prima dell'uso. Dopo l'uso, sciacquare con acqua pulita e asciugare.

Nota speciale: Questa spugna ha la proprietà di indurimento quando è molto secca . Al momento della consegna o nella conservazione si asciuga e si indurisce. E' consigliato immergerla in acqua per farle recuperare la flessibilità.

PT - Esponja "Flexi Brush" - 054660

Ideal para a limpeza de janelas, esponja macia é fácil de usar. A cabeça longa para uma limpeza mais eficaz e mais rápido. Astute, soltar a alça para espremer a esponja em um instante.

Operação e manutenção: umidificar com água e sabão antes de usar. Após o uso, lavar com água limpa e seca.

Nota especial: Esta esponja tem a capacidade de endurecer quando seco. Quando você receber ou durante o armazenamento, elle endurece. A imersão deve deixar de encontrar a flexibilidade novamente.

PL - Gąbka "Flexi Brush" - 054660

Idealny do czyszczenia okien, miękkiej gąbki jest łatwy w użyciu.Długo głowa do skuteczniejszego i szybszego czyszczenia. Clever, odpiął uchwyt wycisnąć gąbkę w jednej chwili.

Eksplotacja i konserwacja: nawilżacz wodą z mydłem przed użyciem. Po użyciu należy spłukać czystą wodą i wysuszyć.

Specjalna uwaga: Ta gąbka ma właściwości utwardzania, gdy jest bardzo sucho. Gdy dostarczone lub przechowywane wysycha i twardnieje. Należy moczyć dostępny na elastyczność.

CZ - Houba "Flexi Brush" - 054660

Ideální pro čištění oken, měkkou houbu je snadné použítí.Dlouhá hlava pro efektivnější a rychlejší čištění. Clever, odepnul rukojeť vytlačit houbu v jediném okamžiku.

Provoz a údržba: zvlhčovač s mýdlovou vodou před použitím. Po použití, opláchněte čistou vodou a osušte.

Zvláštní poznámka: Tato houba má tu vlastnost, vytvrzení, když to je velmi suché. Při dodání nebo skladovány vyschne a ztvrdne. To by mělo namočit znova k dispozici pro flexibilitu.

SK - Huba "Flexi Brush" - 054660

Ideálny pre čistenie okien, mäkkú špongiu je jednoduché použitie. Dlhá hlava pre efektívnejsie a rýchlejšie čistenie. Clever, odopol rukoväť vytlačiť špongiu v jednom okamihu.

Prevádzka a údržba: zvlhčovač s mydlovou vodou pred použitím. Po použití, opláchnite čistou vodou a osušte.

Osobitná poznámka: Táto huba má tú vlastnosť, vytvrdnutí, keď to je veľmi suché. Pri dodaní alebo skladované vyschne a stvrdne. To by malo namočiť znova k dispozícii pre flexibilitu.

РУС - Губка "Flexi Кисть" - 054660

Идеально подходит для чистки окон, мягкой губкой проста в использовании.Длинная головка для более эффективного и более быстрого очистки. Умный, отстегнул ручку выжать губку в одно мгновение.

Эксплуатация и техническое обслуживание: Увлажнитель с мыльной водой перед использованием. После использования промыть чистой водой и высушить.

Специальное примечание: Эта губка обладает свойством упрочнения при очень сухой. При поставке или хранится она высыхает и затвердевает. Следует замочить снова доступен для гибкости.