

**Alarm-Sicherheitsarmband**  
**Alarm safety bracelet**  
**Bracelet de sécurité avec alarme**  
**Alarm-veiligheidsarmband**



Lichtsignal  
Light signal  
Signal lumineux  
Lichtsignaal



Hilfe  
Help  
Aide  
Hulp

**D** Bedienungsanleitung:

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, betätigen Sie einfach den seitlichen Schiebeschalter und es ertönt ein Alarmton mit einer Lautstärke von 120 dB.
2. Das Armband aus Silikon lässt sich individuell an den Umfang des Handgelenkes anpassen.

Auswechseln der Batterie: Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches, indem Sie sie nach unten schieben. Ersetzen Sie die alten Batterien gemäß Abbildung.

Warnung!

1. Bewahren Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung auf. Setzen Sie es keinerlei Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen aus.
2. Reinigen mit einem trockenen Tuch - nicht mit Wasser.

Batterie: 3 x LR44, Material: ABS,  
Maße: 45 x 38 x 12 mm, Gewicht: 41 g

Wichtig: Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Batterie. Entsorgungshinweis: Gebrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien in entsprechende Sammelbehälter beim Handel oder bei den Kommunen.

**F** Mode d'emploi :

1. Si vous avez besoin d'aide, actionnez tout simplement l'interrupteur coulissant pour déclencher une alarme sonore de 120 dB.
2. Le bracelet en silicone s'adapte individuellement à votre tour de poignet.

Remplacement des piles : ouvrez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser vers le bas. Remplacez les piles usagées conformément à l'illustration.

Avertissement !

1. Conservez le produit dans un environnement sec. Ne l'exposez en aucun cas à l'humidité ni à des températures élevées.
2. Nettoyage avec un chiffon sec - pas avec de l'eau.

Piles : 3 x LR44, composition : ABS  
Dimensions : 45 x 38 x 12 mm, poids : 41 g

Important : éliminez les piles usagées conformément aux prescriptions légales en vigueur. Information relative à l'élimination des piles usagées : ne jetez pas vos piles usagées à la poubelle. Déposez-les dans les collecteurs correspondants mis à disposition dans les commerces ou les municipalités.

**GB** Instructions for use:

1. If you need help, simply operate the sliding button on the side, and an alarm tone with a volume of 120 dB will resound.
2. The bracelet made of silicone can be individually adapted to the circumference of the wrist.

Changing batteries: Open the lid of the battery compartment by pushing it down. Replace the old batteries as shown in the illustration.

Warning!

1. Keep the device in a dry surrounding. Do not expose it to moisture or high temperatures.
2. Clean it with a dry cloth but not with water.

Battery: 3 x LR44; material: ABS (acrylonitrile butadiene styrene); dimensions: 45 x 38 x 12 mm; weight: 41 g

Important: Please make sure the battery is disposed of properly, complying with current legislation. Note on disposal: Discharged batteries do not belong in household waste. Some batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre.

**NL** Gebruiksaanwijzing:

1. Als u hulp nodig hebt, drukt u op de schuifschakelaar aan de zijkant en een akoestisch alarm klinkt op een volume van 120 dB.
2. De armband van silicone kan individueel worden aangepast aan de omtrek van de pols.


Batterijen vervangen: Open het deksel van het batterijvak door het naar beneden te schuiven. Vervang de oude batterijen zoals afgebeeld.

Waarschuwing!

1. Bewaar het product in een droge omgeving. Stel het niet bloot aan vocht of hoge temperaturen.
2. Met een droge doek schoonmaken – niet water gebruiken.

Batterij: 3 x LR44, materiaal: ABS,  
afmetingen: 45 x 38 x 12 mm, gewicht: 41 g

Belangrijk: Breng niet meer gebruikte batterijen naar een deskundige afvalverwerking. Houd rekening met de betreffende wettelijke bepalingen. Afvoer en recycling: Leeg geraakte accu's horen niet bij het huisvuil. Breng lege batterijen naar de electrovakhandel, de chemokar of de bekende inzameladressen (bijvoorbeeld supermarkten).



Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239  
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

