

## GEBRUIKSAANWIJZING

## A. PRODUCTBESCHRIJVING

De snoerloze verwarmde inlegzolen zijn uitgerust met een herlaadbare batterij. In de hiel zit een warmteschakelaar. De zolen warmen op en geven over de hele oppervlakte warmte af tijdens het dragen. De warmteafgifte stopt automatisch bij het uittrekken van de schoenen.

Warmteschakelaars



Ingebouwde lithium-ion batterijen

Afkniplijnen



Oplaadstekkers

## B. TECHNISCHE KENMERKEN

- Spanning: 3,7 V
- Capaciteit: 800mA/u
- Afgegeven vermogen: 1,5W MAX

## C. OPWARMTEMPERATUUR EN WARMTEDUUR

De zolen warmen op tot ca. 42°C. Bij volledig opgeladen batterijen blijven de voeten 3 uur warm, of zelfs langer afhankelijk van de buitentemperatuur.

## D. HERLADEN VAN DE BATTERIJ

- Ingebouwde lithium-ion batterij van 4,2V.
- Steek de oplader in de oplaadstekker. Het oplaadlampje is rood tijdens het opladen en wordt groen zodra het opladen is beëindigd.

## E. WAARSCHUWING

Deze verwarmde inlegzolen mogen niet met water worden gereinigd, aangezien ze elektrische componenten bevatten. De zolen zijn niet waterdicht. Gewoon opruimen met een vochtige doek en laten drogen.

## F. SCHOENMAAT

De zolen kunnen op maat geknipt worden voor schoenen van maat 36 tot 46.

**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.**

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.

Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD