

Chien de garde électronique

Numéro d'article: 36 025

Merci d'avoir acheté cet appareil qui est équipé de quatre fonctions spéciales:
Un détecteur intégré de 360 degrés et 3 signaux d'alarme différents.
Conception anti-éclaboussures.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil, et le garder pour une lecture ultérieure.




Figure:

Off: Arrêt

Chime: Carillon

Bark : Aboiements

Low : Faible

Sensitivity : Sensibilité

High: Fort

Boutons de réglage & explications

- A. **Volume** réglable en tournant le bouton de gauche à droite, de ARRET (Off) à MAX.
- B. **Sensibilité** (Sensitivity) réglable en tournant le bouton de gauche à droite, de FAIBLE (low) à FORT (high).
- C. **Mode** Interrupteur 3 positions:
 - *Carillon (Chime)* - Le "Ding-Dong" d'une sonnette retentit
 - *Aboiements (Bark)* - Le "Ouah! Ouah!" d'un chien retentit
 - *Alarme* – Le "signal d'alarme" retentit


Fonctionnement

1. Insérez les piles ou branchez un adaptateur:
Si vous utilisez l'appareil à l'intérieur, vous pouvez brancher un adaptateur.
Lors de l'utilisation à l'extérieur, insérez des piles.

2. Lorsque l'appareil est sous tension, il détecte automatiquement chaque mouvement dans un rayon de 360 degrés.

Si vous n'êtes pas à la maison, le chien intelligent sera votre garde. Il détectera tout rôdeur grâce à son détecteur intégré de 360 degrés et le découragera.

L'appareil peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.



A. **"OUAH! OUAH!"** Les aboiements d'un chien décourageront des voleurs.

B. **"Ding-Dong"!!!** Si des inconnus s'approchent de votre maison, un carillon retentira automatiquement.

Le chien intelligent est votre garde qui souhaite la bienvenue à des clients pendant la journée et dissuade des rôdeurs pendant la nuit grâce à son détecteur intégré. L'appareil peut être utilisé dans vos locaux commerciaux ou dehors.



C. **"Ding-Dong"**. Il sonne automatiquement, si des clients s'approchent à vos locaux commerciaux.

D. **"Signal d'alarme"**. Le son du signal d'alarme peut décourager des voleurs.

Si vous faites du camping, le chien intelligent sera votre garde du corps. Grâce à son détecteur intégré de 360 degrés, il détectera des rôdeurs et des animaux et les mettra en fuite.

L'appareil peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.



- E. **"OUAH! OUAH!"** Les aboiements d'un chien effrayeront des petits animaux.
F. **"Signal d'alarme"**. Le signal d'alarme peut décourager un voleur qui essaye de voler votre voiture.

Spécifications électriques

En mode détection, l'appareil ne consomme que très peu de courant, par contre la consommation sera plus élevée lorsqu'il est activé.

Voltage	9V de courant continu
Fréquence	2.4 GHz
Poids net	1.0 kg avec adaptateur
Performance en mode aboiements	2.6 watts
Dimensions	198 (L) x 138 (B) x 98 (H) mm 7.79 (L) x 5.43 (B) x 3.86 (H) Pouces
Alimentation	6 piles AA (non fournies) ou adaptateur (optionnel)
Portée	2 à 8 mètres

Normes régulatrices

Les directives européennes prescrivent une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de 100 mW et une réponse fréquentielle de 2.400 - 2.4835 GHz. En France l'appareil doit être limité à la réponse fréquentielle 2.454 - 2.4835 GHz et à l'utilisation à l'intérieur.

Déclaration de conformité CE

Il est confirmé par la présente que l'appareil suivant:
Intelligent Watching Dog (Animal Chaser)

CE 0984 !

correspond aux exigences de la directive du conseil sur le rapprochement des lois des états membres en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (ENC 2004/108/EC), la directive de basse tension (73/23/EEC) et son supplément (93/68/EEC) ainsi que les exigences des directives du conseil européen 99/5/EC et 89/336/EEC.

L'appareil a passé l'examen qui a été comporté conformément aux directives européennes suivantes:

EN 300 440-2/1 V.1.6.1 (2004)

EN 301489-1/3 V.1.4.1 (2002)

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets



ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 26.04.2013