


VENTILATOR MET OSCILLATIE

Art.Nr. 37 878

GEBRUIKSAANWIJZING



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPS

Tijdens het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals navolgende:


1. Lees vóór het gebruik zorgvuldig alle instructies.
2. Controleer de toestand van het apparaat, nadat het uitpakkt is. Overtuig u ervan dat alle onderdelen in orde zijn.
3. Controleer vóór het gebruik van het apparaat, of de aangegeven voltage overeenstemt met de huishoudstroom.
4. Gebruik geen apparaat met beschadigd snoer of stekker. Een beschadigd snoer moet vervangen worden door een snoer van hetzelfde type en grootte. Wendt u zich hiervoor tot een gekwalificeerd klantenservicecenter.
5. Om ongelukken te vermijden mag u zelf niet proberen onderdelen te repareren, in te stellen of te vervangen.
6. Zet het toestel niet in de buurt van een gas- of elektrisch fornuis
7. Er altijd op letten, dat kinderen niet met het apparaat spelen.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke, sensoriele of verstandelijke beperking of door personen zonder ervaring en/of zonder kennis van zaken, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegd persoon.
9. Dit toestel mag uitsluitend worden gebruikt voor ventilatie van ruimtes. Gebruik het niet in vochtige ruimtes.

10. Steek geen voorwerpen in het veiligheidsrooster.
11. Gebruik niet de stekker om het apparaat aan- of uit te schakelen, maar de snelheidsregelaar/schakelaar.
12. Bedien het apparaat niet met natte handen, om elektrische schokken te verhinderen.
13. Uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
14. Bewaar deze handleiding om later nog eens te kunnen nalezen.


KENMERKEN EN FUNCTIES

De ventilator wordt in ruimtes gebruikt als een gelijkmatige luchtverspreider. Hij verspreidt lucht in een dicht wervelende luchtstraal.

- Zomer: de wervelende luchtstraal wordt gericht op een tegenoverliggende muur in de kamer, waarvan hij gereflecteerd wordt. De door het raam binnenstromende frisse lucht wordt zo in de kamer verspreid, om de temperatuur te verlagen.
- Stookseizoen : De ventilator verspreidt de onder het plafond opgestuwde warme lucht, zodat deze vermengd wordt met de koelere lucht boven op de grond, om een gelijkmatige kamertemperatuur te verkrijgen.
Ionisatie: negatieve ionen worden afgegeven om de circulerende kamerlucht te reinigen.



SPECIFICATIES



BEDIENING

1. Controleer of de snelheidsschakelaar op "0" staat.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. De ventilatorsnelheid kan ingesteld worden door aan de snelheidsschakelaar te draaien


0	De ventilator is uitgeschakeld
3	Hoge ventilatorsnelheid (sterke luchtstroom)
2	gemiddelde ventilatorsnelheid (gemiddelde luchtstroom)
1	Lage ventilatorsnelheid (zwakke luchtstroom)

4. Instelbare nijging: het toestel kan tot 70° nijging worden ingesteld om luchtcirculatie in de hele kamer te verkrijgen
5. Oscillatieregelaar – Druk op de schakelaar en de oscillatie begint. Opnieuw op de knop drukken beëindigt de functie.

REINIGING EN ONDERHOUD


1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact, alvorens het toestel te reinigen
2. Schroef het veiligheidsrooster aan de voorkant er af.

afb.1




3. Reinig het veiligheidsrooster aan de achterkant met een vochtige doek. Reinig het veiligheidsrooster aan de voorkant en het rotorblad met water en een mild reinigingsmiddel. Daarna grondig afspoelen (zie afb. 2)

afb.2



4. Verwijder het stof op de motor met een stofzuiger of een zachte borstel.
5. Zet na het reinigen het voorste veiligheidsrooster er weer op en draai de schroeven vast (zie afb. 3)

afb.3



6. Veeg de sokkel met een vochtige doek af
7. Dompel het toestel nooit in water of andere vloeistof.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Artikel en batterijen eveneens milieuvriendelijk afvoeren als ze uitgediend hebben. Dus niet bij het huisvuil maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrisch en elektronische apparaten.

■ Informatie hierover verkrijgbaar bij bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. Vraag de bevoegde instanties voor de afvalverwijdering naar de noodzakelijke maatregelen voor de afvoer hiervan.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld
Email: service@eurotops.nl

**EURO
TOPS**

Deze gebruiksaanwijzing stemt in technisch opzicht overheen met de stand, die bij het ter perse gaan geldig was. Technische veranderingen en wijzigingen in uitvoering voorbehouden.

© 06.09.2011